PC-NEWS

Das offizielle Mitteilungsblatt
des

PCC-TGM

(Personal Computer Club - Technologisches Gewerbe-Museum)

Mikro-Controller-Familie

Sammelbestellungen

AT-286, AT-386SX, AT-386
 9-, 24-NADELDRUCKER
 NOTEBOOK-386SX
 LASERDRUCKER

Wenn unser **ERSTE CLUB**

kein Hit wäre ...

Mit diesem Ausweis seid Ihr „live“ dabei. Der ERSTE-Club ist ein Club, der vieles bietet, was junge Leute interessiert.

Der Clou bei der Sache: Ihr bezahlt keinen Mitgliedsbeitrag und kommt trotzdem in den Genuß ganz besonders günstiger Freizeitangebote, die es für ERSTE-Club-Mitglieder gibt.

Ob Rock oder Klassik, ob Theater oder Kabarett, ob Kino oder Sport – im monatlichen ERSTE-Club-Programm findet Ihr eine Menge von aktuellen Hinweisen und Veranstaltungstips. Es liegt in jeder Filiale der ERSTEN gratis für Euch bereit.

Wenn Ihr Eure Freizeit voll genießen wollt, dann genießt sie im ERSTE-Club-Stil.

DIE ERSTE
Nehmen Sie uns beim Namen

**Wenn Euer erstes Geld
bei uns nicht erstklassig
aufgehoben wäre . . .**

Es ist nicht immer leicht, mit dem ersten eigenen Geld auch gleich das Richtige zu machen. Wer rechtzeitig beginnt, kleine Beträge auf die Seite zu legen, kann sich große Wünsche leichter erfüllen. Ob Ihr vor dem Schritt ins Berufsleben oder vor dem Start ins Studium steht, der ERSTE-Jugendbetreuer hat ein umfassendes Informationspaket für

Euch. Den ERSTEN-Jugendbetreuer findet Ihr in jeder Filiale der ERSTEN. Er kennt sich bei Euren finanziellen Problemen aus. Von der günstigsten Sparform bis zu Tips für die ersten eigenen vier Wände.

DIE ERSTE
Nehmen Sie uns beim Namen

INHALT

CLUBTEIL	
PREISLISTEN	
INHALT	2
Liebe Clubmitglieder!	3
Mitgliederbefragung	3
Neue Diskettenpreise	3
Eingeschweißte Tabellen	3
Vorschau auf die PC-NEWS-25	3
Fehlerberichtigung PC-NEWS-24	3
Redaktionstermine	3
NEURALE NETZE - Wifi-Kurs	3
Seminare	3
BAZAR	4
Zum Druckbild der PC-NEWS	4
BTX: Satellitenbilder für den PC	4
BTX-Tip	4
VERZEICHNISSE	
Verzeichnisse detailliert	48
Verzeichnisse tabellarisch	55
PREISLISTEN	
Sonderpreisliste nds	57
Sonderpreisliste excon	59
SAMMELBESTELLUNGEN	
Sammelbestellung (286,386SX,386)	67
Sammelbestellung (NOTEBOOK,LASERDRUCKER)	68

Fallweise eingestreute Schmunzeltexte wurden von Sepp Melchart gesammelt.

BEITRAGSTEIL	
Zu diesem Heft	5
805x-PROGRAMMENTWICKLUNG-ASSEMBLER	
A S M 51 - Assemblerdirektiven	6
Externe Programmmodule in 805x-Programmen	9
Die Bedienung des Assemblers ASM51	14
805X-PROGRAMMENTWICKLUNG-C-COMPILER	
ENTWICKLUNGSSYSTEM FÜR 80C552	16
805X-PROGRAMMENTWICKLUNG-SIMULATION	
AVSIM 51	21
INTEL 8051 LINKER MAP TO AVOCET AVSIM51	
SYMBOL FORMAT CONVERTER	27
805X-ASSEMBLER/DISASSEMBLER	
A3-Flachbettplotter	28
8052 - INLINE - ASSEMBLER	28
8052 - DISASSEMBLER	32
8052	
Schnittstelle PC <-> 8052	36
805X-EXPERIMENTIERSYSTEME	
Einsatz eines 8031-Experimentiersystems im Unterricht	40
80C32-Minimodul von nds als universeller	
Problemlöser	41
805X-KONSTRUKTIONEN	
Am Anfang war das Chaos	43
HARDWARE-ERWEITERUNG zum mPROFI-51	43
Drucksensor mit 80C522	46

Bezugsbedingungen:	Clubleistung für Mitglieder des PCC-TGM.
Auflage dieser Ausgabe:	1600 Stück.
Impressum:	Medieninhaber: PCC-TGM (Personal-Computer-Club-TGM), Wexstraße 21, Postfach 59, 1202 Wien.
Telefon/Anrufbeantworter:	(0222)/35 23 980
Bürozeiten:	Mi: 19.00-20.30, Fr: 9.00-12.00h (Frau Jelinek ,Herr Leeb)
Mailbox:	(0222)/602 10 36 (8-N-1), 9600, 4800, 2400, 1200 bit/s
BTX:	Leitseite *5645# Mitteilungen an 912222584 über Seite *941#
Grundlegende Richtung:	Auf Anwendungen im Unterricht bezogene Informationen über Personal-Computer-Systeme. Berichte über Veranstaltungen des Vereins. Beratung der Vereinsmitglieder gemäß der Statuten des PCCTGM.
Layout und Satz:	Word 5.5
Druck:	Erste Österreichische Spar-Casse, 1010 Wien
Erscheinungsort:	Wien, September 1991
Redaktion:	Franz Fiala, Siccardsburggasse 4/1/22, 1100 Wien.
Text und Programme:	Diskette TGM-DSK-169.
Beitragskennzeichnung:	Name, Firma, Abteilung, TGM-Diskette:Dateiname, Literaturhinweis. Nicht namentlich gekennzeichnete Beiträge stammen von der Redaktion.
Kopien:	Mit Quellenangabe gerne gestattet. Zwei Belegexemplare erbeten.

Zum Titelbild: Wenn man heute von Mikro-Controllern spricht, meint man meist einen Vertreter der Familie 8051! 8051 steht stellvertretend für eine große Zahl verschieden ausgestatteter Chips, von denen hier einige angegeben sind: 8031 8032 8051 8052 80515 80537 80552 80562 80652 80662 80654... Sie unterscheiden sich vor allem durch: Größe der internen/externen Speicher, Anzahl der Timer/Ports, Anzahl der seriellen Schnittstellen, AD/DA-Wandler und andere Eigenschaften, wie Sockelart, Temperaturbereich, Stromaufnahme. Sie besitzen dann weitere Kennbuchstaben zur Unterscheidung, wie: 8051AHP, 8051AHWP, 8051BH, 80C51... Dieser Mikrocontroller-Familie gemeinsam ist der Befehlssatz des 8051/8031 und daher hat sie auch ihren Namen. Alle Beiträge in diesem Heft beziehen sich auf diese Mikro-Controller-Familie.

Die 'Schrift in der Schrift' entstand nicht durch Ausschneiden, sondern durch das nebenstehende PostScript-Programm, welches, so wie es da steht, in WORD eingebunden werden kann.

NEWS24T.PS

```
% Programm 8051-Titelbild

/Bookman-Demi findfont 200 scalefont setfont
50 330 moveto
% (8051) show
(8051) true charpath clip newpath

/Helvetica-Narrow findfont 8 scalefont setfont
0.0 setgray
-600 300 moveto
25 {
    gsave
    6 {
        (8031 8032 8051 8052 80515 ) show
        (80537 80552 80562 80652 80662 80654 ) show
    } repeat
    grestore
    27 8 rmoveto
} repeat

showpage
```

Liebe Clubmitglieder!

Unsere heutige Ausgabe enthält ausschließlich Beiträge über die Mikrocontroller-Familie 805x. Alle anderen Beiträge erscheinen in der Dezember-Ausgabe (siehe Vorschau auf PC-NEWS-25).

Mitgliederbefragung

Die Diskettengutscheine wurden an alle Teilnehmer versendet. Die Ergebnisse: Anzahl der Rücksendungen: Mitglieder (54 von ca.1500), Betreuer (61 von ca.85). Mitgliederergebnisse (jeweils in %): **Frage 1:** 1:46, 2:13, 3:2, 4:17, 5:22, 6:0; **Frage 2:** 1:33, 2:9, 3:32, 4:4, 5:22; **Frage 3:** 1:37, 2:32, 3:7, 4:2, 5: 22; **Frage 4:** 1:43, 2:11, 3:4, 4:0, 5:20, 6:22; **Frage 5:** 1:44, 2:13, 3:19, 4:0, 5:24; **Frage 6:** 1:15, 2:13, 3:2, 4:2, 5:69, 6:0; **Frage 7:** 1:56, 2:6, 3:26, 4:2, 5:6, 6:5; **Frage 8:** 1:22, 2:74, 3:4; **Frage 9:** 1:52, 2:6, 3:28, 4:4, 5:7, 6:4. Die jeweils letzte Antwort einer Frage (z.B. Frage 2 Antwort 5) ist immer "keine Antwort". Wir danken für die Teilnahme.

Neue Diskettenpreise

Die Diskettenpreise wurden ab 1.Juli gesenkt:
 5,25"/360k:40,-, 5,25"/1,2MB:50,-, 3,5"/720kB:50,-,
 3,5"/1,44MB:60,-

Eingeschweißte Tabellen

Während des Sommers sind wieder viele Bestellungen für die eingeschweißten Übersichtstabellen in Clubbüro eingelangt. Da unsere Lehrmittelstelle während des Sommers nicht geöffnet ist, werden diese Bestellungen im September erledigt.

Alle Tabellen sind jetzt auch im A4-Format erhältlich. Preise A5/A4: S 15,-/S 25,-

In der heutigen Ausgabe haben wir diese Reihe erweitert. Wir bitten um Vorschläge für weitere Programmkurzbeschreibungen.

Berichtigung: TGM-TAB-001: Bei der Zeichensatztablelle sind bei den voll ausgefüllten Rahmen im Mittelteil der ersten Seite, bei den mittleren Feldern des rechten Rahmens die Codes 221/222 statt 219/219 eingetragen. Bei der Neuauflage der Tabellen ist dieser Fehler schon behoben. TGM-TAB-007: WORD hat einen Fehler im Druckausgabeprogramm. Bei proportionalen Fonts wird an Stelle des Zeichens 196(horizontaler Strich) das Zeichen 45(Bindestrich) an den Drucker gesendet. Daher ist diese Zeichenstelle ohne weitere Hilfsmittel nicht darstellbar.

Die Tabellen TGM-TAB-001 (PC-Zeichensatz, korrigiert), TGM-TAB-005 (Zeichensätze am Lasedrucker), TGM-TAB-006 (Corel-Draw) werden erst in den nächsten Wochen gefertigt und daher auch etwas später versendet.

Vorschau auf die PC-NEWS-25

- CELIZA : Ein geduldiger Psychiater im Source-Code
- Residenter Schnittstellenmonitor für COM1 oder COM2
- Umrechnungstabelle für Zeichenbreiten
- C++, eine Einführung (Teil 6 und 7)
- MSDOS-5.0: deutsch
- Formel-Setzen mit MS-Win-Word
- Lötaugen (Padstacks) in PCCARDS
- UROFLOWMETRIE
- AT-Interface, selbst geschnitzt, Teil 2: Software

Wenn Sie auf einen besonderen Beitrag schon gewartet haben, rufen Sie in der Redaktion an, wir schicken Ihnen einen Vorabdruck.

Fehlerberichtigung PC-NEWS-24

auf Seite 73, Pkt.4.1.1 magisches Quadrat 3x3, rechte untere Ecke: falsch 4, richtig 6. magisches Quadrat 4x4, linke untere Ecke: falsch 18, richtig 16.

Redaktionstermine

PC-NEWS 5/91 Heft 25

04. 11. 1991

NEURALE NETZE - Wifi-Kurs

NEUER WIFI-KURS AB Herbst 1991

Ziel: Der Teilnehmer soll Grundkenntnisse über den medizinischen Hintergrund, sowie über Aufbau und Funktion von neuronalen Netzen in der künstlichen Intelligenz vermittelt bekommen, um selbständig Netze entwerfen bzw. deren Einsatzmöglichkeiten beurteilen zu können.

Teilnehmer: Personen mit Grundkenntnissen über die Bedienung eines Personal Computers und aus Digitaltechnik.
Inhalt: Medizinischer Hintergrund - Prinzip des Konnektionismus - Netzarchitekturen (Perceptron, Feed-Forward-Netze, Assoziationsnetze u.a.) - Fallstudie "Bildererkennung" - Lernmechanismen - Training von neuronalen Netzen - Realisation (Simulation, Workstations, neurale Hardware) - Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele - praktische Übungen mit Simulationssoftware und neuronaler Hardware.

Allgemeines: 24 Lehreinheiten (davon 12 LE Labor) 1 x je Woche 4 LE 17.45

Kursort: TGM, 1200 Wien, Wexstraße 19-23

Teilnehmeranzahl: 9 - 12 pro Kurs

Kosten: Bitte am WIFI-Wien telefonisch erfragen (34 66 22/570)

Anmeldung: ab August 1991 am WIFI-Wien

Vortragende: D.I.Norbert Bartos (Theorie und Labor) Sabine Zimmermann (Labor)

Seminare

Für das kommende Schuljahr sind wieder Seminare geplant. Jedenfalls stattfinden sollen Seminare für Anfänger, WORD und ACAD. Termine können zur Zeit noch nicht angegeben werden. Wir ersuchen alle Interessenten uns eine vorläufige Anmeldung auf Postkarte/Anrufbeantworter zu schicken.

Haben Sie weitere Wünsche und Anregungen zu allgemein interessanten Themen, so bitten wir Sie ebenfalls um eine kurze schriftliche (Postkarte genügt) oder telefonische Mitteilung (Telefon Wien 35 23 98 0 Anrufbeantworter). Wir werden uns dann bemühen, einen fachlich kompetenten Kollegen für ein Seminar zu gewinnen.

BAZAR

Zu verkaufen:

MELCHART Sepp, Tel. 0222/94 21 36:

- Floppycontroller 2 x 360k für XT 80,-
- MFM-Controller 500,-
- 2 x Harddisk + 2 x Floppy für AT oder 386
- Schnittstellenkarte 1 x Parallel + 1 x Seriell 180,-
- Hercules-Grafikkarte mit Druckerschnittstelle 80,-
(Probleme mit Word 5)
- 8 Stück RAM-Chips 4164 (64k x 1Bit, 150 ns) à 10,-

PACHER Christoph, Tel. 02287/4235:

- 1 Floppylaufwerk 360kB (Original IBM)
- CGA-Farbmonitor Philips + CGA-Grafikkarte

ECKEL Bernhard, Tel. 0222/216 04 79:

- 1 Festplatte 20 MB MFM + Floppy/Harddisk-Controller für AT

GRZECHENIA Thomas, Tel. 0222/948 70 23:

- CGA-Grafikkarte (Siemens, ungebraucht)
- CGA-Monitor monochrom (Siemens, ungebraucht)

HASSA Christian, Tel. 0222/85 99 82:

- 1 Festplatte VB 16.000,-
- ESDI (Maxtor), 320 MB + Controller
- 1 Floppylaufwerk 360 kB
- 1 Grafikkarte Super-EGA (800x600, 16 Farben)
- 1 EGA-Farbmonitor

HUBER Ernst, Tel. 02243/84 602

- AT 8 MHz (100% IBM-AT !!! kompatibel) . . . VB 6.500,-
- 2.6MB RAM (640kB+2MB Extended), EGA(256kB)+
- CGA-Karte, 1.2MB FD, 360k FD, Genis-Maus GM6
- TVM Multisync MD11, 800*600 VB 1.500,-
- leicht defekt aber funktionsfähig, müßte reparierbar
- sein: Der Bildschirm flackert nach dem Einschalten
- (verliert manche Farben), stabilisiert sich nach einiger
- Zeit.

Zum Druckbild der PC-NEWS (TGM-DSK-169: POSTSCR.INI, POSTSCR.DBS)

Nachdem sich der PC-Club im Frühjahr einen PostScript-Drucker gekauft hat, war es auch an der Zeit, die zusätzlichen Möglichkeiten des PostScript-Druckertreibers auszunutzen.

Na, sehr aufregend ist das bei WORD noch nicht.: **Schattierter Hintergrund und skalierbare Schriften.** Die vielen anderen Möglichkeiten von PostScript werden leider nicht ausgenutzt.

Und die neuen Schriftarten? `symbol` heißt der Zeichensatz, der statt lateinischen, griechische Zeichen enthält: (αβγδ...ABXA...) Zum Beispiel weiß ich jetzt, daß man in Griechenland, wo ja das griechische Alphabet herzukommen hat, weder fett noch kursiv und schon gar nicht beides schreibt, denn PostScript sieht das nicht vor! `zapfDingbats` heißt ein Allerlei aus Symbolen: [abcABC] wird zu [☉*☆+]. Schön, aber leider unsystematisch. Zur Not könnte man damit einige Zeichen in den Lücken des Bildschirmzeichenbereichs 0..31 füllen (z.B.: ♠♦♥♣ u.a.). Es gibt aber zum Beispiel das Dreieck mit Spitze nach oben ▲ und unten ▼, nicht aber jene mit Spitze nach links und rechts.

Und der Aufwand? Von wegen "einfach nur Druckertreiber tauschen": Im Prinzip ja, doch fehlt, wie so oft, der IBM-Zeichensatz. Gerade bei Struktogrammen, wie in der heutigen Ausgabe, ein lästiger Mangel. Die Schriftart `LineDraw` kann zwar die Liniengrafikzeichen aber wieder nur in einer Größe darstellen (12pt). Alle Liniengrafikzeichen aus einem mit Text gemischten Bild (Diagramm, Struktogramm usw.) müssen händisch auf `LineDraw` umformatiert werden. (Und bei 12pt werden die Grafiken zu groß).

Lösung: 2 Tage Kampf mit dem 'PostScript-Drachen' und ein Kompromiß: Skalierbares `LineDraw` und (fast) vollständiger IBM-Zeichensatz in zwei Größen: 7+12pt. (Es fehlen die Zeichen von 1-31, sowie das Zeichen 169; das Zeichen Pt(158) wurde aus zwei Zeichen zusammengesetzt.) Für Interessenten ist dieser modifizierte WORD-Druckertreiber auf der TGM-DSK-169 enthalten und heißt `POSTSCR.DBS` und `POSTSCR.INI`.

Früher hatten wir für Programmlistings die Schrift `LinePrinter` verwendet. Da diese Schriftart in PostScript nicht existiert, wurde sie durch die einzige Schrift, die in PostScript mit festen Abständen existiert, `Courier` ersetzt. `Courier` hat aber den Nachteil, daß es sich bei gleicher Größe wie der Fließtext (`TimesRoman`) nicht ausreichend von diesem abhebt. Außerdem ist `Courier` relativ breiter als `LinePrinter`, daher mußte die Schriftgröße von 9 auf 7 pt reduziert werden, um etwa auf dieselbe Schreibdichte zu kommen. Frage an die Leser: Wer kann eine skalierbare Schriftart mit festen Zeichenabständen, ähnlich `LinePrinter` für PostScript besorgen oder eine Bezugsquelle angeben? Oder Wer hat ein kleines PostScript-Programm, mit dem eine eingebaute Schrift, z.B. `HelveticaNarrow` mit festen Abständen erscheint?

BTX: Satellitenbilder für den PC

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt bietet über BTX auf der Seite *2310732# fünf mal täglich ein aktuelles Satellitenbild an. Dabei handelt es sich um einen Ausschnitt aus den EUMETSAT-Bildern, die auch im Fernsehen gezeigt werden.

Bisher konnten diese Bilder aufgrund der speziellen Codierung nur vom Mupid und Amiga angezeigt werden. Deshalb wurde im Auftrag des BAZ ein Anzeigenprogramm für Personal-Computer entwickelt.

Dieses Programm ist nun fertiggestellt worden und steht ab Anfang September allen Interessenten gratis zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt wird die Public-Domain-Software unter dem Namen `BTXSAT` als Telesoftware im BTX-System angeboten werden und kann mit `DECODIX` ab der Version 1.16 geladen werden. *BTX-Grüße Hans Hornbostel (2:313/1.8)*

BTX-Tip

Für eine Anmeldung zu BTX (Erlangung einer persönlichen BTX-Kennung) ist es nicht mehr erforderlich einen ganzen Telefonanschluß zu haben. Jeder kann, sogar ganz ohne Telefon, BTX-Teilnehmer werden. Die einmalige Anmeldegebühr ist allerdings nicht zu umgehen. Dafür erhält man die regelmäßig erscheinende Zeitschrift `BTX-Journal`, sowie einmal jährlich den BTX-Führer von Professor Maurer (und fallweise einen BTX-Telebrief als Werbesendung). Wenn man am BTX-Dienst nicht teilnimmt entstehen keinerlei weitere Kosten. Gezahlt wird nur die Telefongebühr während einer BTX-Session.

Zu diesem Heft

Die vorliegende Ausgabe der PCNEWS ist dem Thema Mikro-Controller, der Familie 805x gewidmet. Der Grund für die Zusammenfassung von Wissenswerten über dieses hardwarenahe Spezialgebiet war unsere **Bausatzaktion** μ PROFI, bei der sich mehr als 80 Mitglieder beteiligt haben. Außerdem sind viele Beiträge unmittelbar für den FTKL-Unterricht geeignet, sind also möglicherweise gerade zum Schulbeginn aktuell. Da der Umfang ganzer Programme zu groß ist, um abgedruckt zu werden, können Sie zu vielen Beiträgen die Originaldokumentation als TGM-LIT-xxx zusätzlich bestellen.

Für alle Leser, denen dieses Thema noch neu ist, hier eine kurze Einführung:

Was ist ein Mikro-Controller?

Es ist ein Mikro-Prozessor mit spezialisiertem Befehlssatz für Hardwaresteuerungen, der neben der eigentlichen CPU auch RAM, (EP)ROM, IO, TIMER und Interrupt-Steuerung mit auf dem Chip integriert hat. Es gibt zwar 8-, 16- und mehr-Bit Mikro-Controller, wir beschränken uns hier aber auf die 8-Bit-Familie der 805x-Chips. Wir finden solche Prozessoren auch in der PC-Tastatur und im AT auch als Tastaturcontroller auf der Hauptplatine. Auch in vielen Druckern sind diese Controller vertreten. Natürlich auch in allen Steuerungen, die bisher mit festverdrahteter Logik ausgeführt waren, werden heute nur mehr mit Mikro-Controllern ausgerüstet. Die Hardware ist mit verhältnismäßig wenig Fehlerquellen erstellbar, und der Ablauf ist durch die Mikro-Controller-Software auch später im Betrieb veränderbar, korrigierbar.

Was hat das mit dem PC zu tun?

Zunächst nichts; aber man benötigt für die Entwicklung von Programmen für Mikro-Controller Werkzeuge, die eine automatisierte Kode-Erzeugung ermöglichen. Man könnte dazu einen Mikro-Controller als Basis für einen Entwicklungsrechner heranziehen: So, wie man auf dem PC Programme für den 8086 entwickelt, würde man auf diesem 'PC51' Programme für den 8051 entwickeln. Allerdings müßte man alles, was man auf dem PC schon hat, wie BIOS, Betriebssystem, Editor, Assembler, Compiler usw. noch einmal in der Assemblersprache des 8051 verfassen. Da dies sehr aufwendig wäre, benützt man den bereits vorhandenen PC als Betriebsmittel und übersetzt 51-er-Programme mit eigenen Assemblern.

Programmentwicklung

Am TGM benutzen wir den **Assembler ASM51(INTEL)** und den **Assembler X8051(2500AD)**, für den es auch den **C-Compiler C8051(2500AD)** gibt. Der durch den C-Compiler generierte Code ist aber alles andere als speicherplatzsparend, sollte daher nur sparsam eingesetzt werden.

Der **Assembler X8051** hat den Vorteil, daß er auf den C-Compiler abgestimmt ist. Außerdem kann man vom selben Erzeuger AD2500 auch noch Assembler für andere Prozessoren kaufen kann, etwa für 68000, Z80 o.ä., die dieselbe Syntax hätten. Benutzt man aber keinen C-Compiler, dann kann ebenso der **Assembler ASM51** von INTEL verwendet werden.

Debuggen

Ein weiteres Problem ist das Debuggen der so entstandenen Binärprogramme, denn: welches Programm läuft schon auf Antrieb? Hier gibt es einige Lösungswege:

1. Simulation: Das Binärprogramm läuft in einem Simulator am PC, der die Architektur des 8051-Prozessors nachbildet. Vorteil: Dieses Verfahren erfordert keinerlei zusätzliche Hardware und läßt uns die Funktion, wie bei Debuggern üblich, im Einzelschritt oder dauernd, am Bildschirm mitlesen. Nachteil: Man kann nicht alle Fehlerarten, insbesondere die des Echtzeitbetriebs und Besonderheiten des Hardwareaufbaus, testen.

2. ROM-Simulator: Ein im endgültigen Zustand als ROM (oder EPROM) ausgeführter Speicherbereich wird als RAM geschaltet, welches vom PC her ladbar ist. Vorteile: Ein ROM-Simulator kann für verschiedenste Mikro-Controller angewendet werden. Das lästige Brennen und Löschen von EPROMS entfällt. Am Mikro-Controller muß keine eigene Software betrieben werden. Nachteil: Nur 'go-', 'no-go'-Prüfung möglich, kein Einzelschritt oder anderes Debugging.

3. Eigene Hardware mit Lader (μ PROFI): Darunter versteht man eine eigens angefertigte Hardware (etwa μ PROFI oder Keil-Experimentierplatine), die mit einem Betriebsprogramm im PC und ein einem Boot-Eprom der Platine in der Lage ist, Binär- oder Hexdateien vom oder zum PC zu übertragen und ausführen zu lassen. Vorteil: Programm läuft in der zukünftigen Hardware. Nachteil: Hardware muß zunächst mit dem Lader laufen, bevor mit dem Testen der eigentlichen Anwenderprogramme begonnen werden kann. Für jede neue Hardware müßte dann auch ein modifiziertes Ladeprogramm geschrieben werden (daher hält man für die eigenen Versuche die Hardware immer gleich und baut nur etwas dazu).

4. Emulator: Ein Emulator ist eine 1:1-Nachbildung der zu emulierenden CPU, hier der 8051-CPU inklusive aller TIMER, des Speichers und der IO-Ports. Der Emulator steckt in der zukünftigen Hardware und ersetzt dort die CPU. Vorteil: Alle Testmöglichkeiten für beliebige Hardware. Nachteil: Aufwendig, da sowohl Hardware im PC(Steckkarte) als auch Hardware für den eigentlichen Emulatorkopf erforderlich ist.

Es ist naheliegend, daß die 4 beschriebenen Methoden in dieser Reihenfolge auch kostenintensiver werden. Wir liegen mit dem μ PROFI gut, denn da wir die Basis-Hardware des μ PROFI nicht verändern - und für Unterrichtszwecke ist das nicht notwendig - können wir Hardwareergänzungen anbringen, die immer mit demselben Treiberprogramm testbar bleiben.

Welche Programme benötigt man für die vorgestellten Beiträge?

Programm	Erzeuger	Beitrag
ASM51	INTEL	Assembler
X8051	2500AD	Assembler
C8051	2500AD	C-Compiler
AVSIM	AVOCET	8051-Simulator
TURBO-PASCAL	BORLAND	Assembler/Disassembler
FSD51	SCHARL	μ PROFI-Debugger
MT	KEIL	KEIL-Monitor
EMUL51	NOHAU	C-Compiler

Wenn Sie zu den Beiträgen und zum Arbeiten mit diesen Programmen weitere Fragen haben, wenden Sie sich an das Clubbüro, an den Autor oder an die Redaktion.

A S M 5 1 - Assemblerdirektiven

Grete PESCHEK, TGM, NT/EL

1. Allgemeines

Ein Assemblerprogramm kann aus drei verschiedenen Typen von Assembleranweisungen bestehen:

- **Maschinenbefehl:** wird direkt durch Maschinencode ersetzt, entspricht einem vom Prozessor direkt durchführbaren Befehl.
- **Assemblerdirektive:** wird verwendet um die Programmstruktur und Symbole zu definieren; erzeugen einen nicht ausführbaren Code.
- **Assembler controls:** Assemblierungsmode wird gesetzt.

Segmente, Module, Programme

Ein Segment ist ein Block von Befehlen oder Daten im Speicher. Ein Segment kann

- verschiebbar, **relocatable** oder
- nicht verschiebbar, **absolute**

sein. Ein **verschiebbares Segment** hat einen Namen, einen Typ und eventuell andere Attribute. Segmente mit gleichen Namen, aber von verschiedenen Modulen, sind Teile des selben Segments und werden **partielle Segmente** genannt. Partielle Segmente werden mit Segmenten durch den Binder(Linker) RL51 verbunden. Ein **absolutes Segment** hat keinen Namen und kann mit keinem anderen Segment kombiniert werden.

Ein **Modul** besteht aus einem oder mehreren Segmenten oder partiellen Segmenten. Dem Modul wird durch den User ein Name zugewiesen. Ein **Objektfile** enthält einen oder mehrere Module.

Ein **Programm** besteht aus einem einzigen absoluten Modul, der aus allen absoluten und verschiebbaren Segmenten zusammengemischt ist.

2. Operanden und Ausdrücke

Operanden:

Allgemein ist eine Befehlszeile wie folgt aufgebaut:

```
[label:] Mnemonic [operand][,operand][,operand] [;comment]
```

Jeder Operand ist aus einer der folgenden Klasse:

- Spezielles Assemblersymbol, reserviertes Wort
- Indirekte Adresse, Inhalt eines Registers ist Datenadresse
- Immediate \
- Datenadresse \ Numerischer Ausdruck
- Bitadresse / Symbolisch oder
- Codeadresse / direkt als Wert berechenbar

Die fünf Adressbereiche haben folgende vordefinierte Namen:

- DATA	Directly addressable data address space
- BIT	Bit address space
- XDATA	External data address space
- CODE	Code address space
- IDATA	Indirectly addressable data space

Berechnung von Ausdrücken zur Übersetzungszeit

Ein Ausdruck ist eine Kombination von Zahlen, Zeichenketten, Symbolen und Operatoren, dessen Wert letztlich in einer 16-Bit Zahl abgelegt werden kann.

Zahlen:	B	Binary
	O,Q	Octal
	D oder nichts	Decimal
	H	Hexadecimal

3. Assembler Direktiven

(1) Symboldefinitionen

SEGMENT, EQU, SET, DATA, IDATA, XDATA, BIT, CODE

Mit Hilfe von Symboldefinitionen können Namen für Segmente, Register, Zahlen und Adressen vereinbart werden. Keine dieser Direktiven hat ein Labelfeld. Außer der **SET**-Direktive kann keine, wenn einmal gesetzt, verändert werden.

SEGMENT-Direktive

```
relocatable_segment_name SEGMENT segment type [relocation type]
```

Segmenttyp:

CODE/XDATA/DATA/IDATA/BIT

Relocationtyp:

PAGE Segment beginnt an einer 256-Byte Grenze, **INPAGE** muß innerhalb einer Seite liegen (nur für **CODE**, **XDATA**), **INBLOCK** muß innerhalb eines Block (2048-Byte) liegen, **BITADDRESSABLE** innerhalb vom bitadressierbaren Bereich auf Bytegrenze, **UNIT** Grenze auf Unit ausgerichtet, das ist beim Bit-Segment ein Bit, sonst Byte. Der **UNIT**-Typ wird als Defaultrelocationtyp verwendet. z.B.:

```
PART1 SEGMENT CODE
```

EQU-Direktive

```
symbol_name EQU expression
```

oder

```
symbol_name EQU special_assembler symbol
```

Weist dem Symbolnamen einen Ausdruck zu. Der so vereinbarte Symbolname kann als symbolische Adresse in einem Daten-, Code-, Bit- oder externen Adreßsegment abhängig von Typ des Segmentes in dem es vereinbart wurde, verwendet werden. Ist der Wert des Ausdrucks eine Zahl, so kann dieses Symbol irgendwo verwendet werden.

Folgende speziellen Assemblersymbole können durch die EQU-Direktive neu vereinbart werden: A, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7.
z.B.:

```
REG1 EQU R1
```

REG1 kann anstelle von R1 verwendet werden

```
ANZAHL EQU 27
```

Statt der Zahl 27 kann das Symbol ANZAHL verwendet werden.

SET-Direktive

```
symbol_name SET expression
```

```
symbol_name SET special_assembler symbol
```

Ähnlich EQU, jedoch kann der Symbolname später neuerlich, durch eine weitere SET-Direktive definiert werden. z.B.:

```
ZAEHLER SET 0 ; Initialisierung des Zählers
ZAEHLER SET ZAEHLER+1 ; Inkrementieren des Zählers
```

BIT-Direktive

```
symbol_name BIT bit_address
```

Es wird einer Adresse im bitadressierbaren Speicher ein symbolischer Name zugeordnet. Zuordnung darf nicht durch eine weitere BIT-Direktive geändert werden. z.B.:

```
RSEG DATA_SEG ; relokation bitadressierbares
; Segment
FLAGS: DS 1
...
ALARM BIT FLAGS.0 ; Bit 0 im Byte FLAGS
LICHT_EIN BIT ALARM+1 ; Bit 1 im Byte FLAGS
DREHE_EIN BIT 060H ; absolutes Bit
```

DATA-Direktive

```
symbol_name DATA expression
```

Ordnet einer Adresse im internen Datenspeicher einen symbolischen Namen zu. Ergibt der Ausdruck eine Wert größer als 127, so wird ein symbolischer Name für ein Register vereinbart. Die Zuordnung darf nicht durch eine weitere DATA-Direktive im Programm verändert werden. z.B.:

```
TABELLE DATA 70H
TAB_END DATA 7FH
```

XDATA-Direktive

```
symbol_name XDATA expression
```

Ordnet einer Adresse im externen Datenspeicher einen symbolischen Namen zu. Die Zuordnung darf nicht durch eine weitere XDATA-Direktive im Programm verändert werden.

IDATA-Direktive

```
symbol_name IDATA expression
```

Ordnet einer indirekten internen Adresse einen symbolischen Namen zu. Beim 8051 darf der Wert des Ausdrucks nicht größer als 127 sein. Die Zuordnung darf nicht durch eine weitere IDATA-Direktive im Programm verändert werden. z.B.:

```
BUFFER IDATA 60H
BUFFER_LEN EQU 20H
BUFFER_END IDATA BUFFER+BUFFER_LEN-1
```

CODE

```
symbol_name CODE expression
```

Ordnet einer Adresse in Programmspeicher einen symbolischen Namen zu. Die Zuordnung darf nicht durch eine weitere CODE-Direktive im Programm aufgehoben werden. z.B.:

```
RESTART CODE 00H
UPR1 CODE 70H
```

(2) Speicherinitialisierung und Speicherreservierung

```
DS, DBIT, DB, DW
```

DS-Direktive

```
[label:] DS expression
```

Reservierung eines Bytebereiches. In jedem Segment, ausser in einem Bitsegment anwendbar.

DBIT-Direktive

```
[label:] DBIT expression
```

Vereinbarung von einem Bitbereich. Nur im bitadressierbaren Speicher möglich.

DB-Direktive

```
[label:] DB expression list
```

Initialisierung eines Byte-Bereiches in einem Code-Segment. z.B.:

```
PRIM: DB 1,2,3,5,7,11,13,17,19,23
ALTER: DB 'ERICH',22,'HANS',23
```

DW-Direktive

```
[label:] DW expression
```

Initialisierung eines Wort-Bereiches in einem Code-Segment. z.B.:

```
ZWEIP: DW 1024,2048,4096
SPRUNG: DW UPR1,UPR2,UPR3
```

(3) Programm Binden (Program Linkage)

PUBLIC-Direktive

```
PUBLIC list_of_names
```

Muß angegeben werden, wenn ein verwendetes Symbol außerhalb des zu assemblierenden Moduls definiert ist. z.B.:

```
PUBLIC Upr1 Name,Upr2_name
PUBLIC Anzahl1,Anzahl2
```

EXTRN-Direktive

```
EXTRN [segment_type(list_of_symbol_names)], ...
```

Mit der EXTRN-Direktive wird ein Bezug zwischen Symbolen, die in anderen Modulen definiert wurden und in diesem Modul verwendet werden, hergestellt. z.B.:

```
EXTRN CODE (Mod_A,Mod_B)
```

NAME-DirektiveNAME *module_name*

Gibt dem aktuellen Modul eine Bezeichnung.

(4) Assembler Status Steuerung**END-Direktive**

END

Darf keinen Label haben. Ist die letzte Anweisung in einem Programm.

ORG-DirektiveORG *expression*

Durch die ORG-Direktive wird der Adreßzähler des Assemblers neu gesetzt. Nachfolgende Befehle beginnen mit der angegebenen Adresse. Direktive darf keinen Label haben.

(5) Segment Selection DirectiveRSEG *segment_name*Gibt an, daß nachfolgende Befehle im verschiebbaren Segment *segment_name* liegen.CSEG/XSEG/DSEG/ISEG/BSEG AT *absolute_address*Gibt an, daß nachfolgende Befehle im absoluten Segment ab der Adresse *absolute_address* liegen. z.B.:

DATA_SEG1 SEGMENT DATA ; verschiebbares Datensegment

CODE_SEG1 SEGMENT CODE ; verschiebbares Codesegment

BSEG AT 70H ; absolutes Bitsegment

DECIMAL_MODE: DBIT 1 ; absolutes Bit

CHAR_MODE: DBIT 1

RSEG DATA_SEG1 ; selektiert das verschiebbare
; DatensegmentTOTAL1: DS 1
COUNT1: DS 1RSEG CODE_SEG1 ; selektiert das verschiebbare
; Codesegment

BEGIN_CODE:

COMPUTER-BREVIER

Computer unser, der du bist im Rechenzentrum,
gereinigt werde dein Bildschirm.
Deine Vernetzung komme, dein COMMAND.COM geschehe,
wie im Hauptspeicher, so auf der Festplatte.
Unser tägliches Reset gib uns heute,
und vergib uns unsere Eingabefehler,
wie auch wir vergeben unseren schlampigen Programmierern.
Und führe uns nicht in die Endlosschleife,
sondern erlöse uns von allen Viren.
Denn dein ist die Floppy und der Drucker und der Joystick.
In Ewigkeit. ENTER.

(Gesehen in einem Klassenraum von "Arthur F.", modifiziert von Sepp Melchart)

Externe Programmmodule in 805x-Programmen

Dieter Feiermann, TGM, NT/EL

TGM-DSK-169:EXTMOD**

Im Schulbetrieb werden meist kleine Programme aus wenigen Zeilen Assemblercode geschrieben. In der Praxis werden Mikroprozessorprogramme, wie man sich leicht vorstellen kann, wesentlich länger. Wenn die Hardware mit externen Speicherbausteinen ausgerüstet ist, wird im Anwendungsbereich der Mikroprozessoren der 805x-Familie nicht unbedingt Speicherplatzmangel herrschen müssen.

Man kann daher etwas verschwenderischer mit dem Speicherplatz umgehen und das Programm streng modular und gut strukturiert entwickeln. Wenn allerdings entgültig die entsprechende (P)ROM-Version eines 805x-Mikroprozessors eingesetzt wird, kann man sich unter Umständen solche allzu "sauberen" Methoden nicht leisten. Es stehen ja dann nur bis zu 8kByte zur Verfügung. Ich möchte im folgenden die Möglichkeiten der modularen Programmentwicklung mit Hilfe der beiden im Schulbetrieb verwendeten 8051-Assembler: ASM51 (Intel) und X8051 (2500AD Software) vergleichen.

Modulare Assemblerprogramme

Was ist eigentlich ein Programmmodul?

Ein Programmmodul ist ein Programmbaustein. Er kann sowohl Teil eines größeren Programmmoduls oder Teil des Gesamtprogrammes sein. Er kann in einer größeren Quelldatei stehen (interner Modul) oder eine eigene Quelldatei bilden (externer Modul).

Wozu wird man ein Programm aus externen Modulen aufbauen?

Die einzelnen Bausteine eines Programmes sollen getrennt kodiert und assembliert werden, um nicht zu große Quelldateien entstehen zu lassen (Fehleranfälligkeit).

Wie kann man ein Programm in Module aufteilen?

Programmmodule sollen zusammengehörige Funktionen repräsentieren, sie sollen "große funktionelle Stärke" haben.

z.B.: Alle Programmschritte, die zur Funktion "Anzeige" gehören, werden in einem Modul zusammengefaßt ("große Stärke")

z.B.: Alle Eingänge einer Steuerung werden durch ein Modul zusammengefaßt. Hier ist die Funktionalität gering, da nicht alle Eingänge der gleichen Funktion zugehören. Es können Programmschritte nach vielen Kriterien zu Modulen zusammengefaßt werden (gleiche Befehlsschritte, zeitliche oder ablaufbezogene Zusammengehörigkeit, oder, wie beim zweiten Beispiel, datenstrombezogene Zusammengehörigkeit). Nur, wenn die Befehlsschritte eines Moduls zu einem (!) funktionellen Ziel führen, hat dieses Modul hohe funktionale Stärke und ist daher leicht änderbar, austauschbar und wartbar.

Eine weitere Hilfestellung bei der modularen Zerlegung eines Programms bietet das hierarchische Baumdiagramm. Wie in einem Organisationsschema beispielsweise eines Betriebes werden in Kästchen die einzelnen Module in ihrem hierarchischen Bezug zueinander dargestellt [Abb.1]

Abb.1: Hierarchie der Unterprogramme

Wie können Daten an ein Modul übergeben werden?

Daten werden in Mikroprozessorprogrammen über Speicherplätze übergeben. Man spricht auch von **Parametern**. Grundsätzlich können bestimmte Speicheradressen im RAM oder der Stack als Übergabespeicher dienen. Für den 8051 empfiehlt sich eher, die Parameter in einem Speicherbereich mit ihren Namen (=Adressen) zu übergeben. Die Übergabe über den Stack ist etwas fehleranfälliger, denn dabei werden ja nicht die Adressen, sondern nur eine Startadresse, die Reihenfolge und die Parameteranzahl übergeben. Das führt naturgemäß zu einer höheren Fehleranfälligkeit. Für kleine Programme wird diese Methode auch nicht verwendet.

Assemblieren mit dem ASM51 und RL51

Im folgenden Programmbeispiel sehen Sie die modulare Aufteilung und die Parameterübergabe. Die dabei verwendeten Assemblerdirektiven werden im Beitrag **8051-Assemblerdirektiven** zusammenfassend dargestellt.

Im ersten Assemblerlisting wird ein Rumpfhauptprogramm `MOD_AB` mit den wichtigsten Assemblerdirektiven für die Übergabe von Parametern (Daten und Unterprogrammadressen) dargestellt. Das zweite Modul `MOD_A` zeigt, wie Daten an das Hauptprogramm übergeben werden. Das dritte Modul `MOD_B` empfängt Daten vom aufrufenden Hauptprogramm.

Die drei Module wurden als ASCII-Quelldateien (geschrieben mit WORD 5.0) assembliert:

```
ASM51 extmodx.asm
```

Die daraus entstandenen Objekt-Dateien wurden zu einem Gesamtprogramm gelinkt:

```
RL51 extmod1.obj,extmod2.obj,extmod3.obj
```

Das Ergebnis war eine Binärdatei `extmod1` und eine Linkermap `extmod1.m51`, in der die gesamte Adressbelegung für den gewählten Mikroprozessor zu finden ist.

Was kommt tatsächlich dabei an Maschinencode heraus? Das kann man sich z.B. mit dem Simulator `AVSIM51` anschauen. Allerdings muß vorher aus der Binärdatei eine Intel-HEX-Datei gemacht werden:

```
OH extmod51
```

und dann

```
AVSIM51 ALP'extmod1.HEX'
```

EXTMOD1.LST

MCS-51 MACRO ASSEMBLER MOD_AB

07/02/91 PAGE 1

DOS 4.0 (033-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2
 OBJECT MODULE PLACED IN EXTMOD1.OBJ
 ASSEMBLER INVOKED BY: D:\8051\ASM51.EXE EXTMOD1.ASM

```

LOC OBJ          LINE    SOURCE
1              1      ;Beispiel eines übergeordneten Moduls MOD_AB,
2              2      ;z.Bsp. eines Hauptprogrammes, das von einem
3              3      ;Modul MOD_A Daten bekommt und an ein Modul
4              4      ;MOD_B zur weiteren Bearbeitung übergibt.Die
5              5      ;untergeordneten Module werden über CALL aufgerufen.
6              6      ;VERSION ASM51
7              7      ;=====
8 +1           8      $TITLE (Hauptmodul);Name erscheint an Kopf
9              9      ;jeder Seite des Ausdrucks
10             10     NAME Mod_AB ;Name des Moduls
11             11     ;=====
12             12     DataSeg SEGMENT DATA;Interner Datenbereich
13             13     DSEG AT 50H; Ab Adresse 50H im
14             14     ;internen RAM definiert
0050           15     Status: DS 1 ;1 Byte reserviert für
16             16     ;lokalen Parameter
17             17     ;=====
18             18     DatXSeg SEGMENT XDATA;Externer Datenbereich
19             19     PUBLIC xdat_AB ;Diese Daten werden in Mod_AB
20             20     ;definiert
21             21     XSEG AT 0c000H;Externer Datenbereich
0000           22     xdat_AB:DS 10 ;Reservierung für 10 Bytes
23             23     EXTRN XDATA(xdat_A);Diese Daten werden im Mod_A
24             24     ;definiert (ext.Speicher)
25             25     ;=====
26             26     CodeSeg SEGMENT CODE;Bereich für Befehle
27             27     EXTRN CODE (Mod_A,Mod_B);Adressen von
28             28     ;Mod A u. Mod B
----          29     CSEG AT 0 ;Beginn des Code-Teils
30             30     ;=====
0030           31     ORG 30H ;Start nach den Inter-
32             32     ;ruptvektoren
0030 120000 F 33     Mod_AB: CALL Mod_A ;Aufruf von Mod_A
0033 75F00A F 34     MOV B,#10 ;Schleifenzähler
0036 900000 F 35     Weiter: MOV DPTR,#xdat_A ;Zeiger auf Daten
36             36     ;von Mod_A
0039 E0 37     MOVX A,@DPTR ;Daten über Akku..
003A 90C000 38     MOV DPTR,#xdat_AB ;Zeiger auf Daten
39             39     ;von Mod_AB
003D F0 40     MOVX @DPTR,A ;..nach xdat_AB
003E D5F0F5 41     DJNZ B,Weiter ;10 Bytes
0041 120000 F 42     CALL Mod_B ;Aufruf von Mod_B
0044 7550FF 43     MOV Status,#0ffH ;auf Adresse Status
44             44     ;wird 1 Byte geladen
45             45     ;Selber Name, aber
46             46     ;andere Adresse als in
47             47     ;Mod_B
48             48     END

```

MCS-51 MACRO ASSEMBLER Hauptmodul

07/02/91 PAGE 2

SYMBOL TABLE LISTING

```

-----
NAME          TYPE  VALUE      ATTRIBUTES
B. . . . . D ADDR  00F0H    A
CODESEG. . . C SEG   0000H    REL=UNIT
DATASEG. . . D SEG   0000H    REL=UNIT
DATXSEG. . . X SEG   0000H    REL=UNIT
MOD_A. . . . C ADDR  ----     EXT
MOD_AB. . . . C ADDR  0030H    A
MOD_B. . . . C ADDR  ----     EXT
STATUS. . . . D ADDR  0050H    A
WEITER. . . . C ADDR  0036H    A
XDAT_A. . . . X ADDR  ----     EXT
XDAT_AB. . . X ADDR  C000H    A PUB

```

REGISTER BANK(S) USED: 0

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

EXTMOD2.LST

```

1      ;Beispiel eines untergeordneten Moduls Mod_A,
2      ;z.Bsp. eines Unterprogrammes, das an ein
3      ;Modul übergeordnetes Modul Mod_AB Daten abgibt.
4      ;VERSION ASM51
5      ;-----
6 +1  $TITLE (Subr.Mod_A) ;Name erscheint am Kopf
7      ;jeder Seite des Ausdrucks
8      NAME Mod_A ;Name des Moduls
9      ;-----
10     DatXSeg SEGMENT XDATA;Externer Datenbereich
11     PUBLIC xdat_A ;Diese Daten werden in Mod_AB
12     ;definiert
13     RSEG DatXSeg ;verschieblicher Speicher-
14     ;bereich für Mod A
15     xdat_A: DS 10 ;Reservierung für 10 Bytes
16     ;-----
17     CodeSeg SEGMENT CODE ;Bereich für Befehle
18     PUBLIC Mod_A ;Startadresse für Mod_A
19     ;hier definiert
20     RSEG CodeSeg ;verschieblicher Codebereich
21     ;für Linker
22     ;-----
23     Mod_A: PUSH ACC
24            PUSH PSW ;Sichern von Akku u.PSW
25            PUSH DPH
26            PUSH DPL ;Sichern von DPTR
27            MOV DPTR,#xdat_A ;Zeiger auf Daten
28     ;Hier stehen weitere Befehle zur Erzeugung der
29     ;Daten für das Modul Mod_AB
30            POP DPL ;Zurückholen der
31            POP DPH ;zwischenengespeicherten
32            POP PSW ;Register
33            POP ACC
34            RET
35            END
    
```

SYMBOL TABLE LISTING

NAME	TYPE	VALUE	ATTRIBUTES
ACC	D ADDR	00E0H	A
CODESEG . .	C SEG	0014H	REL=UNIT
DATXSEG . .	X SEG	000AH	REL=UNIT
DPH	D ADDR	0083H	A
DPL	D ADDR	0082H	A
MOD_A . . .	C ADDR	0000H	R PUB SEG=CODESEG
PSW	D ADDR	00D0H	A
XDAT_A . . .	X ADDR	0000H	R PUB SEG=DATXSEG

EXTMOD3.LST

```

LOC OBJ          LINE  SOURCE
1      ;Beispiel eines untergeordneten Moduls Mod_B,
2      ;z.Bsp. eines Unterprogrammes, das von einem
3      ;übergeordneten Modul Mod_AB Daten empfangt.
4      ;VERSION ASM51
5      ;-----
6 +1  $TITLE (Subr.Mod_B) ;Name erscheint am Kopf
7      ;jeder Seite des Ausdrucks
8      NAME Mod_B ;Name des Moduls
9      ;-----
10     EXTRN XDATA(xdat_AB) ;Daten definiert in Mod_AB
11     DataSeg SEGMENT DATA ;Bereich für internen Daten-
12     ;speicher
13     RSEG DataSeg ;verschieblicher Beginn
14     Status: DS 1 ;1 Byte-Reservierung für
15     ;lokale Parameter
16     ;-----
17     CodeSeg SEGMENT CODE ;Bereich für Befehle
18     PUBLIC Mod_B ;Hier ist die Startadresse
19     ;des Mod B definiert
20     RSEG CodeSeg ;Verschieblich für Linker
21     ;-----
22     Mod_B: PUSH ACC
23            PUSH PSW ;Sichern von Akku u.PSW
24            PUSH DPH
25            PUSH DPL ;Sichern von DPTR
26            MOV DPTR,#xdat_AB ;Zeiger auf Daten
27     ;Hier stehen weitere Befehle zur Verarbeitung
28     ;der von Mod AB empfangenen Daten
29            MOV Status,#01010101B;nicht identisch mit
30            ;Status in Mod_AB
31            ;Adresse Status
32            POP DPL ;Zurückholen der
33            POP DPH ;zwischenengespeicherten
34            POP PSW ;Register
35            POP ACC
36            RET
37            END
    
```

SYMBOL TABLE LISTING

NAME	TYPE	VALUE	ATTRIBUTES
ACC	D ADDR	00E0H	A
CODESEG . .	C SEG	0017H	REL=UNIT
DATASEG . .	D SEG	0001H	REL=UNIT
DPH	D ADDR	0083H	A
DPL	D ADDR	0082H	A
MOD_B . . .	C ADDR	0000H	R PUB SEG=CODESEG
PSW	D ADDR	00D0H	A
STATUS . . .	D ADDR	0000H	R SEG=DATASEG
XDAT_AB . .	X ADDR	----	EXT

Assemblieren mit X8051 und LINK (mit LIB) von 2500AD

Da Assembler und Linker von 2500AD aus einem C-Compilerpaket kommen, kann besonders gut mit Hilfe von Objektprogramm-Bibliotheken gearbeitet werden. Die Anpassung an den individuellen Prozessor aus der 8051-Familie erscheint mir bei dieser Software etwas schwieriger. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit mit Assembler und Linker ähnlich wie bei Intel zu arbeiten. Vorsicht: MODULE- und ENDMOD-Direktiven veranlassen den Assembler nämlich, ein Objektfile in gepackter Form *.pak zu erstellen, das nur vom Librarian, dem Bibliotheksverwaltungsprogramm, gelesen werden kann. Die Listings der drei Module zeigen diese Direktiven mit vorangestellten ";". Absolute Adressangaben werden erst beim Linkerlauf eingegeben.

Zur Assemblierung wird die Kommandozeile

```
X8051 extmodxa -d
```

eingegeben (-d für Listing auf Disk). Aus extmodxa.asm entstehen extmodxa.obj, extmodxa.lst.

Nach Aufruf von LINK wird nach den Objektdateien (Inputfiles) und den zu ihren Speicherbereichen gehörigen Adressoffsets gefragt. Die Optionen des Linkers werden d und für den Test mit dem AVSIM51 n heißen (d für Linker-map, n für Intel-Hex-Format). Der Linker produziert daher ein extmod1a.hex und ein extmod1a.map.

EXTMOD1A.MAP

```
Global Symbol Name Global Value Global Filename
Mod_A 0047 extmod2a.obj
Mod_B 005B extmod3a.obj
xdat_A C00A extmod2a.obj
xdat_AB C000 extmod1a.obj
*****
* L O A D M A P *
*****
* Section Name Startad. Endad. Size *
*****
* extmod1a.obj *
* CODE 0030 0046 0017 *
* extmod2a.obj *
* CODE 0047 005A 0014 *
* extmod3a.obj *
* CODE 005B 0071 0017 *
*****
Linker Output Filename : extmod1a.hex
Disk Listing Filename : extmod1a.map
Symbol Table Filename : extmod1a.sym /2500 A.D.
Link Errors : 0 Output Format : Intel Hex
```

Das Intel-Hex-File extmod1a.hex kann dann direkt in das Simulatorprogramm AVSIM51 geladen werden.

Wenn man das 2500AD Entwicklungssystem noch besser nutzen will, kann das Bibliotheksverwaltungsprogramm LIB benutzt werden. Bedienung ganz einfach: Zuerst Quelldateien mit Moduldefinition (MODULE und ENDMOD-Direktiven) erzeugen, Assemblieren. Nun entstehen statt *.obj *.pak Dateien. LIB aufrufen. Mit NEW neue Bibliotheksdatei erzeugen, mit ADD Module aus den *.pak Dateien eintragen. Eventuell mit LIST und STAT die Modulparameter anschauen. Mit J und K kann man durch die Modulliste scrollen. Mit QUITT oder EXIT aus LIB aussteigen. Im Linker kann nun die Bibliotheksdatei vor dem Linken angegeben werden. Referenzen werden automatisch aufgelöst.

EXTMOD1A.LST

```
1 .TITLE Hauptmodul
2 ;Name erscheint am Kopf
3 ;jeder Seite des Ausdrucks
4 .COMMENT ;Beispiel eines übergeordneten Moduls
5 MOD AB,z.Bsp. eines Hauptprogrammes, das von einem
6 Modul MOD_A Daten bekommt und an ein Modul
7 MOD_B zur weiteren Bearbeitung übergibt.Die
8 untergeordneten Module werden über CALL aufgerufen.
9 VERSION X8051;
11
12 ;.MODULE Mod_AB ;Modulbestimmung für die
13 ;Verwendung in "Librarian"-
14 ;Bibliothekverwaltungsprg.
15 *****
16 0000 DATA ;Datenbereich
17 0050 ORG 50H ;Start ab 50H, weitere
18 ;Offset kann beim Linken angegeben werden
20 0050 Status: DS 1 ;1 Byte reserviert für lokalen Parameter
22 *****
23 0000 DatXSeg SECTION ;selbstdef. Speicherbereich
24 ;hier Daten, eingebettet in den
25 ;vordefinierten Bereich "DATA"
26 .PUBLIC xdat_AB ;Diese Daten werden in Mod_AB
27 ;definiert, die Offset 0C000H
28 ;wird beim Linken angegeben
29 0000 xdat_AB:DS 10 ;Reservierung für 10 Bytes
30 .EXTERN xdat_A ;Diese Daten werden im Mod_A
31 ;definiert (ext.Speicher)
32 ENDS ;Ende des selbstdef. Speicher-
33 ;bereiches
34 *****
35 0000 CODE ;vordef. Bereich für Befehle
36 .EXTERN Mod_A,Mod_B ;Adressen von Mod_A u. Mod_B
37 *****
39 0030 ORG 30H ;Start nach den Inter-
40 ;ruptvektoren
41 0030 12 00 00 Mod_AB: CALL Mod_A ;Aufruf von Mod_A
42 0033 75 F0 0A MOV B,#10 ;Schleifenzähler
43 0036 90 00 00 Weiter: MOV DPTR,#xdat_A ;Zeiger auf Daten
44 ;von Mod_A
45 0039 E0 MOVX A,@DPTR ;Daten über Akku..
46 003A 90 00 00 MOV DPTR,#xdat_AB ;Zeiger auf Daten von Mod_AB
48 003D F0 MOVX @DPTR,A ;..nach xdat_AB
49 003E D5 F0 F5 DJNZ B,Weiter ;10 Bytes
50 0041 12 00 00 CALL Mod_B ;Aufruf von Mod_B
51 0044 75 50 FF MOV <Status,#0ffH ;auf Adresse Status
52 ;wird 1 Byte geladen
53 ;Selber Name, aber
54 ;andere Adresse als in
55 ;Mod_B
56 ; ENDMOD
57 0047 END
```

EXTMOD2A.LST

```

1      .TITLE Subr.Mod_A
2      ;Name erscheint am Kopf
3      ;jeder Seite des Ausdrucks
4      ;Beispiel eines untergeordneten Moduls Mod_A,
5      ;z.Bsp. eines Unterprogrammes, das an ein
6      ;Modul übergeordnetes Modul Mod_AB Daten abgibt.
7      ;VERSION X8051
8      ;
9      ;
10     ;.MODULE Mod_A      ;Modulbestimmung, für die
11     ;Verwendung im "Librarian"-
12     ;Bibliotheksverwaltungsprg.
13     ;
14     ;*****
15     DATA              ;Datenbereich
16     DatXSeg SECTION    ;selbstdefinierter
17     ;Datenbereich, Speicherfest-
18     ;legung wird beim Linken an-
19     ;gegeben
20     ;Diese Daten werden in Mod_A
21     ;definiert
22     .PUBLIC xdat_A     ;Reservierung für 10 Bytes
23     xdat_A: DS 10      ;Ende des selbstdefinierten
24     ENDS               ;Datenbereiches
25     ;*****
26     .PUBLIC Mod_A      ;Bereich für Befehle
27     Mod_A:             ;Startadresse für Mod_A
28     ;wird beim Linken angegeben
29     ;*****
30     Mod_A: PUSH ACC    ;Sichern von Akku u.PSW
31     PUSH PSW           ;Sichern von DPTR
32     PUSH DPH           ;Sichern von DPTR
33     PUSH DPL           ;Zeiger auf Daten
34     MOV DPTR,#xdat_A  ;Hier stehen weitere Befehle zur Erzeugung der
35     ;Daten für das Modul Mod_AB
36     POP DPL            ;Zurückholen der
37     POP DPH            ;zwischengespeicherten
38     POP PSW            ;Register
39     POP ACC
40     RET
41     ;ENDMOD
42     0014              END

```

EXTMOD3A.LST

```

1      .TITLE Subr.Mod_B
2      ;Name erscheint am Kopf
3      ;jeder Seite des Ausdrucks
4      ;Beispiel eines untergeordneten
5      ;Moduls Mod_B, z.Bsp. eines Unterprogrammes,
6      ;das von einem übergeordneten Modul Mod_AB
7      ;Daten empfängt.
8      ;VERSION ASM51
9      ;
10     ;.MODULE Mod_B      ;Modulbestimmung für die
11     ;Verwendung im "Librarian"-
12     ;Bibliotheksverwaltungsprg.
13     ;
14     ;*****
15     DATA              ;vordefinierter Speicher-
16     ;bereich, Adressfestlegung
17     ;beim Linken
18     DatXSeg SECTION    ;selbstdef. Datenbereich
19     ;eingebettet in den vordef.
20     ;Speicherbereich "DATA",
21     ;Adressfestlegung beim
22     ;Linken
23     .EXTERN xdat_AB    ;Daten definiert in Mod_AB
24     ENDS               ;Ende des selbstdefinierten
25     ;Speicherbereichs
26     Status: DS 1       ;1 Byte-Reservierung für
27     ;lokalen Parameter im
28     ;vordefinierten Speicherber.
29     ;"DATA"
30     ;*****
31     CODE              ;vordef. Bereich für Befehle
32     ;Offset wird beim Linken an-
33     ;gegeben
34     .PUBLIC Mod_B      ;Hier ist die Startadresse
35     ;des Mod_B definiert
36     ;*****
37     Mod_B: PUSH ACC    ;Sichern von Akku u.PSW
38     PUSH PSW           ;Sichern von DPTR
39     PUSH DPH           ;Sichern von DPTR
40     PUSH DPL           ;Zeiger auf Daten
41     MOV DPTR,#xdat_AB ;Hier stehen weitere Befehle zur Verarbeitung
42     ;der von Mod_AB empfangenen Daten
43     MOV <Status,#01010101B
44     ;nicht identisch mit
45     ;Status in Mod_AB
46     POP DPL            ;Zurückholen der
47     POP DPH            ;zwischengespeicherten
48     POP PSW            ;Register
49     POP ACC
50     RET
51     ;ENDMOD
52     0017              END

```

Die Bedienung des Assemblers ASM51

Wolfgang SCHARL, TGM, NT/EL

Für viele, die sich im Zuge des Unterrichts oder privat im Rahmen der Clubaktion mit dem 8051 Controller auseinandersetzen, stellt sich natürlich das Problem, selbstgeschriebene Programme zu assemblieren und zu linken. In diesem Zusammenhang haben sich einige immer wiederkehrende Fragen herauskristallisiert, die ich an Hand eines kleinen Beispiels - speziell für Anfänger - darstellen möchte.

Grundsätzlich seien Syntax und Befehlsvorrat des ASM51 hier einmal vorausgesetzt (Mnemonics 8051: TGM-LIT-003, Assemblerdirektiven: in diesem Heft). Geschrieben werden Assemblerprogramme mit irgend einem Editor, der unformatierte ASCII Texte erstellen kann. Von Sidekick bis zum Textverarbeitungssystem ist so ziemlich alles, mehr oder weniger komfortabel, verwendbar. Bei Textsystemen wie Word muß darauf geachtet werden, daß die Textdatei "unformatiert" abgespeichert wird.

Eine derart erstellte Textdatei hat am Ende grundsätzlich ein ^Z als "end of file"-Markierung. Die irritiert den Assembler, und er reagiert mit einer Fehlermeldung. Das ist an sich belanglos, wenn Sie das stört, können Sie mit einem kleinen Hilfsprogramm (EOF-Killer) das ^Z aus der Datei herauslösen. [Beim Editieren mit WORD wird kein ^Z an die Datei angefügt, es kann aber bei Bedarf mit ALT+NUM2, NUM6 generiert werden.]

Als Beispiel möchte ich das Demoprogramm TEST1.ASM, das auf der Diskette "µPROFI-Grundpaket" enthalten ist, verwenden. Dieses Programm ist auf der Diskette auf eine falsche Adresse gelinkt und läuft daher auch nicht.

TEST1.ASM

```
NAME      Test1
C_Test1  SEGMENT CODE
RSEG C_Test1
Start:   mov     a, #01h      ;ACC lowest Bit setzen
         clr     c           ;Carry löschen
Loop:    rlc     a           ;Accu Bit nach links rotieren
         jnc     Loop       ;solange nach Loop bis Carry
1
Ende:    clr     c           ;Carry löschen
END
```

Für den µPROFI ist es erforderlich, die Programme im Downloadbereich auf der Adresse a000h beginnen zu lassen. Dies kann mit dem Befehl ORG 0a000h am Beginn des Programmcodes erfolgen. Diese Methode hat aber den Nachteil, daß ein Verschieben des Programmes im Adreßbereich, sowie das Zusammenlinken mehrerer

Programmmodule nicht möglich ist. Man sollte daher stets einen Segmentcode definieren und die Startadresse dann beim Linken festlegen.

Der erste Schritt ist jetzt das Assemblieren des Programmes mit folgender Eingabe:

```
asm51 test1.asm db ep(test1.err)
```

Die einzelnen Teile dieser Kommandozeile haben folgende Bedeutung:

asm51	ruft den Assembler auf, der natürlich im aktuellen Verzeichnis oder im Suchpfad zu finden sein muß.
test1.asm	ist der Name des Sourcecodes unseres Programms.
db	weist den Assembler an, ein Symbolfile zu erstellen. Mit diesem Symbolfile können Sie später im FSD51 die Labels Ihres Programmes einblenden (so Sie welche verwendet haben).
ep(test1.err)	weist den Assembler an, ein Errorfile mit dem Namen TEST1.ERR zu erstellen. In diesem steht nur der Sourcecode mit ev. Fehlern. Alles andere wird unterdrückt. Sehr hilfreich zur Fehlersuche, besonders bei längeren Programmen.

Nun sollten zusätzlich zur Datei TEST1.ASM folgende Dateien entstanden sein:

TEST1.OBJ

TEST1.OBJ ist als Textdatei nicht darstellbar.

TEST1.ERR

```
DOS 3.30 (033-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2
OBJECT MODULE PLACED IN TEST1.OBJ
ASSEMBLER INVOKED BY: ASM51.EXE TEST1.ASM DB EP(TEST1.ERR)
```

```
LOC OBJ          LINE      SOURCE
REGISTER BANK(S) USED: 0
ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND
```

TEST1.LST

```
MCS-51 MACRO ASSEMBLER      TEST1
DOS 3.30 (033-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2
OBJECT MODULE PLACED IN TEST1.OBJ
ASSEMBLER INVOKED BY: ASM51.EXE TEST1.ASM DB EP(TEST1.ERR)
```

03/21/91 PAGE 1

```
LOC OBJ          LINE      SOURCE
1              1          NAME      Test1
2
3              3          C_Test1  SEGMENT CODE
4              4          RSEG C_Test1
5
6
7              7          Start:   mov     a, #01h      ;ACC lowest Bit setzen
8              8          clr     c           ;Carry löschen
9              9          Loop:    rlc     a           ;Accu Bit nach links rotieren
10             10         jnc     Loop       ;solange nach Loop bis Carry 1
11             11         Ende:    clr     c           ;Carry löschen
12
13             13         END
```

MCS-51 MACRO ASSEMBLER TEST1
 SYMBOL TABLE LISTING

03/21/91 PAGE 2

NAME	TYPE	VALUE	ATTRIBUTES
C_TEST1	C SEG	0007H	REL=UNIT
ENDE	C ADDR	0006H R	SEG=C_TEST1
LOOP	C ADDR	0003H R	SEG=C_TEST1
START	C ADDR	0000H R	SEG=C_TEST1

REGISTER BANK(S) USED: 0
 ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

Als Nächstes wird auf die richtige Adresse gelinkt. Die Startadresse für den µPROFI ist a000h. Es ist dabei zu beachten, daß Hexzahlen immer mit einer Ziffer beginnen müssen, sonst werden sie von Assembler und Linker nicht erkannt (daher 0a000h statt a000h). Die Kommandozeile für den Linker sieht daher so aus:

```
rl51 test1.obj to test1.bin code(c_test1(0a000h))
```

Nun sind folgende Dateien entstanden:

TEST1.BIN

TEST1.BIN ist wieder als Textdatei nicht darstellbar. Weiters entsteht die Symboldatei:

TEST1.M51

```
RL51
DATE : 03/21/91
DOS 3.30 (033-N)
MCS-51 RELOCATOR AND LINKER V3.0, INVOKED BY:
RL51.EXE TEST1.OBJ TO TEST1.BIN CODE(C_TEST1(0A000H))
INPUT MODULES INCLUDED
TEST1.OBJ(TEST1)
```

PAGE 1

LINK MAP FOR TEST1.BIN(TEST1)	TYPE	BASE	LENGTH	RELOCATION	SEGMENT NAME
REG	0000H	0008H			"REG BANK 0"
	0000H	A000H			*** GAP ***
CODE	A000H	0007H		UNIT	C_TEST1

SYMBOL TABLE FOR TEST1.BIN(TEST1)	VALUE	TYPE	NAME
		MODULE	TEST1
C:A000H		SEGMENT	C_TEST1
C:A006H		SYMBOL	ENDE
C:A003H		SYMBOL	LOOP
C:A000H		SYMBOL	START
		ENDMOD	TEST1

Die Binärdatei TEST1.BIN könnte nun so wie sie ist in ein Eprom geschrieben werden und müßte funktionieren. Die meisten Programmiergeräte und auch unser FSD51 erwarten diese Datei aber in einem besonderen, fehlersicheren Format genannt "Intel-Hex". Dieses Format wird mit dem Programm OH erzeugt:

```
oh test1.bin
```

es entsteht nun ein

TEST1.HEX

```
:07A000007401C33350FDC3DE
:00000001FF
```

Diese Datei kann nun mit dem FSD51 in den µPROFI geladen und mit Singlestep oder Run ausgeführt werden. Wird auch das Symbolfile TEST1.M51 in den FSD51 geladen, so erscheinen zur besseren Übersicht auch die Labels am Bildschirm.

Die weitere Vorgangsweise ist im Benutzerhandbuch des µPROFI51 ab Seite 25 ausführlich dargestellt.

Zusammenfassung

zum Assemblieren und Linken des Programmes TEST1.ASM sind folgende Eingaben erforderlich:

```
asm51 test1.asm db ep(test1.err)

rl51 test1.obj to test1.bin code(c_test1(0a000h))

oh test1.bin
```

Das erste Gesetz des wissenschaftlichen Fortschritts

Variante 1: Der Fortschritt einer Wissenschaft ist daran zu messen, in welchem Tempo sich Ausnahmen zu früheren Regeln ansammeln.

Variante 2: Ausnahmen sind grundsätzlich zahlreicher als Regeln.

Variante 3: Von allen anerkannten Ausnahmen gibt es Ausnahmen.

Variante 4: Wenn man die Ausnahmen endlich im Griff hat, erinnert sich niemand mehr der Regeln, für die sie angeblich gelten.

ENTWICKLUNGSSYSTEM FÜR 80C552

Gregor POKORNY, TGM, NT/EL, 0SL90

TGM-DSK-169 IC**

TGM-interne Details sind kursiv gedruckt.

Ziel dieser Zusammenstellung war es, verschiedene, schon bestehende Softwarepakete, so miteinander zu verbinden, daß ein Entwickeln und Testen von C und Assemblerprogrammen für den 552 möglichst einfach und zweckmäßig wird. Die Programme im einzelnen: Compiler C8051, Assembler X8051, Linker LINK, Simulator AVSIM51, Debugger FSD51, Emulator EMUL51. Eine Anpassung an andere Mikrokontrollertypen ist möglich.

Diagramm

Erläuterung zum Diagramm

Bevor man mit dem C-Compiler arbeiten kann, müssen am PC einige Dinge eingestellt werden. Diese Aufgabe erledigt INIT.BAT.

Das Diagramm zeigt die Entstehung eines Programms für den 552. Zuerst wird ein C-Programm geschrieben, in welches das File C552SR.H inkludiert werden muß, damit die Namen aller im 552 befindlichen Register im C-Programm bekannt sind. Dieses C-Programm schreibt man am besten im Turbo C++-Editor, da dieser Syntax durch Compilieren in ein Objektfile prüft, bevor eine Compilierung mit dem Compiler für den 552 durchgeführt wird. Diese Syntaxprüfung ist sinnvoll, weil der

C-Compiler wesentlich schneller als der 552-Compiler ist und, weil manche Fehler vom 552-Compiler nicht erkannt werden, und die Gefahr besteht, daß das Programm dann nicht ordnungsgemäß läuft. Allerdings muß für diese Compilierung das File C552SRP.H inkludiert werden, da der Turbo-C-Compiler z.B. das Wort `NEAR` nicht versteht. (Dieses Wort sagt dem 552-Compiler, daß diese Variable im internen RAM abgelegt werden soll.) Wenn man vergißt diese Änderung wieder rückgängig zu machen bevor man den 552 Compiler startet, dann wird z.B. statt einer Ausgabe der `PWM` auf den entsprechenden Port, dieser Wert irgendwo im externen RAM abgelegt, wo er natürlich keine Wirkung hat. Beim Compilieren entsteht ein File mit der Erweiterung `.OBJ`.

Damit ein C-Programm am 552 ordnungsgemäß laufen kann, ist das Assemblerprogramm `RT51.SRC` notwendig, das einige Vorbereitungen trifft. In diesem Programm werden hauptsächlich Variablen definiert und initialisiert. Zum Definieren der Variablen wird das File `C552SR.DEF` in `RT51.SRC` eingebunden. Nach dem Assemblieren mit `X8051.EXE` entsteht ebenfalls ein File mit der Erweiterung `.OBJ`. Alle diese `.OBJ`-Files werden danach mit dem Linker verbunden. Zusätzlich können auch noch Programmbibliotheken eingebunden werden. Der Linker braucht dazu einige Informationen, die entweder händisch eingegeben, oder als File angebunden werden können. Hier können auch Optionen eingegeben werden. Diese sind unter anderem auch dafür verantwortlich, welches Format das Outputfile haben wird. Hier ist es vorgesehen, daß diese Informationen angebunden werden (`DATH.LNK` und `DATX.LNK`). Da für die verschiedenen Testmöglichkeiten verschiedene Outputfiles benötigt werden, muß der Linker zweimal gestartet werden. Einmal, um ein Outputfile im Intel-Hex-Format, und einmal, um ein binäres File zu erzeugen.

Der `AVSIM51` braucht zum Beispiel ein File im Intel-Hex-Format. Die genaue Bedienung des `AVSIM51` ist dem gleichnamigen Beitrag weiter hinten zu entnehmen. Der `AVSIM51` ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sich manche Dinge zwar simulieren lassen, aber dann in Wirklichkeit doch nicht funktionieren. Leider war es mir nicht möglich einen solchen Fehler genau zu lokalisieren, da die C-Programme nach dem Compilieren nicht mehr gut nachvollziehbar sind.

Der `FSD51` verlangt auch ein File im Intel-Hex-Format. Außerdem ist zum Testen ein Prozessorprint nötig. Das hat den Vorteil, daß es sich dabei um keine Simulation handelt, hat aber den Nachteil, daß man sich auch öfter mit Hardwareproblemen herumschlagen muß.

Der `EMUL51` braucht ein File im BIN-Format. Er ist ein sehr komplexes Hard- und Softwarepaket, und bietet neben der besseren Emulation auch die Möglichkeit, die serielle Schnittstelle zu benutzen, was beim `FSD51` nur bedingt möglich ist, da er diese selbst zur Datenübertragung mit dem PC braucht. Außerdem können damit auch Programme ohne Prozessorprint getestet werden. Der einzige Nachteil ist, daß man eine umfangreiche, englische Anleitung zu studieren ist.

Installation

Die Programme sind samt Unterverzeichnissen mit backup aus DOS 3.30 auf HD Disketten abgespeichert, und können mit `restore a: c:\*` wieder auf der Festplatte C: installiert werden. Es werden dann alle Verzeichnisse wiederhergestellt. Sollten die Programme auf einem anderen Laufwerk installiert werden,

so muß diese Änderung in den Batchdateien berücksichtigt werden.

Weiters muß die Datei SETPATH geschrieben werden und, z.B. im Verzeichnis BAT, abgelegt werden. In AUTOEXEC.BAT sollte dann auch statt der Angabe eines Pfades die Datei SETPATH aufgerufen werden. (Siehe auch Erläuterung zu SETPATH und Ausdruck von SETPATH). Außerdem muß ein virtuelles Laufwerk mit dem Namen **e:** installiert werden. Um C-Programme zweckmäßig editieren zu können, ist es auch zweckmäßig Turbo-C zu installieren.

Systemkonfiguration

```
C:\
...
-BAT
-DOS
-80552
  -AVSIM51
  -C552
    -WINKLER
    -2500AD
      -BIN
      -INCLUDE
      -LIB
  -FSD51
  -EMUL51
...
```

```
E:\
  -C552
```

```
C:\80552: INIT.BAT

C:\80552\AVSIM51: AVSIM51.EXE, AVSIM51.HLP,
AVSIM51.OVR, AVSIM51.REG, GMENU.COM,
M.MNU, SIM.BAT, SIM.CMD, SIM.SYM

C:\80552\C552: C51.BAT, C552SR.DEF, C552SR.H,
C552SRP.H, DATH.LNK, DATK.LNK,
RT51.OBJ, RT51.SRC, TEST.C,
TEST.HEX, TEST.MAP, TEST.OBJ,
TEST.SYM, TEST.TSK

C:\80552\C552\WINKLER: AADC.C, AADCG.C, CADC.C, DADC.C,
FIRST.C, MADC.C, PIOLD.C, PIREG.C,
PIREG.L.C, PIREG.R.C, PIREG.RL.C,
RADC.C, TADC.C, TADCG.C, TESTADC.C,
TM2.C, TM2GUT.C, VADC.C

C:\80552\C552\2500AD\BIN: ADLINK.EXE, C8051.EXE, C8051CG.EXE,
C8051PI.EXE, C8051PA.EXE, LIB.EXE,
MP.EXE, X8051.EXE.

C:\80552\C552\2500AD\INCLUDE: C8051FI.SRC, C8051IFI.SRC,
C8051RT.SRC, C8051IO.H, C8051IN.H,
C8051IO.H, C8051SR.H, ERROR.H,
MATH.H.

C:\80552\C552\2500AD\LIB: C8051C.SRC, C8051IC.SRC,
C8051C.LIB, C8051IC.LIB,
C8051IM.LIB, C8051IP.LIB,
C8051IS.LIB, C8051M.LIB, C8051P.LIB,
C8051S.LIB.

C:\80552\FSD51: FSD51.EXE, GESCHW.M51, TEST.SET.

C:\80552\EMUL51: 80552.STR, 80552.SYM, EM.BAT,
EMUL31.HLP, EMUL31.NDX, EMUL31.EXE,
I751, PRIDOC.EXE, R751, SHOW51.COM,
TEST, TEST.A03, TEST.C, TEST.SRC,
TEST1.C.
```

FSD51

Einleitung

Es handelt sich bei dieser Dokumentation um eine Kurzbeschreibung des FSD51 zum Testen eines C-Programms. Da ein C-Programm nach dem Compilieren ohnedies als unlesbar zu bezeichnen ist, wird in diesem Fall der FSD51 im Prinzip nur zum Starten des Programms verwendet. Wichtig ist auch noch, da es sich bei dieser Version des FSD51 um eine spezielle Version handelt, die seinerzeit im Zusammenhang mit dem Robbie entwickelt wurde. Außerdem ist das dazugehörige EPROM nur auf dem alten 100-er-Print verwendbar, da einige Adreßleitungen ausgekreuzt sind. Da momentan noch kein anderer Print zu haben ist, wird eben dieser Print noch immer zu Testzwecken verwendet. Sollte ein neuer Prozessorprint fertiggestellt werden, sollte man sich auch eine neue Version des FSD51 mit dem dazugehörigen EPROM besorgen.

Hardware

Die Hardware besteht aus dem Prozessorprint, und einem Pegelwandler für die serielle Schnittstelle. Der Prozessorprint muß mit 5V versorgt werden und über den Pegelwandler an eine der seriellen Schnittstellen des PCs angeschlossen werden.

Software

Der FSD51 wird mit FSD51 TEST.SET gestartet. <spc> drücken, um den Begrüßungsbildschirm zu verlassen. Danach kommt der Hauptbildschirm, in dem immer ein Fenster heller erscheint. Ein Wechsel der Fenster ist mit <home> oder <end> möglich. Jetzt bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder Der FSD überträgt brav interne und externe Daten oder die Schnittstelle ist falsch

eingestellt, und der FSD meldet sich mit Empfänger nicht bereit. In diesem Fall kann mit F3 Setup die Schnittstelle geändert werden. Es empfiehlt sich auch das Setup gleich zu speichern, da sonst derselbe Fehler beim nächsten Mal wieder auftritt.

Laden eines Programms

Mit F2 File, und File download wählen. Dann erscheint der Name, der zuletzt eingegeben wurde, oder der Name, der im Setup abgespeichert war. Beim Speichern des Setups wird nämlich der Name, der hier gerade steht mitgespeichert, was den Vorteil hat, daß man beim Laden des Programms zumeist nur den Menüpunkt anwählt und <Enter> betätigt. Jetzt wird das Programm ins RAM des Prozessorprints geladen, und interne und externe Daten übertragen.

Starten des Programms

Zuerst muß der PC an die richtige Stelle gesetzt werden. Das geschieht im Fenster links oben. Die Adresse muß mit <Enter> bestätigt werden. Jetzt kann das Programm mit F6 gestartet werden. Unterbrochen kann es jetzt nur noch mit einem Hardwarereset werden, da es vollkommen unabhängig vom PC läuft. Man könnte sogar die serielle Schnittstelle abstecken, ohne daß das Programm in seinem Ablauf beeinträchtigt würde.

Verlassen des FSD

Der FSD kann mit F10 wieder verlassen werden. Das Programm am Prozessorprint läuft aber weiter.

Beschreibung der Files

INIT.BAT

Aufruf: INIT

```
call setpath
e:
md c552
cd c552
xcopy c:\80552\c552\*. * e:
set emul31=c:\80552\emul51
set include=e:\c552
set lib=c:\80552\c552\2500ad\lib
```

In diesem File werden Vorbereitungen für die Bearbeitung eines Programms getroffen. Voraussetzung für die Funktion ist, daß zuvor ein virtuelles Laufwerk E: installiert wurde. Zuerst wird mit der BAT-Datei SETPATH der Pfad wiederhergestellt, falls er, zum Beispiel durch einen Netzeinstieg, verändert worden ist. Dann wird auf E: ein Verzeichnis mit dem Namen c552 angelegt, in das alle zu bearbeitenden Files kopiert werden. Dieser Aufwand ist deshalb gerechtfertigt, weil der C-Compiler eine sehr langsame Angelegenheit ist, die damit etwas beschleunigt wird. Am Schluß werden noch drei Pfadangaben ins Enviroment geschrieben, damit Compiler und Linker wissen, wo sie Include- und Lib-Dateien suchen sollen, und damit der EMUL51 funktioniert.

SETPATH.BAT

```
PATH=C:\BAT;C:\DOS;D:\ASM51;C:\80552\c552\2500AD\BIN;C:\TOOLS;C:\TOOLS\NU;C:\tc\bin
```

Diese Datei setzt den Pfad. Sie wird von INIT.BAT aufgerufen und ist so gedacht, daß sie ganz allgemein verwendet wird, z.B. auch von AUTOEXEC.BAT. Wichtig für diese Software ist nur, daß dabei der Pfad c:\80552\c552\2500AD\BIN vorkommt. SETPATH.BAT ist dafür nur ein Beispiel.

C51.BAT

Aufruf: C51 test

```
e:
cd c552
del *.obj
c8051 %1
adlink dath
adlink datx
xcopy e:\c552\%1.* c:\80552\c552
```

Diese Datei löscht zuerst das OBJ-File, sonst würden bei nicht erfolgreicher Kompilierung die alten Files zusammengelinkt, was man dann leicht übersieht. Dann wird der Compiler gestartet (und hinterher zweimal der Linker), um ein HEX-File (für FSD51 und AVSIM51) und ein TSK-File (für EMUL51) zu erzeugen. Am Schluß werden noch alle Dateien, die mit dem Projekt zu tun haben auf die Festplatte zurückkopiert.

TEST.C

```
#include "c552sr.h"

extern struct special_function_bits SFB;
int a=1;

main()
{
while (1)
{
SFB.P1_5 = -SFB.P1_5;
}
}
```

TEST.C ist das eigentliche C-Programm (siehe Diagramm-Beschreibung). Damit man die Special-Function-Register bitadressieren kann, muß das struct special_function_bits SFB extern deklariert werden. Danach steht das eigentliche C-Programm für den 552. Das hier abgedruckte Programm inver-

tiert nur ein Portbit, was beim Testen sehr schön am Oszi zu beobachten ist, und in jedem Programm zum Testen zweckmäßig ist.

TEST.HEX

```
:02A22500000136
:108C0000EE24FCFEF34FFFF79007401C39970037A
:108C1000028C25E430950104F420E004C295800222
:108C2000D295028C08F5F0EE2404FEF3400FFE547
:028C3000F02230
:0FA2270001A238A2380000000A338A3380000BD
:03A0000002A103B7
:03A0530002A20165
:03A0730002A21036
:10A1000002A18E7E77FFF743675F0A290A236C3C7
:10A110009582F8E5F09583F94860387436C3943633
:10A12000FA74A294A2FBEA2436FAEB34A2FB7C0078
:10A130007D808A828B83E493A3A82AB838C828DF9
:10A1400083F0A3AC82AD83E8C39401F8E99400F9ED
:10A150004870DF743875F0A490A236C39582F8E594
:10A16000F09583F948600FE4F0A3E8C39401F8E99F
:10A170009400F94870F190A236747FC39400FE7485
:0EA18000FF9400FFFOA3EEF0128C0002A0008E
:10A18E0022C0D0C0E0E58124FDC0F0C082C083C0F3
:10A19E0000C001C002C003C004C005C006C007F85D
:10A1AE0090A236E0C0E0A3E0C0E0E0EC39400FEF063
:10A1BE00EF9400FF90A236F0E6C0E008E6C0E02281
:10A1CE00EE2400FEF3400FF90A236D0F0D0E0F087
:10A1DE00A3E5F0F0D007D006D005D004D003D0020E
:10A1EE00D001D000D083D082D0F0D0E0D0D0158175
:10A1FE00158132C0D0C0E053C5EFA32480D0E0D0EB
:10A20E00D032C0D0C0E053CB7F53EAEF43C50843F2
:07A21E002401D0E0D0D03292
:02A00003A000BB
:00000001FF
```

Dieses File entsteht, beim Linken, und dient als Inputfile für den AVSIM51 und den FSD51. Am Anfang jeder Zeile steht immer ein Doppelpunkt, danach die Anzahl der Bytes, danach die Adresse, und dann die Daten. Dieses Wissen kann vor allem bei der Suche von Link-errors praktisch sein.

C552SR.H

```
/*
 * 8051 C COMPILER SPECIAL FUNCTION REGISTER DECLARATIONS
 */
*/

.asm
.chip 8051
.endasm

extern near char ACC; /* power control */
extern near char B; /* power control */
extern near char SP; /* power control */
extern near char DPL; /* power control */
extern near char DPH; /* power control */
extern near char PSW; /* program status word */

extern near char P0; /* port 0 */
extern near char P1; /* port 1 */
extern near char P2; /* port 2 */
extern near char P3; /* port 3 */
extern near char P4; /* port 4 */
extern near char P5; /* port 5 */
extern near char ADCON; /* ADC control */
extern near char ADCH; /* ADC high */
extern near char SOCON; /* serial control */
extern near char SOBUF; /* serial buffer */
extern near char TMOD; /* timer mode */
extern near char TCON; /* timer control */
extern near char PCON; /* power control */
extern near char TM2CON; /* timer 2 control */
extern near char CTCON; /* capture control */

extern near char S1CON; /* serial 1 control */
extern near char S1STA; /* serial 1 status */
extern near char S1DAT; /* serial 1 data */
extern near char S1ADR; /* serial 1 address */

extern near char TL0; /* timer 0 low byte */
extern near char TH0; /* timer 0 high byte */
extern near char TL1; /* timer 1 low byte */
extern near char TH1; /* timer 1 high byte */
extern near char TML2; /* timer 2 low byte */
extern near char TMH2; /* timer 2 high byte */
extern near char T3; /* timer 3 */

extern near char IP0; /* interrupt priority control */
extern near char IP1; /* interrupt priority control */
extern near char IEN0; /* interrupt enable control */
extern near char IEN1; /* interrupt enable control */
extern near char TM2IR; /* timer 2 interrupt flags */
extern near char STE; /* set enable */
extern near char RTE; /* reset/toggle enable */

extern near char PWM0; /* PWM prescaler */
extern near char PWM0; /* PWM 0 */
extern near char PWM1; /* PWM 1 */

extern near char SIGNAL;
extern near char T2_OLD;

/*
 */
```

```
/* 8051 C COMPILER SPECIAL FUNCTION BIT DECLARATIONS */
/*.....*/
```

```
near struct special_function_bits
{
/* Bit Name Bit Value */
```

```
/* P0 (Port 0) */
unsigned int P0_0 : 1; /* bit 0 80h */
unsigned int P0_1 : 1; /* bit 1 81h */
unsigned int P0_2 : 1; /* bit 2 82h */
unsigned int P0_3 : 1; /* bit 3 83h */
unsigned int P0_4 : 1; /* bit 4 84h */
unsigned int P0_5 : 1; /* bit 5 85h */
unsigned int P0_6 : 1; /* bit 6 86h */
unsigned int P0_7 : 1; /* bit 7 87h */
```

```
/* TCON (Timer Control) */
```

```
unsigned int IT0 : 1; /* input INT0/ transition activ. 88h */
unsigned int IE0 : 1; /* ext interr.request flag 0 89h */
unsigned int IT1 : 1; /* input INT1/ transition activ. 8ah */
unsigned int IE1 : 1; /* ext interr.request flag 1 8bh */
unsigned int TR0 : 1; /* counter 0 enable/disable 8ch */
unsigned int TF0 : 1; /* counter 0 interr.req & overfl 8dh */
unsigned int TR1 : 1; /* counter 1 enable/disable 8eh */
unsigned int TF1 : 1; /* counter 1 interr.req & overfl 8fh */
```

```
/* P1 (Port 1) */
```

```
unsigned int P1_0 : 1; /* bit 0 90h */
unsigned int P1_1 : 1; /* bit 1 91h */
unsigned int P1_2 : 1; /* bit 2 92h */
unsigned int P1_3 : 1; /* bit 3 93h */
unsigned int P1_4 : 1; /* bit 4 94h */
unsigned int P1_5 : 1; /* bit 5 95h */
unsigned int P1_6 : 1; /* bit 6 96h */
unsigned int P1_7 : 1; /* bit 7 97h */
```

```
/* SCON (Serial Port Control) */
```

```
unsigned int RI : 1; /* reception complete int.flag 98h */
unsigned int TI : 1; /* transmission complete int.flag 99h */
unsigned int R8S : 1; /* received data bit 8 9ah */
unsigned int T8S : 1; /* transmitter data bit 8 9bh */
unsigned int REN : 1; /* receiver enable 9ch */
unsigned int SM2 : 1; /* conditional receiver enable 9dh */
unsigned int SM1 : 1; /* serial port operation mode lab 9eh */
unsigned int SM0 : 1; /* serial port operation mode mab 9fh */
```

```
/* P2 (Port 2) */
```

```
unsigned int P2_0 : 1; /* bit 0 a0h */
unsigned int P2_1 : 1; /* bit 1 a1h */
unsigned int P2_2 : 1; /* bit 2 a2h */
unsigned int P2_3 : 1; /* bit 3 a3h */
unsigned int P2_4 : 1; /* bit 4 a4h */
unsigned int P2_5 : 1; /* bit 5 a5h */
unsigned int P2_6 : 1; /* bit 6 a6h */
unsigned int P2_7 : 1; /* bit 7 a7h */
```

```
/* IE (Interrupt Enable) */
```

```
unsigned int EX0 : 1; /* external request 0 a8h */
unsigned int ET0 : 1; /* internal timer/counter 0 a9h */
unsigned int EX1 : 1; /* external request 1 aah */
unsigned int ET1 : 1; /* internal timer/counter 1 abh */
unsigned int ES : 1; /* internal serial port ach */
unsigned int IE5 : 1; /* reserved adh */
unsigned int IE6 : 1; /* reserved aeh */
unsigned int EA : 1; /* enable all afh */
```

```
/* P3 (Port 3) */
```

```
unsigned int P3_0 : 1; /* bit 0 b0h */
unsigned int P3_1 : 1; /* bit 1 b1h */
unsigned int P3_2 : 1; /* bit 2 b2h */
unsigned int P3_3 : 1; /* bit 3 b3h */
unsigned int P3_4 : 1; /* bit 4 b4h */
unsigned int P3_5 : 1; /* bit 5 b5h */
unsigned int P3_6 : 1; /* bit 6 b6h */
unsigned int P3_7 : 1; /* bit 7 b7h */
```

```
/* IP (Interrupt Priority) */
```

```
unsigned int PX0 : 1; /* external request 0 b8h */
unsigned int PT0 : 1; /* internal timer/counter 0 b9h */
unsigned int PX1 : 1; /* external request 1 bah */
unsigned int PT1 : 1; /* internal timer/counter 1 bbh */
unsigned int PS : 1; /* internal serial port boh */
unsigned int IP5 : 1; /* reserved bdh */
unsigned int IP6 : 1; /* reserved beh */
unsigned int IP7 : 1; /* reserved bfh */
```

```
/* (Unimplemented) */
```

```
unsigned int C0H : 1; /* unimplemented c0h */
unsigned int C1H : 1; /* unimplemented c1h */
unsigned int C2H : 1; /* unimplemented c2h */
unsigned int C3H : 1; /* unimplemented c3h */
unsigned int C4H : 1; /* unimplemented c4h */
unsigned int C5H : 1; /* unimplemented c5h */
unsigned int C6H : 1; /* unimplemented c6h */
unsigned int C7H : 1; /* unimplemented c7h */
```

C552SR.DEF

```
*****
* 8051 C COMPILER SPECIAL FUNCTION REGISTER DEFINITIONS *
*****
```

```
spec_funct_regs: .section reg, offset 0, ref_only
```

```
.globals on
```

```
_ACC: .reg e0h ;accumulator
_B: .reg f0h ;B register
_PSW: .reg d0h ;program status word
_SP: .reg 81h ;stack pointer
```

```
/* (Unimplemented) */
```

```
unsigned int C8H : 1; /* unimplemented c8h */
unsigned int C9H : 1; /* unimplemented c9h */
unsigned int CAH : 1; /* unimplemented cah */
unsigned int CBH : 1; /* unimplemented cbh */
unsigned int CCH : 1; /* unimplemented cch */
unsigned int CDH : 1; /* unimplemented cdh */
unsigned int CEH : 1; /* unimplemented ceh */
unsigned int CFH : 1; /* unimplemented cfh */
```

```
/* PSW (Processor Status Register) */
```

```
unsigned int P : 1; /* parity d0h */
unsigned int PSW_1 : 1; /* reserved d1h */
unsigned int OV : 1; /* overflow d2h */
unsigned int RS0 : 1; /* register bank select 0 d3h */
unsigned int RS1 : 1; /* register bank select 1 d4h */
unsigned int FO : 1; /* user flag 0 d5h */
unsigned int AC : 1; /* auxiliary carry d6h */
unsigned int CY : 1; /* carry d7h */
```

```
/* (Unimplemented) */
```

```
unsigned int D8H : 1; /* unimplemented d8h */
unsigned int D9H : 1; /* unimplemented d9h */
unsigned int DAH : 1; /* unimplemented dah */
unsigned int DBH : 1; /* unimplemented dbh */
unsigned int DCH : 1; /* unimplemented dch */
unsigned int DDH : 1; /* unimplemented ddh */
unsigned int DEH : 1; /* unimplemented deh */
unsigned int DFH : 1; /* unimplemented dfh */
```

```
/* ACC (Accumulator) */
```

```
unsigned int ACC_0 : 1; /* accumulator bit 0 e0h */
unsigned int ACC_1 : 1; /* accumulator bit 1 e1h */
unsigned int ACC_2 : 1; /* accumulator bit 2 e2h */
unsigned int ACC_3 : 1; /* accumulator bit 3 e3h */
unsigned int ACC_4 : 1; /* accumulator bit 4 e4h */
unsigned int ACC_5 : 1; /* accumulator bit 5 e5h */
unsigned int ACC_6 : 1; /* accumulator bit 6 e6h */
unsigned int ACC_7 : 1; /* accumulator bit 7 e7h */
```

```
/* (Unimplemented) */
```

```
unsigned int E8H : 1; /* unimplemented e8h */
unsigned int E9H : 1; /* unimplemented e9h */
unsigned int EAH : 1; /* unimplemented eah */
unsigned int EBH : 1; /* unimplemented ebh */
unsigned int ECH : 1; /* unimplemented ech */
unsigned int EDH : 1; /* unimplemented edh */
unsigned int EEH : 1; /* unimplemented eeh */
unsigned int EFH : 1; /* unimplemented efh */
```

```
/* B (B Register) */
```

```
unsigned int B_0 : 1; /* unimplemented f0h */
unsigned int B_1 : 1; /* unimplemented f1h */
unsigned int B_2 : 1; /* unimplemented f2h */
unsigned int B_3 : 1; /* unimplemented f3h */
unsigned int B_4 : 1; /* unimplemented f4h */
unsigned int B_5 : 1; /* unimplemented f5h */
unsigned int B_6 : 1; /* unimplemented f6h */
unsigned int B_7 : 1; /* unimplemented f7h */
```

```
/* (Unimplemented) */
```

```
unsigned int F8H : 1; /* unimplemented f8h */
unsigned int F9H : 1; /* unimplemented f9h */
unsigned int FAH : 1; /* unimplemented fah */
unsigned int FBH : 1; /* unimplemented fbh */
unsigned int FCH : 1; /* unimplemented fch */
unsigned int FDH : 1; /* unimplemented fdh */
unsigned int FEH : 1; /* unimplemented feh */
unsigned int FFH : 1; /* unimplemented ffh */
```

```
};
```

In diesem File werden die Variablen, die mit dem 552 zu tun haben deklariert. Wenn Namen im 552-Handbuch etwas anders sind, dann empfiehlt es sich hier nachzusehen.

C552SR.H

Dieses File ist dem C552SR.H sehr ähnlich, nur so abgeändert, daß es der Turbo-C-Compiler versteht (siehe Diagramm-Beschreibung). Diese Datei ist hier nicht abgedruckt, da sie inhaltlich praktisch gleich der Datei C552SR.H ist mit folgenden Abweichungen: Es fehlen die drei mit einem Punkt beginnenden Zeilen, zu Beginn von C552SR.H; es fehlt das Schlüsselwort near. Die Datei ist aber auf TGM-DSK-169 enthalten.

```
_DPL: .reg 82h ;data pointer low
_DPH: .reg 83h ;data pointer high

_P0: .reg 80h ;port 0
_P1: .reg 90h ;port 1
_P2: .reg a0h ;port 2
_P3: .reg b0h ;port 3
_P4: .reg c0h ;port 4
_P5: .reg c4h ;port 5
_ADCON: .reg c5h ;ADC control
_ADCH: .reg c6h ;ADC high

_SOCON: .reg 98h ;serial control
_SOBUF: .reg 99h ;serial buffer
_TM0D: .reg 89h ;timer mode
```


AVSIM 51

Allgemeines

Kommandozeilenaufruf

(1) AVSIM51

Es meldet sich eine Auswahl über insgesamt 6 mögliche Prozessoren:

A:8051/8751, B:8052/8752, C:8031, D:8032, E:80C51, F:80C31

(2) AVSIM51 <argument>

wobei <argument> eine beliebige Folge von Tastenberührungen ist.

Beispiele:

AVSIM51 A a überspringt das erste Menu und wählt 8051.

AVSIM51 AFLDEMO.CMD a überspringt das erste Menu und wählt 8051. F Menu-Punkt commandFile. L Load Lädt die Kommando-Datei DEMO.CMD. Die Kommando-Datei enthält dann weitere Tastaturkommandos, die dann automatisch am Bildschirm ablaufen.

(3) SIM

Am einfachsten ruft man den Simulator mit der Batchdatei SIM.BAT auf. (Sie wählt eine 8031 CPU (ROM-less) als Simulationsobjekt.)

AVSIM-kompatible Dateien

Dateien im HEX-Format können durch den AVSIM bearbeitet werden. Sowohl der Assembler X8051 als auch der Assembler ASM51 sind dazu geeignet. Der Aufruf erfolgt wie folgt:

```
X8051/LINK      ASM <name>
ASM51/OH       ASS <name>
```

In beiden Fällen hat die Datei den Namen <name>.ASM. Soll auch eine Symboldatei <name>.SYM verwendet werden, muß auf das durch AVSIM vorgegebene SYM-Format geachtet werden.

Betriebsarten

Der Simulator unterscheidet zwischen **Kommando-Modus** (Menü) und **Display-Modus** (Screen). Mit <Esc> schaltet man zwischen Menü und Screen um. Um den Simulator zu verlassen, wählen Sie im Menü-Modus den Punkt quit an. Danach geben Sie e für exit ein. Die beiden Modi werden im Folgenden erläutert.

Kommando-Modus(Menü)

Mit <space> schaltet man zwischen den beiden Menü-Balken um. Um zwischen den Menüpunkten zu wählen, benutzt man die Cursor-Tasten. Angewählt wird ein Menüpunkt entweder durch Cursor-Auswahl und <Enter> oder durch die entsprechende (großgeschriebene) Taste. (Auch die Menü-Punkte des versteckten Menü-Balkens.) Mit <ctrl-C> kommt man jederzeit zum Hauptmenü. Mit <Esc> schaltet man jederzeit zwischen Menü und Screen um. Um Hilfe zu bekommen ruft man vom Hauptmenü aus den Menüpunkt Help auf. Es erscheint ein Untermenü, in dem man die 3 verschiedenen Helps aufrufen kann.

Display-Modus(Bildschirm)

Im linken Teil sieht man den disassemblierten Op-Code der nächsten auszuführenden Befehle. Im rechten Teil sind die

Special-Function-Registers der zu simulierenden CPU abgebildet. Die beiden Dumpareas geben, umschaltbar (Pg-Up, Pg-Dn), einen Teil des internen RAMs wieder. Außerdem werden die Zustände der umschaltbaren Simulator - Funktionen angezeigt (siehe Funktionstasten).

Speicherbereiche

Das Festlegen des definierten Speicherbereichs erfolgt vor dem Aufrufen des Simulators und zwar durch die Datei SIM.SYM. Sie ist eine normale ASCII-DATEI, die wie folgt aufgebaut ist:

```
SG CODE C:0000 1000
SG DATA X:8000 A000
```

Die erste Zeile definiert das ROM (in obigem Beispiel von 0000 bis 1000 (Hexadezimal)). Die zweite Zeile definiert das RAM (in obigem Beispiel von 8000 bis A000 (Hexadezimal)). Startet man den Simulator mit der Batch-Datei, wird diese Datei automatisch geladen. Ansonsten muß man Sie im Load-Menü als SymbolTable laden. Definierter Speicherbereich wird bei einschalten mit 00h gefüllt, nicht definierter Speicherbereich mit FFh.

Hinweis: Zu großer definierter Speicher benötigt Platz auf der Diskette! ==> Zugriff dauert lange!

Ein Programm laden

Ein zu simulierendes Programm muß, um es in den Simulator zu laden im Intel-Hex-Format (Quelltext ==> Assembler(ASM51) ==> Objectcode to Hex-Conversion(OH) ==> Intel-Hex-File) sein. Vom Hauptmenü aus wählt man LOAD und dann PROGRAM.

Simulation der seriellen Schnittstelle

Die zu empfangenden Zeichen müssen in einer ASCII-Datei gespeichert sein. (Achtung: Auch Carriage-Return und Line-Feed gelten als Zeichen.)

Im Menü IO wählt man OPEN und gibt den Namen der Eingabe-Datei an. Dann den der Ausgabe-Datei. (Einer der Datei-Namen kann mit <ENTER> übersprungen werden.) Als Trigger verwendet man CYCLES. Anschließend gibt man an nach wievielen Zyklen ein Byte hereinkommt. Bei Format gibt man MAPBYTE an. Als 'Expression' gibt man SBUF an. (Dort wird empfangenes Zeichen abgespeichert.) Um den IO Transfer zu aktivieren muß man im SET Menü mit CYCLES den Cycle-Counter einschalten.

Hinweis zu Assembler ASM51

Am Ende des Quelltextes, der mit einem Texteditor erstellt wird, muß das Assembler-Directive 'END' stehen, das von einem Strichpunkt ';' gefolgt wird. Hinter diesem Strichpunkt darf K E I N Zeichen mehr stehen. (Auch nicht Carriage-Return, Line-Feed oder ein Blank!)

Eingabeformat

Zur Berechnung von Werten bzw. zur Eingabe von Opcodes stehen zur Verfügung:

Operatoren

+ - * /
() to 4 levels

Zahlenbezeichner

Binary: %111 or 111B
Octal: %377 or 377Q
Hex: %FF or FFH

Operanden

CPU symbols - see file AVSIM51.REG
symbols - user symbol table
\$ Current value of PC
. Value of previous expression
'x' or "x" Character constant
digits Default radix decimal

Tastenfunktionen

Funktionstasten

Sie arbeiten immer!

Kursorsteuerung

Mit dem Cursor springt man zwischen den Fenstern.

<CuLt> 1 Zeichen links
<CuRt> 1 Zeichen rechts
<CuUp> 1 Zeile aufwärts
<CuDn> 1 Zeile abwärts
<End> Letztes Zeichen im Fenster
<PgUp> 1 Fenster aufwärts
<PgDn> 1 Fenster abwärts
<Return> Zurück zum letzten Fenster
<CTRL - CuLt> 1 Fenster links
<CTRL - CuRt> 1 Fenster rechts

Schnellkommandos

Zu den einzelnen Registern kommt man mit folgenden Tastenkombinationen:

<CTRL-A> A Accumulator
<CTRL-B> B Register B
<CTRL-C> C Carry-Register
<CTRL-X> AC Auxillary-Carry
<CTRL-F> F0 Flag
<CTRL-O> OV Overflow-Flag
<CTRL-P> PC Program-Counter
<CTRL-S> SP Stack-Pointer
<CTRL-R> RB Registerbank
<ALT-0..ALT-7> R0..R7 Register
<CTRL-D> DP Data-Pointer
<CTRL-I> Interrupt Enable
<CTRL-T> TH Timer High
<ALT-A> Data-Space 1
<ALT-B> Data-Space 2
<ALT-P,ALT-Q> P0..P2 Ports
<ALT-Y> Cycles-Counter

<ALT-S> SBUF Serial Buffer
<ALT-C> SCON Serial Control
<CTRL-PgUp> SCL Scroll-Mode
<F5> SPD Speed
<F6> DSP Display-Toggle
<F8> SKP Skip-Subroutine
<F7> CURSOR

Editieren

Die Werte der Register können durch überschreiben verändert werden. Außerdem mit +,- inkrementiert bzw. dekrementiert werden.

<+> /<-> inc/dec byte/word/flag
<INS> Toggle byte/nibble/bit
<CTRL-END> clear to end of object
<CTRL-HOME> clear entire object

Betriebsartsteuerung

<Esc> Umschaltung zwischen Menü- und Screen-Modus
<F5> SPEED - set simulation speed (lo/mid/hi)
<ALT-F5> LABEL Toggle - LABEL: Addresses & operands are displayed symbolically
ADDR: No symbols in disassembly
<F6> DISPLAY Toggle - ON: Screen is updated after each instruction during GO
OFF: Only TRACED windows are updated until trap occurs
<ALT-F6> TRACE Toggle - ON: Window is updated even when display OFF
OFF: Window is updated only when display ON
<F7> CURSOR TYPE - Hex / Ascii / Binary
Cursor will move to preferred screen object type, if displayed as several types.
<F8> SKIP Toggle - SKIP ON will Single Step across call opcodes (by setting a bkpt at the next instruction and GOING with display OFF).
<CTRL-PgUp> Toggle Scroll Mode

Programm-Ausführung

<F1> GO - startet ein Programm ab den Program-Counter bis
* die die Taste nochmals gedrückt wird oder
* ein Breakpoint erreicht wird oder
* ein Zugriff auf eine nichtdefinierte Adresse erfolgt.
<F10> Single-Step - führt einen einzelnen Befehl aus.
<F9> UNDO - macht einen Befehl rückgängig

Breakpoint-Steuerung

<F2> bewegt den Breakpoint Cursor aufwärts
<F4> bewegt den Breakpoint Cursor abwärts
<F3> Setzt dynamischen Breakpoint auf Brkpoint Cursor

Bildschirmbild

```

LABEL      OPERATION
RESET     no    memory
0001H     no    memory
0002H     no    memory
0003H     no    memory
0004H     no    memory
0005H     no    memory
0006H     no    memory
0007H     no    memory
0008H     no    memory
0009H     no    memory
000AH     no    memory
000BH     no    memory
000CH     no    memory
000DH     no    memory
000EH     no    memory
000FH     no    memory
0010H     no    memory
0011H     no    memory
0012H     no    memory
0013H     no    memory
0014H     no    memory
0015H     no    memory
Select Command- or use arrow-key
Dump Expression commandFile Help IOLoad --space--

```

```

8051/8751 AVSIM 8051 Simulator/Debugger V1.22
CPU REGISTERS          FLAGS      SCL SPD DSP SKP CURSOR
C Accumulator          AC FO OV P OFF HI ON OFF MENU
0 00000000:00:A      0 0 0 0          Cycles:
addr      data
PC:0000 = 1 FF FF FF FF Timers TH/TL TF/TR G/T/M1/M0
SP: 07 = 00 00 00 00 T0: 00 00 0 0 0 0 0 0
          00 00 00 00 T1: 00 00 0 0 0 0 0 0
DP:0000 = FF FF FF FF
R0:00:A = 00:A RB:00 Ints A S T1 X1 T0 X0 Edg IT IE
R1:00:A = 00:A B:00 En 0 0 0 0 0 0 X0: 0 0
R2:00 R4:00 R6:00 Pr 0 0 0 0 0 X1: 0 0
R3:00 R5:00 R7:00 SBUF: In Out PCON:0xxxxxxx
Data Space 00:A 00:A SCON:00000000
0000 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA Ports
0008 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA P0 11111111
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA FF:A:11111111
0018 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA P1 11111111
Data Space FF:A:11111111
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA P2 11111111
0028 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA FF:A:11111111
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA P3 11111111
0038 00 00 00 00 00 00 00 00 AAAAAAAAAA FF:A:11111111

```

Kommandozeile

Die folgende Übersicht zeigt den gesamten Menübaum des AVSIM51, die Einrückung gibt die entsprechende Ebene an. Rechts von der Kurzbezeichnung steht, durch Bindestriche ge-

trennt, der Kurzcode, mit dem man das Kommando erreicht. Dabei bedeuten [...] eines aus, <n> Dateiname, <c> condition, <a> Adresse, <d> Daten, <e> expression.

Dump ----- **D**

Einstellung des Datenbereiches, des in den zwei Datenfenstern eingestellt werden kann. Durch die Wahl `Indirect` können auch Datenbereiche im externen RAM oder ROM dargestellt werden.

Data Space 1 ----- **D1****Absolute** ----- **D1A<a>**

Eingabe Startadresse

Indirect ----- **D1I<a>**

Zeiger auf indizierte Speicherzelle

Data Space 2 ----- **D2****Absolute** ----- **D2A<a>**

Eingabe Startadresse

Indirect ----- **D2I<a>**

Zeiger auf indizierte Speicherzelle

Expression ----- **E**

Eingabe eines Ausdrucks in jene Bildschirmzelle, auf der im Augenblick der Cursor(PC) für steht (siehe ENTER EXPRESSION)

commandFile ----- **F**

Man kann eine oft wiederkehrende Folge von Tastendrücken abspeichern (Makro) und dann wieder abrufen.

Load ----- **FL<n>**

Wiedergabe einer gespeicherten Tastenfolge (Makro)

Open ----- **FO<n>**

Eröffnen einer Makro-Datei für Tastendrucke. Jetzt führt man die zu sichernde Folge von Befehlen aus. Um das Makro zu sichern, wählt man wieder `commandFile` und dann `close`. Hat man sich geirrt, kann man statt `close` `Restart` wählen und ohne Eingabe eines neuen Namens von vorne beginnen.

Achtung: Es werden auch die Tastendrucke, die zum Speichern des Makros notwendig sind, aufgezeichnet. D.h. nachdem ein Makro aufgeführt wurde, befindet man sich im `commandFile`-Menü.

Close ----- **FC**

Schließen der Datei für Tastendrucke

Restart ----- **FR**

Neubeginn

Help ----- **H**

Hilfebildschirme

Commands ----- **HC**

Besonderheiten der Kommandozeile.

Display ----- **HD**

Bildschirmsteuerung

Simulation ----- **HS**

Funktionstastenbelegung

Avocet

Herstelleradresse, sowie Hinweise auf Aufrufparameter bezüglich Bildschirmkarte und Hinweise auf andere Produkte des Herstellers.

IO-File ----- I

Der Inhalt einer Datei kann den Inhalt einer Prozessoradresse beeinflussen. Ebenso kann der Inhalt einer Prozessoradresse in eine Datei gespeichert werden. Der Dateizugriff (Speichern oder Lesen) erfolgt entweder bei jedem Zugriff durch einen Befehl oder nach einer einstellbaren Anzahl von Prozessortaktzyklen.

Open ----- **IO**<n> [YN] <n> [CO] <a> [IO]
Eingabedatei <n>, Wiederholen der Datei bei Dateiende [YN], Ausgabedatei <n>, Triggerung auf Taktzyklen oder Befehlszugriff [CO], Anbindung an adresse <a>, Richtung In/Out [IO].

Close ----- **IC**

Load ----- L

Laden von Dateien

Avocet ----- **LA**<n>
Data ----- **LD**<n>
Laden von RAM-Daten.

Program ----- **LP**<n>
name.HEX

Symbol-table ----- **LS**<n>
Laden einer Symbol-Tafel.

rOm ----- **LO**<n>

Memory ----- M

Bearbeitung des RAM-Speichers.

Clear ----- **MC**<a><a>
Startadresse, Stopadresse.

Fill ----- **MF**<a><a><d>
Startadresse, Stopadresse, Füllwert.

Move ----- **MM**<a><a><a>
Startadresse, Stopadresse, Zieladresse.

Search ----- **MS**<a><a><d>
Startadresse, Stopadresse, Suchbegriff.

searchNext ----- **MN**
Wiederholen der letzten Suche.

Patch ----- P

Direkte Eingabe von Mnemonics

Patch Code ----- **PP**

Open ----- **PO**<n>
Datei zum Mitschreiben händisch assemblierter Zeilen.

Close ----- **PC**
Mitschreiben abschließen

Quit ----- Q

Exit ----- **QE**

Reset ----- R

Dient zum Rücksetzen verschiedener Funktionen. Unter anderem kann ein Reset der CPU simuliert werden, sowie der Cycles-Counter zurückgesetzt werden.

Cpu ----- **RC**

Disptrace ----- **RD**

cYcles ----- **RY**

Set ----- S

Hier können Breakpoints gesetzt, der Cycles-Counter ein/ausgeschaltet, die Chip-Konfiguration (P2 für Higher-Adressen) und andere Funktionen eingestellt werden. Achtung: In diesem Unter-Menü gibt es 2 Menü-Balken(mit SPACE umschaltbar!).

Memory Map ----- SM**random-Access ----- SMA**

lower Address - higher Address

read-Only ----- SMO

lower Address - higher Address

Passpoint ----- SP**R/W-point ----- SPA****R/W-range ----- SPB****Write-point ----- SPC****Write-range ----- SPD****options ----- ST****Page ----- STP** [YN]

Change external DataDrive with Port P2 from No to: [YN]

cYcles ----- SY**V-drive ----- SV**

Set virtual memory

Set Breakpoint ----- S

On Breakpoints, a delay can be specified by typing digits BEFORE selecting the Breakpoint TYPE. On sticky breakpoints, this delay is restored after each activation.

Conditional ----- S_C

Trap when condition match.

Indirect ----- S_CI<e><c>**Mask ----- S_CM**[01x]**Range ----- S_CR**<e><e><c>**Value ----- S_CV**<e><c>**Dynamic ----- S_D**

Cleared automatically upon Trap

R/W-point ----- S_DA**R/W-range ----- S_DB****Write-point ----- S_DC****Write-range ----- S_DD****Opcode ----- S_O**<mnem>**Sticky ----- S_S****R/W-point ----- S_SA****R/W-range ----- S_SB****Write-point ----- S_SC****Write-range ----- S_SD****setUp ----- U**

Der AVSIM51 hat die Fähigkeit, ausgeführte Befehle rückgängig machen zu können. In diesem Menüpunkt legt man die Gedächtnislänge fest.

Undo ----- UU

View -----V

Dient zum Anzeigen verschiedener Simulator-Zustände.

Bkpts -----VB

BKPT Addr EndAddr Access Life Delay/count
Condition

IO-files -----VI

Memory-map -----VM

MEMORY MAP Label Addr EndAddr Type
Code Space: 0000 to FFFF
Data Space: 0000 to 00FF
R0: D:0000 007F
External Data Space: 0000 to FFFF

Opc-traps -----VO

Opcode Traps: Operation Address Mode
ADD A,R0

Passpts -----VP

PASS Addr EndAddr Access Count Condition

Symbols -----VS

Alpha -----VSA

Symbol	Addr	Symbol	Addr	Symbol	Addr	Symbol	Addr
AC	B:00D6	PX0	B:00B8	R5	D:0005	SM1	B:009E
CY	B:00D7	PX1	B:00BA	R5"	D:0015	SM2	B:009D
EA	B:00AF	R0	D:0000	R5'	D:000D	TO	B:00B4
ES	B:00AC	R0"	D:0010	R5\	D:001D	T1	B:00B5
ET0	B:00A9	R0'	D:0008	R6	D:0006	T2	B:0090
ET1	B:00AB	R0\	D:0018	R6"	D:0016	T2EX	B:0091
EX0	B:00A8	R1	D:0001	R6'	D:000E	TB8	B:009B
EX1	B:00AA	R1"	D:0011	R6\	D:001E	TF0	B:008D
EXTI0	C:0003	R1'	D:0009	R7	D:0007	TF1	B:008F
EXTI1	C:0013	R1\	D:0019	R7"	D:0017	TI	B:0099
FO	B:00D5	R2	D:0002	R7'	D:000F	TIMER0	C:000B
IE0	B:0089	R2"	D:0012	R7\	D:001F	TIMER1	C:001B
IE1	B:008B	R2'	D:000A	RB8	B:009A	TIMER2	C:002B
INT0	B:00B2	R2\	D:001A	RD	B:00B7	TR0	B:008C
INT1	B:00B3	R3	D:0003	REN	B:009C	TR1	B:008E
IT0	B:0088	R3"	D:0013	RESET	C:0000	TKD	B:00B1
IT1	B:008A	R3'	D:000B	RI	B:0098	WR	B:00B6
OV	B:00D2	R3\	D:001B	RS0	B:00D3		
P	B:00D0	R4	D:0004	RS1	B:00D4		
PS	B:00BC	R4"	D:0014	RKD	B:00B0		
PT0	B:00B9	R4'	D:000C	SINT	C:0023		
PT1	B:00BB	R4\	D:001C	SM0	B:009F		

Registers -----VSR

Symbol	Symbol	P2
ACC	SBUF	P2L
B	SBUFL	P3
CYCLES	SCON	P3L
DP	SP	PC
DPH	T2CON	PCON
DPL	TCON	PSW
IE	TH0	RCAP2H
IIP	TH1	RCAP2L
IP	TH2	
P0	TL0	
P0L	TL1	
P1	TL2	
P1L	TMOD	

Numbers -----VSN

Code -----VSC

Addr Symbol
C:0000 RESET
C:0003 EXTI0
C:000B TIMER0

C:0013 EXTI1
C:001B TIMER1
C:0023 SINT
C:002B TIMER2

Data -----VSD

Addr	Symbol	Addr	Symbol	Addr	Symbol
D:0000	R0	D:000A	R2'	D:0014	R4"
D:0001	R1	D:000B	R3'	D:0015	R5"
D:0002	R2	D:000C	R4'		
D:0003	R3	D:000D	R5'		
D:0004	R4	D:000E	R6'		
D:0005	R5	D:000F	R7'		
D:0006	R6	D:0010	R0"		
D:0007	R7	D:0011	R1"		
D:0008	R0	D:0012	R2"		
D:0009	R1	D:0013	R3"		
D:0016	R6"				
D:0017	R7"				
D:0018	R0\				
D:0019	R1\				
D:001A	R2\				
D:001B	R3\				
D:001C	R4\				
D:001D	R5\				
D:001E	R6\				
D:001F	R7\				

Ext -----VSX

Bit -----VSB

Addr	Symbol	Addr	Symbol
B:0088	IT0	B:00AC	ES
B:0089	IE0	B:00AF	EA
B:008A	IT1	B:00B0	RXD
B:008B	IE1	B:00B1	TXD
B:008C	TR0	B:00B2	INT0
B:008D	TF0	B:00B3	INT1
B:008E	TR1	B:00B4	TO
B:008F	TF1	B:00B5	T1
B:0090	T2	B:00B6	WR
B:0091	T2EX	B:00B7	RD
B:0098	RI	B:00B8	PX0
B:0099	TI	B:00B9	PT0
B:009A	RB8	B:00BA	PX1
B:009B	TB8	B:00BB	PT1
B:009C	REN	B:00BC	PS
B:009D	SM2	B:00D0	P
B:009E	SM1	B:00D2	OV
B:009F	SM0	B:00D3	RS0
B:00A8	EX0	B:00D4	RS1
B:00A9	ET0	B:00D5	FO
B:00AA	EX1	B:00D6	AC
B:00AB	ET1	B:00D7	CY

SFR -----VSS

Addr	Symbol	Addr	Symbol
R:0080	P0	R:00CD	TH2
R:0081	SP	R:00D0	PSW
R:0082	DP	R:00E0	ACC
R:0083	DPH	R:00F0	B
R:0087	PCON		
R:0088	TCON		
R:0089	TMOD		
R:008A	TL0		
R:008B	TL1		
R:008C	TH0		
R:008D	TH1		
R:0090	P1		
R:0098	SCON		
R:0099	SBUF		
R:00A0	P2		
R:00A8	IE		
R:00B0	P3		
R:00B8	IP		
R:00C8	T2CON		
R:00CA	RCAP2L		
R:00CB	RCAP2H		
R:00CC	TL2		

eXecute -----X

Ausführen eines einzelnen Simulator-Befehls.
Folgende Opcode-Syntax ist einzuhalten:

{label;} operation {operands} {; comments}

Dateien für den Simulator

Die mit '*' gekennzeichneten Dateien sind nachfolgend kurz beschrieben.

ASM	BAT	39	09-19-90	11:27a	*
ASS	BAT	728	01-30-89	12:01a	*
AVSIM	TXT	10693	04-08-91	1:16p	<- hier eingearbeitet
AVSIM	DFV				<- hier eingearbeitet
AVSIM51	EXE	94720	01-30-89	12:01a	
AVSIM51	HLP	5938	01-30-89	12:01a	<- hier eingearbeitet
AVSIM51	OVR	29370	01-30-89	12:01a	
AVSIM51	REG	1192	04-16-91	8:41a	<- hier eingearbeitet
DEMO	CMD	118	08-29-86	7:57p	*
DEMO	MSG	313	08-29-86	7:57p	*
DEMO1	ASM	4334	08-29-86	7:57p	*
DEMO1	HEX	372	08-29-86	7:57p	*
DEMO1	SYM	333	08-29-86	7:57p	*
DEMO2	ASM	4639	10-16-90	10:12p	*
DEMO2	HEX	424	10-16-90	10:12p	*
DEMO2	LST	11188	10-16-90	10:12p	*
DEMO2	OBJ	981	10-16-90	10:12p	*
DEMO2	SYM	1	10-16-90	10:12p	*
IOTRAN	DOC	3717	01-30-89	12:01a	*
IOTRAN	EXE	16896	01-30-89	12:01a	*
KILLEOF	COM	11659	12-20-87	11:28p	*
PAR	DAT	5	10-24-90	12:25a	*
README		343	10-17-90	12:33p	*
RUNME	BAT	852	01-30-89	12:01a	*
RUN_DEMO	BAT	239	08-29-86	7:57p	*
SIM	BAT	32	01-30-89	12:01a	*
SIM	CMD	21	01-30-89	12:01a	*
SIM	SYM	45	01-30-89	12:01a	*

ASM.BAT

Assemblieren und Linken einer Datei mit dem Assembler/Linker von 2500AD. Aufruf: ASM <name>. <name> wird ohne Extension angegeben. Die Datei <name> hat die Extension .ASM und heißt daher <name>.ASM.

ASS.BAT

Assemblieren und Linken einer Datei mit ASM51 und OH.

DEMO.CMD

Automatischer Ablauf des Simulators bei Aufruf mit AVSIM51 AFLDEMO.CMD. Es ist die Abfolge der Tastendrucke, die nötig sind, um das Programm DEMO.ASM auszuführen. Da es sich um Tastendrucke und nicht um ASCII-Zeichen handelt, ist die Datei nicht darstellbar.

DEMO.MSG

DEMO.MSG enthält einen ASCII-Text. Dieser Text wird durch das Programm DEMO.ASM über die serielle Schnittstelle eingespielt.

DEMO1.ASM

Originalversion des AVSIM-DEMO-Programms. (Übertragung einer Datei über die serielle Schnittstelle.)

DEMO2.ASM

Wie DEMO1.ASM aber modifiziert für den X8051-Assembler.

IOTRAN.DOC, IOTRAN.EXE

Programm zur Anpassung Datentransformation an verschiedene Formate.

```
hb - hex-to-byte      file.AH --> file.AB
hw - hex-to-word     file.AH --> file.AW
hb2 - hex-to-2 byte  file.AH --> file.AB1 & file.AB2
hw2 - hex-to-2 word  file.AH --> file.AW1 & file.AW2
bh - byte-to-hex     file.AB --> file.AH
wh - word-to-hex     file.AW --> file.AH
b2h - 2 byte-to-hex file.AB1 & file.AB2 --> file.AH
w2h - 2 word-to-hex file.AW1 & file.AW2 --> file.AH
wd - word-to-decimal file.AW --> file.AD
b2d - 2 byte-to-decimal file.AB1 & file.AB2 --> file.AD
w2d - 2 word-to-decimal file.AW1 & file.AW2 --> file.AD
```

KILLEOF.COM

Löscht Dateicendemarkierung in einer Datei

PAR.DAT

Beispieldaten für die Anbindung an einen IO-Port.

RUNME.BAT

RUN_DEMO.BAT

Aufruf des Demo-Programms.

SIM.BAT

Aufruf von AVSIM51.

SIM.CMD

Abgespeicherte Folge von Tastendruckten.

SIM.SYM

Festlegung von Speicherbereichen.

Jedes Programm, in das sich ein Fehler einschleichen kann, wird auch einen enthalten. Folgerung: Jeder Fehler wird dort sitzen, wo er am spätesten entdeckt wird und den größtmöglichen Schaden anrichtet.

INTEL 8051 LINKER MAP TO AVOCET AVSIM51 SYMBOL FORMAT CONVERTER

W.MURTH TGM, NT/EL

TGM-DSK-169: MAP2SYM.C, -.DOC, -.EXE

```
SYNTAX : MAP2SYM [d:]sourcefile[.m51] </r>
          [d:]      drive and path of sourcefile
          [.m51]    extension of sourcefile is not needed
          </r>     view report during conversion
                  (when not set program runs a lot faster)
```

OUTPUT: [d:]sourcefile.SYM

You get a symbolfile with the same drive, path and program name as your source file. The extension of the symbol file is .SYM and is automatically set by MAP2SYM.

WHY DO I NEED MAP2SYM ?

If you develop a 8051 program with INTEL MCS-51 Assembler and test your program with AVOCET AVSIM51 you don't see your labels in the AVSIM51. Also your external DATA and CODE space will not be recognized. When you want to have full advantage of the AVSIM51 you need MAP2SYM. This program will generate the informations needed by AVSIM51.

WHAT DO I HAVE TO NOTICE WHEN DEVELOPING PROGRAMS?

During development the source file(s) must have the assembler controls \$DEBUG and \$\$SYMBOLS switched on. Only if these options are set, MAP2SYM will work correctly. The only restriction is that at minimum one label must exist. If you don't follow this MAP2SYM will work without stopping.

AVSIM51 has some restrictions in Labels they are

```
MOV DPTR,#label  "label" must be in the XDATA area, if it is
                  defined in CODE area
                  it will not be recognized
MOV Rn,#label    "label" must be defined with EQU
                  to be recognized
MOV A,label      "label" has to be a DATA address
MOV A,#label     "label" has to be defined with EQU
MOV Rn,#label    "label" has to be defined with EQU
```

Anmerkung: Das gleiche Problem tritt auch beim X8051-Assembler auf. Die vom Linker generierten Symboldateien sind dem AVSIM nicht unmittelbar zuzumuten. Das hier beschriebene Programm MAP2SYM könnte dazu verwendet werden, auch die Umformung der X8051-SYM-Dateien zu übernehmen. Wenn es jemand geschafft hat, bitte der Redaktion mitteilen.

These are the known effects of the AVSIM51, but there may be more equivalent effects. A future version of MAP2SYM may have a solution for this problem

HOW DO I LOAD PROGRAMS IN AVSIM51?

To load your 8051 program into AVSIM51 there must be a HEX file of your program. To load it choose the LOAD AVOCET option and enter the filename without any extension.

DO I HAVE ANY SUPPORT FOR THIS PROGRAM?

Sorry there is no support for this program. I tested it with INTEL MCS-51 and KEIL A51. One of the testfiles was the sample file from INTEL MCS-51 MACRO ASSEMBLER with relocatable segments. There were no errors or system failures. The computer with which this program was compiled was 100% virus free (NO Yankee Doodle !!!).

INTEL MCS-51 ist a registrated Trademark of INTEL Corporation.

AVSIM51 is a registrated Trademark of AVOCET SYSTEMS INC.

Version 1.31 released on 10th March 1991 by W.Murth

COPYRIGHT NOTES:

You can copy this program freely without any restrictions. But please copy also the documentation file (to prevent "What the hell does this program do?" or "Why does it work so catastrophically" or "Hmmm? What do i do wrong? After 54 runs I dont have the right output") AND the source code (!!!).

Please don't change the copyright notice in the header of the source and recompile it with your name instead.

Zur Schulabgängerniveaudebatte:
EIN MODERNER LIEBESBRIEF

Halo hübsches Freulein!

Wie get es Tier? Mtr get eß gut. Weill ich gestern zuftel, gelehrt hab und zulang auf wahr, bin ich Häute ein plsschen mühde. Abba sonst ß alles in Ordnung.

Tschau, dein Beerli.

A3-Flachbettplotter

Die folgenden Beiträge sind Auszüge aus einer umfangreichen Projektarbeit des Speziallehrgangs für Mikroelektronik aus dem Jahr 1986. Das Thema, ein A3-Flachbettplotter, wurde von den Schülern selbst gewählt; die Hardware haben sie selbst beigesteuert.

1986 verfügten wir am TGM noch über keine Entwicklungssoftware für die 8051-Familie. Daher war auch ein Assembler/Disassembler zu schreiben, sozusagen ein Abfallprodukt der gesamten Entwicklung. Das hätte den Gesamtaufwand für das halbjährige Projekt zu stark ansteigen lassen, daher wurde nach einer Möglichkeit gesucht, diese Hilfsmittel einfacher zu bekommen. Gefunden wurde in einem Chip-Spezial der in TURBO-PASCAL geschriebene Assembler INLASS, dessen Mnemonics durch einen Pseudobefehl umschaltbar waren. Daher war die Erweiterung auf einen weiteren Prozessortyp, hier auf den 8052, kein unüberwindliches Problem mehr. Während der Assemblerteil durch Modifikation eines vorhandenen Programms entstand, ist der Disassembler eine Eigenentwicklung. Den Abschluß bildet die Beschreibung der Kommunikation zwischen dem 8052 und dem PC.

Der 8052-BASIC hat den Vorteil eines eigenen BASIC-Interpreters, sodaß Programmentwicklung besonders wenig zusätzlichen Aufwandes bedarf. Siehe auch Beitrag 80C32-Minimodul.

Für Interessenten am Gesamtprojekt können wir weitere Unterlagen anbieten:

TGM-LIT-016: Auszug aus Chip-Spezial: INLASS-Assembler
 TGM-LIT-017: BASIC-Dokumentation für 8052, INTEL
 TGM-LIT-018: Datenblatt 8052-BASIC, INTEL
 TGM-LIT-019: Gesamtdokumentation Flachbettplotter, inklusive Schaltbild

Der Mikrocontroller für den Plotter ist auf einer Europakarte 100x160 mm aufgebaut und enthält neben dem Controller 8052 selbst auch einen 32k EPROM-Speicher, 8k RAM und wegen der damit belegten Portleitungen auch einen zusätzlichen 8255 mit insgesamt 32 zusätzlichen IO-Leitungen. Die Platine ist im Prinzip nicht für den Plotter spezialisiert und kann auch für andere Steuerungsaufgaben verwendet werden, die mit dem 8052 gebaut werden sollen.

Auf Anfrage steht kostenlos ein fertiger Print im Europakartenformat 100x160 zur Verfügung. Sollten mehrere Mitglieder sich diesen Mikrocontroller aufbauen wollen, stehen auch die Filme für das Layout zur Verfügung.

8052 - INLINE - ASSEMBLER

Paul KOSTAL, Peter ULLRICH, TGM, NT/EL, SLME86

TGM-DSK-190

TGM-LIT-016,017,018,019

TGM-DSK-190: INLASS.PAS, PARAMSTR.BIB, SCANLINE.INC, ERROR.INC, SUCHBAUM.INC, BERECHNE.INC, HL1-Z80.INC, HL2-6502.INC, HL3-8080.INC, HL4A8086.INC, HL4B8086.INC, HL5-8052.INC, INL.INC, DOPASS.INC, INLOAD52.PAS

Von den Dateien auf TGM-DSK-190 wurden die Dateien DOPASS, INL, INLASS und INLOAD52 gegenüber dem Original in TGM-LIT-016 verändert. Alle anderen Dateien entsprechen dem Original. Neu ist HL5-8052.INC. Für einen Vergleich finden Sie auch die jeweiligen Originale auf der Diskette: INLOAD.ORI, DOPASS.ORI, INL.ORI, INLASS.ORI und DOPASS.ORI. Die lauffähigen Versionen sind: INLASS.COM und INLOAD52.COM.

1. Allgemeines

Als Grundlage diente der Turbo-Assembler INLASS (TGM-LIT-016). Dieser ist in Turbo-Pascal geschrieben und daher leicht verständlich veränderbar. Der Assembler besteht aus einem Hauptprogramm und mehreren Include-Prozeduren für die Prozessoren Z80, 6502, 8080 und 8086. Diese sollen nun mit dem Prozessor 8052 erweitert werden. Die neue Prozedur erhielt den Filenamen HL5-8052.INC. Diese Prozedur behandelt nur die Umsetzung der Mnemonics in den entsprechenden OpCode. Die Behandlung der Pseudo-OpCodes sowie der Labels erfolgt ausschließlich im Hauptprogramm.

Auf Grund des speziellen Adreßformates der Prozessorfamilie MCS-51 und, um die neue Prozedur in den bestehenden INLASS einzubinden, mußten auch die anderen Include-Files (Prozeduren) geringfügig verändert werden (siehe Punkt 8.6.). Das oben erwähnte Adreßformat wird nicht wie üblich in der Reihenfolge "Low-Adress, High-Adress" sondern in der Reihenfolge "High-Adress, Low-Adress" im Speicher des MCS-51 abgelegt.

Da der INLASS ein relocatibles (=verschiebares) Programmfile erzeugt, kann dies mit dem Programm INLOAD52 in ein unverschiebbares COM-File umgewandelt werden. Dieses INLOAD ist gleich dem INLOAD für den Z80 (Datei INLOAD.ORI), nur daß hier wieder das andere Adreßformat des MCS-51 berücksichtigt wurde. (siehe 8.4.)

Die Bedienung und die Pseudo-OpCodes des INLASS sind der Beschreibung des INLASS zu entnehmen. Der Befehlsaufbau des MCS-51 und seine Handhabung sind dem Datenbuch (INTEL) des MCS-51 zu entnehmen.

2. Abweichungen von den 8052-Mnemonics

1. Die Befehle AJMP und ACALL wurden nicht berücksichtigt. Grund: Die Sprungadresse dieser Befehle ist teilweise mit dem Opcode verknüpft. Da aber im 1.Pass diese noch nicht bekannt ist und die Prozedur nur im 1.Pass durchlaufen wird, kann der OpCode für diese zwei Befehle nicht generiert werden.

2. Die Befehle LJMP und LCALL wurden auf JMP und CALL umgenannt. Grund: Wegen Punkt 1 ist nun eine Trennung zwischen A.. und L.. nicht nötig.

3. Der relative Sprungbefehl SJMP wurde in JR umbenannt.

4. Bei den Bit-Befehlen `ANL` und `ORL` wurde das Komplement-Zeichen `~` durch `!` ersetzt. Grund: Das Zeichen `~` ist vom Assembler schon als PseudoOpCode für die Division reserviert.

PSW.4	RS1	Register-Bank Select	0D4H
PSW.5	FO	Flag 0	0D5H
PSW.6	AC	Auxiliary Carry Flag	0D6H
PSW.7	CY	Carry Flag	0D7H

3. Reservierte Symbole

Folgende Symbole sind mit fixen Adressen belegt.

3.1. RAM-ADRESSEN

Symbol	Name	Adresse
ACC	Accumulator	0E0H
B	B-Register	0F0H
PSW	Program Status Word	0D0H
SP	Stack Pointer	81H
DPH	Data Pointer High-Byte	83H
DPL	Data Pointer Low-Byte	82H
P0	Port 0	80H
P1	Port 1	90H
P2	Port 2	0A0H
P3	Port 3	0B0H
IP	Interrupt Priority Control	0B8H
IE	Interrupt Enable Control	0A8H
TMOD	Timer/Counter Mode Control	89H
TCON	Timer/Counter Control	88H
T2CON	Timer/Counter 2 Control	0C8H
TH0	Timer/Counter 0 (High-Byte)	8CH
TL0	Timer/Counter 0 (Low-Byte)	8AH
TH1	Timer/Counter 1 (High-Byte)	8DH
TL1	Timer/Counter 1 (Low-Byte)	8BH
TH2	Timer/Counter 2 (High-Byte)	0CDH
TL2	Timer/Counter 2 (Low-Byte)	0CCH
RCAP2H	Timer/Counter 2 Capture Register (High-Byte)	0CBH
RCAP2L	Timer/Counter 2 Capture Register (Low-Byte)	0CAH
SCON	Serial Control	98H
SBUF	Serial Data Buffer	99H
PCON	Power Control	97H

3.2. BIT-ADRESSEN

Symbole: P0, P1, P2, P3, IP, IE, TCON, T2CON, SCON, PSW, ACC, B (Name und Adresse siehe vorher)

Aufbau der Bit-Adresse: Symbol.x (x = 0 - 7)

3.3. DIREKTE BIT-ADRESSEN

ByteSymbol	Symbol	Name	Adresse
TCON.0	IT0	Interrupt 0 Typ-Controllbit	88H
TCON.1	IE0	Interrupt 0 Edge-Flag	89H
TCON.2	IT1	Interrupt 1 Typ-Controllbit	8AH
TCON.3	IE1	Interrupt 1 Edge-Flag	8BH
TCON.4	TR0	Timer 0 Run-Controllbit	8CH
TCON.5	TF0	Timer 0 Overflow-Flag	8DH
TCON.6	TR1	Timer 1 Run-Controllbit	8EH
TCON.7	TF1	Timer 1 Overflow-Flag	8FH
SCON.0	RI	Rceive Interrupt-Flag	98H
SCON.1	TI	Transmit Interrupt-Flag	99H
SCON.2	RB8	Received Bit 8	9AH
SCON.3	TB8	Transmitted Bit 8	9BH
SCON.4	REN	Serial Reception Enable	9CH
SCON.5	SM2	Serial Mode	9DH
SCON.6	SM1	Serial Mode	9EH
SCON.7	SM0	Serial Mode	9FH
IE.0	EX0	External Interrupt 0 Enable	0A8H
IE.1	ET0	Timer 0 Overflow-Interr. Enable	0A9H
IE.2	EX1	External Interrupt 1 Enable	0AAH
IE.3	ET1	Timer 1 Overflow-Interr. Enable	0ABH
IE.4	ES	Serial Port Interrupt Enable	0ACH
IE.5	ET2	Timer 2 Overflow-Interr. Enable	0ADH
IE.7	EA	All Interrupts Enable	0AFH
IP.0	PX0	External Interrupt 0 Priority	0B8H
IP.1	PT0	Timer 0 Interrupt Priority	0B9H
IP.2	PX1	External Interrupt 1 Priority	0BAH
IP.3	PT1	Timer 1 Interrupt Priority	0BBH
IP.4	PS	Serial Port Interrupt Priority	0BCH
IP.5	PT2	Timer 2 Interrupt Priority	0BDH
T2CON.0	CP/RL2	Capture/Reload Flag	0C8H
T2CON.1	C/T2	Timer/Counter Select	0C9H
T2CON.2	TR2	Timer 2 Run-Controllbit	0CAH
T2CON.3	EXEN2	External Timer 2 Enable-Flag	0CBH
T2CON.4	TCLK	Transmittclock-Flag	0CCH
T2CON.5	RCLK	Receiveclock-Flag	0CDH
T2CON.6	EXF2	Timer 2 External-Flag	0CEH
T2CON.7	TF2	Timer 2 Overflow-Flag	0CFH
PSW.0	P	Parity Flag	0D0H
PSW.1	---	- reserved -	----
PSW.2	OV	Overflow Flag	0D2H
PSW.3	RS0	Register-Bank Select	0D3H

Die reservierten Symbole können an jeder Stelle als Argument angegeben werden. Der Assembler setzt automatisch die richtige Adresse für das Symbol ein.

Einschränkung!!: Die reservierten Symbole können nicht in EQU-Anweisungen verwendet werden. Dies würde zu der Fehlerausgabe "Unbekanntes Label oder Symbol" führen.

```
Motor EQU P0
MOV A, Motor    -> ist nicht möglich

Motor EQU 080H
MOV A, Motor    -> ist möglich

MOV A, P0      -> ist möglich
```

Grund: Im ersten Pass sind die Labels (auch EQU-Definitionen) noch nicht bekannt. Daher kann die Prozedur HL5-8052 noch nicht die zugehörigen Adreßwerte einsetzen, da sie z.B. das Symbol `Motor` nicht kennt. Erst im zweiten Pass sind die Labels bekannt. Jetzt wird aber die Prozedur nicht mehr aufgerufen, da alle Befehle schon übersetzt sind. Für das Hauptprogramm ist dann aber bei der Zuweisung von `P0` zu `Motor`, `P0` nicht bekannt.

4. INLOAD52

Dieses Programm ist ähnlich aufgebaut, wie das in der `INLASS`-Beschreibung beschriebene `INLOAD` für den Z80. `INLOAD52` macht aus einem mit `INLASS` assemblierten 8052 Programm ein `.COM`-File mit Hexcodes ohne Trennzeichen. Dieses ist dann unverschiebbar, wenn absolute Sprünge verwendet wurden. Es wird daher nach Aufruf dieses Programms die Startadresse verlangt. Diese wird in hexadezimaler Form eingegeben (`$xxxx`). In dezimaler Form werden nur Zahlen bis 32767 akzeptiert. Wird nur `Return` eingegeben, so wird - wenn vorhanden - die mit `ORG` definierte Start-Adresse eingesetzt. Ansonsten wird `$0000` als Startadresse verwendet.

5. Änderung der bestehenden Include-Files

Folgende Änderungen mußten vorgenommen werden, um die Prozedur HL5-8052 einzubinden. Die Zeilennummern sind dem Listing entnommen.

```
1. File: INLASS.PAS
   Zeile: 28
   * Processor:
(MPC_280, MPC_6502, MPC_8080, MPC_8086, MPC_8052); "
   Zeile: 40
   * {$I HL5-8052.INC} "

2. File: DOPASS.INC
   Zeile: zw. 25 u. 26 löschen
   Zeile: 105
   * ELSE IF o='.8052' THEN PseudoOp:=p8052 "
   Zeile: 204
   * p8052: Processor := MPC_8052; "
   Zeile: 231
   * MPC_8052 : HexLine5(OPCODE, Arg1, Arg2, L)
```

Folgende Änderung mußte auf Grund des schon in Punkt 1. erwähnten speziellen Adreßformats des `mcs-51` vorgenommen werden:

```
File: INL.INC
Zeile: 79
* IF fc=0 THEN IF Processor=MPC_8052 THEN "
* z:=z+'$'+HexByte(Hi(e))+'/'+'$'+HexByte(Lo(e)) ELSE "
```

6. Die Schnittstelle zwischen Hauptprogramm und Prozedur

Die Prozedur (HL5-8052) erhält vom Hauptprogramm folgende Parameter:

```
Object
Argument1
Argument2
```

Die Prozedur gibt an das Hauptprogramm einen String mit dem übersetzten Hexcode zurück der folgende Form haben muß:

```
'$'+Hexcode+'/$'+Hexcode+.....
```

Soll ein Argument zurückgesendet werden, so muß nicht getestet werden, ob dies eine Zahl oder ein Symbol ist, sondern es muß lediglich angegeben werden, ob es, je nachdem wie es das Objekt verlangt, ein 8-bit Argument oder ein 16-bit Argument sein soll. Das Hauptprogramm prüft dann, ob das Argument dieser Forderung entspricht. Die Argumentgröße wird folgendermaßen gekennzeichnet:

```
/< 8-bit Argument
/ 16-bit Argument
```

Ein 3-Byte Befehl obj Arg1,Arg2 muß dann in folgender Form an das Hauptprogramm zurückgegeben werden:

```
'$'+Objcode+'/<'+Arg1+'/<'+Arg2
```

wobei die Reihenfolge von Arg1 und Arg2 vom Prozessor und dem jeweiligen Op-Code abhängt. Wird aber schon in der Prozedur sichergestellt, daß sich ein Argument um eine erlaubte Zahl handelt, so kann auch das Argument in der Form '\$'+Hexcode zurückgesendet werden.

Relative Adressen (Labels) müssen mit

```
'/-' + Adresse bzw. Label
```

zurückgesendet werden. Absolute Adressen werden wie obige Argumente behandelt.

7. Struktogramme

7.1 INLASS

Lesen des Filenamens und der Laufwerkangabe
DOPASS 1
DOPASS 2
Ausgabe: Variablenliste Fehleranzahl

7.2 DOPASS1

7.3 DOPASS2

Symbole und Label ersetzen und Sprungadressen berechnen
Programm - Ausgabe

7.4 HEXLINE5

REGS von Argument 1
REGS von Argument 2
SFR von Argument 1
SFR von Argument 2
Verzweigung zu den einzelnen Befehlsroutinen entsprechend dem Opcode. Dort werden die jeweiligen Hexwerte generiert. Fehler werden durch zurückgabe eines Leerstringes (kein Hexwert) gekennzeichnet.

7.5 REGS

7.6 SFR

Argument = SFR	
N	Y
Dem Argument wird die dem Special Function Register (SFR) entsprechende Adresse zugeordnet.	

8. Programmbeschreibung HL5-8052

Eingangsvariablen: o -> Mnemonics
a1, a2, (a3) -> Argumente
Ausgangsvariable: H -> Hexcodezeile

(F) bzw. (P) bei den Programmnamen bedeuten 'Funktion' und 'Prozedur'.

8.1 OPCoDeNummer (F)

Aufruf: on:=OpCodeNummer(o)

Diese Funktion vergleicht die Eingangsvariable o mit den erlaubten Mnemonics des 8052. Bei Gleichheit wird der Variablen on je nach Mnemonics ein Wert zwischen 1 und 41 zugeordnet. Trifft kein Vergleich zu, dann wird on gleich Null (-> unbekanntes Mnemonics). Die Vergleichs-Mnemonics sind im Konstanten-Feld opCodeName in alphabetischer Reihenfolge gespeichert. Dadurch kann eine sehr schnelle Vergleichsroutine verwendet werden, die mit größer/kleiner Vergleichen arbeitet. Es wird immer verglichen, in welcher Hälfte des Konstantenfeldes das gesuchte Mnemonics liegt. Diese Hälfte wird dann wieder halbiert, und wie vorher verfahren, bis das gesuchte Mnemonics gefunden ist.

8.2 SFR (F)

Aufruf: `a:=SFR(a)`

Diese Funktion vergleicht, ob das Argument ein reserviertes Symbol, d.h. ein Special Function Register ist. Das Argument `a` wird nacheinander mit den `SFR`-Namen verglichen. Bei Gleichheit wird die zugehörige Adresse aus dem Feld `SFRAdr` statt dem `SFRName` zurückgegeben.

8.3 Regs (P)

Aufruf: `Regs(a,R)`

Diese Prozedur prüft, ob das Argument ein Register, ein indirekter Registerbefehl, ein direktes oder ein immediate Argument ist.

R0 - R7	Register
@R0, @R1	indirekt
#xxxx	immediate
xxxx	direkt

Je nach den oben angeführten Fällen wird `R` ein bestimmter Wert zugeordnet. Die Werte ergaben sich aus dem Bitaufbau der OpCodes des 8052:

Argument	OpCode	Wert
R0 - R7	yyyy lrrr	-> 8 - 15
@R0, @R1	yyyy 0llr	-> 6, 7
#xxxx	yyyy 0100	-> 4
xxxx	yyyy 0101	-> 5

`yyyy` richtet sich nach dem OpCode. Dieser Bit-Aufbau ist nur bei manchen OpCodes anders, die dann gesondert behandelt werden müssen. Der Vorteil dieser Zuordnung ist, daß dann unabhängig vom Argument der High-Teil des OpCodes nur mit `R` verortet werden muß. -> z.B. `§20` or `R`. Dies wird z.B. in der folgenden Prozedur `AOP` verwendet. `xxxx` kann eine beliebige 8bit oder 16bit-Zahl sein oder ein Label oder Symbol.

8.4 AOP (A-Operation) (P)

Aufruf: `AOP(Hex,H)`

Diese Prozedur prüft zuerst, ob das 1. Argument der Akkumulator ist. Wenn ja, bildet sie nach vorher erwähnter Methode zusammen mit der übergebenen Zahl `Hex` den OpCode und legt diesen in `H` ab. Ist `R2` (Index2 für 2. Argument) aus vorheriger Prozedur kleiner 6 (-> `#xxxx` oder `xxxx`), dann muß noch das 2. Argument `xxxx` an `H` angehängt werden. Da die "A"-Befehle nur mit 8bit-Argumenten arbeiten muß vor `xxxx` noch `/<` eingefügt werden (`xxxx` kann eine Zahl oder ein Symbol sein). Die verwendete Prozedur `HexByte(x)` erzeugt aus einer Integer einen String.

8.5 HLogik (P)

Aufruf: `HLogik(Hex,H)`

Diese Prozedur wird von den Logik-Befehlen `ANL`, `ORL` und `XRL` verwendet. Zuerst wird die Prozedur `AOP` aufgerufen, da diese auch für alle Logikbefehle mit `a` gilt. Lag kein `A`-Befehl vor, so sendet die Prozedur `AOP` einen Leerstring zurück `H=""`. Ist dies der Fall, so muß Argument 1 ein direct-Argument `R1=5` sein, ansonsten liegt eine unerlaubte Anweisung vor. Ist nun `R1=5`, so gibt es nur mehr 2 Möglichkeiten. Entweder Argument 2 ist `a` oder ein "immediate"-Argument. In beiden Fällen wird dann der Opcode wie in der Prozedur `AOP` gebildet und in `H` abgelegt.

8.6 HBit (P)

Aufruf: `HBit(Hex,a,H)`

Diese Prozedur prüft, ob das übergebene Argument `a` ein erlaubtes reserviertes Bitsymbol ist. In `Hex` wird wieder der Hexcode des Mnemonics übergeben, um dann damit den gesamten Opcode zu bilden und in `H` abzulegen. Der Befehl `pos('.',a)` sucht in dem String `a` nach dem Zeichen `"."` und übergibt die Zeichenstelle, an der dieses Zeichen gefunden wurde (nicht gefunden bedeutet 0). Die Stelle wird in `s` gespeichert.

1) Wurde ein `"."` gefunden (`S>0`) liegt eine reservierte Bit-Adresse vor:

Symbol.x x ... 0 - 7

Der Befehl `copy(a,1,s)` kopiert vom String `a` `s` Zeichen ab dem 1. Zeichen in `b`. Dadurch ist nun in `b` nur das Symbol vorhanden ohne `.x`. Mit dem Befehl `delete(a,1,s)` wird ab dem 1. Zeichen `s` Zeichen von `a` weggeschnitten. Dies bedeutet, daß nur mehr `x` in `a` bleibt. Da `a` ein String ist, muß mit dem Befehl `val(a,bit,error)` daraus eine Integer-Zahl gemacht werden, um `x` als Zahl zu haben. Dabei wird in `bit` die Zahl übergeben und in `error` der Fehler wie folgt übergeben:

String	bit	Error	B ... Buchstaben	Z ... Ziffern
Z	Z	0		
B	0	1		
BZ	0	1		
ZB	Z	1.Stelle v. B		
Z1BZ2	Z1	1.Stelle v. B		

Nur wenn `error` gleich Null ist und `bit` 0 - 7 ist, war die Syntax richtig. Es wird nun das Symbol `b` mit den Elementen der Konstante `BSFRName` verglichen. Trifft ein Vergleich zu, so wird zur Startadresse der `BSFR` (`§80`) die Stelle an der das Symbol gefunden wurde `s` mal 8 addiert, da jedes `BSFR` 8 Bit beinhaltet. Die Bitstelle wird durch `bit` `x` angegeben und wieder addiert. Das Ergebnis ist die Bitadresse für das Eingebene Symbol `x`.

2) Wurde kein `"."` gefunden, so liegt eine direkte reservierte Bit-Adresse oder ein mit `equ` definiertes Symbol vor. Im ersten Fall wird String `a` mit den Elementen der Konstanten `bitsFRName` verglichen. Bei Gleichheit wird das zugehörige Element der Konstanten `bitsFRAdr` zur OpCode-Bildung herangezogen. War kein Vergleich zutreffend, so liegt direkt eine Adresse vor, oder ein Symbol, das aber mit `equ` definiert werden muß. Es wird daher in diesem Fall das Argument `a`, so wie es war, an das Hauptprogramm zurückgesendet, zusammen mit dem `<` damit eine 8-Bit Adresse verlangt wird.

8.7 Cbit (P)

Aufruf: `Cbit(Hex,H)`

Diese Prozedur wird von den Bit-Befehlen mit `C` (`ANL`, `ORL`) verwendet. Ist das 1. Argument nicht `"C"`, dann liegt ein Logik-Befehl vor, und es wird die Prozedur `HLogik` aufgerufen, an die der Hexcode unverändert weitergegeben wird. Ist `a1` aber `c` dann wird `Argument2` untersucht, ob es ein `i` enthält. Dieses wird dann abgetrennt und zusammen mit dem dazugehörigen Hexcode die Prozedur `HBit` aufgerufen.

BEFEHLSBESONDERHEIT: Der Befehl `CJNE` benötigt 3 Argumente, da er wie folgt aufgebaut ist:

`CJNE            a1,a2,a3`

Das Hauptprogramm trennt zwar das erste Komma weg und zerteilt in `a1` und `a2`, aber prüft nicht, ob noch ein zweites Komma folgt. (Prüft nur auf ein folgendes Semikolon zur Kommentartrennung). Es wird daher `a2`, `a3` in dem `Argument2` vom Hauptprogramm übergeben. Es muß daher nun `a2` erst in `a2` und `a3` aufgeteilt werden. Dies geschieht dadurch, daß mit `pos` die Stelle des Kommas in `a2` gesucht wird und dann der Teil hinter dem Komma mit `copy` in `a3` kopiert wird und der hintere Teil mit dem Komma dann aus `a2` gelöscht wird.

8052 - DISASSEMBLER

Paul KOSTAL, Peter ULLRICH, TGM,NT,SLME86 DISAS52.PAS, DIASSEM.INC, DISAS52.COM

Mit DISASS51 kann von jedem beliebigen COM-File ein Hexdump erstellt werden oder dieses disassembliert werden, wenn es im MCS-51 Code geschrieben ist.

Der Aufruf erfolgt folgendermaßen:

```
DISAS-52 filename
```

Der Filename wird ohne Extension angegeben, da immer ein COM - File gelesen wird. Wird kein Filename angegeben, so wird dieser nachträglich vom Programm angefordert. Es können aufgrund der im Pascal verwendeten INTEGERS nur Programme bis zu einer Länge von 32767 Bytes eingelesen werden.

Als Nächstes muß die Adresse angegeben werden, auf die das eingelesene Programm disassembliert werden soll.

Folgendes Menü wird nun angezeigt:

Disassembler-Befehle	

D	Disassembliere ab Adresstand
D XXXX	Disassembliere ab Adresse xxxx
M	Hexdump ab Adresstand
M XXXX	Hexdump ab Adresse xxxx
*S	Anhalten/Weiter
RETURN	Stopt Funktion
PgUp	Seite vor
PgDn	Seite rückwärts
Home	Anfang
End	Ende
? od. a	Zeigt dieses Menü
QUIT	Ausstieg

Ist man in dem Menüpunkt **Disassembliere**, so kann man die Steuertasten **PgUp**, **Home**, **End** nur begrenzt verwenden:

Home: Der Disassembler beginnt nicht am Programmanfang zu disassemblieren, sondern ab der Adresse, die beim Aufruf dieses Menüpunktes gerade aktuell war (oder die durch **xxxx** angegebene).

End: Der Disassembler springt nicht an das Programmende, sondern an die bis zu diesem Zeitpunkt höchste, vorgekommene Adresse (Diese wird durch Drücken von **PgDn** erhöht). Ein Verlassen dieses Menüpunktes löscht aber wieder diesen Wert.

PgUp: Diese Funktion wird nur solange ausgeführt, bis die Adresse der **Home** - Taste erreicht ist.

Grund für die eingeschränkte Verwendung der Steuertasten: Normalerweise kann ein Disassembler nicht zu kleineren Adressen hin disassemblieren, da die Byteanzahlen sowie der OpCode selbst hier nicht eindeutig sind. So würde der Befehl:

```
74H 00H MOV A,#0
```

verkehrt gelesen ein **MOV** ergeben.

Der Disassembler speichert daher alle ersten Adressen pro disassemblierter Seite ab. Die erste abgespeicherte Adresse wird für die **Home**-Taste und die letzte abgespeicherte Adresse für die

End-Taste verwendet. Die **PgUp**-Taste nimmt jeweils die nächstkleinere abgespeicherte Adresse, solange bis die erste erreicht ist.

1. Reservierte Symbole

Der Disassembler DISASS52 hat alle Special-Function-Register des 8052 implementiert. Tritt eine 8bit-Datenadresse auf, die auf ein **SFR** zutrifft, so wird dieses **SFR**-Symbol als Kommentar in Klammer an den jeweiligen Befehl angehängt. Handelt es sich bei dem Befehl um einen Bit-Befehl, so wird als Kommentar die zugehörige Byteadresse und die Bitposition (0 - 7) ausgegeben oder, falls es sich um ein fixes Bitsymbol handelt, dieses zugeordnet.

2. Änderungen gegenüber den 8052-Mnemonics

Da dieses Programm zusammen mit dem **INLASS-8052** entwickelt wurde, wurden hier fast die gleichen Änderungen vorgenommen:

1. **LCALL** und **LJMP** -> **CALL** und **JMP**
2. **SJMP** -> **JR**

Im Gegensatz zum **INLASS** wurde hier als Negationszeichen wieder das ***/** verwendet und die Befehle **ACALL** und **AJMP** wieder berücksichtigt, da diese hier keine Schwierigkeiten bereiten.

3. Relative Sprünge

Alle relativen Sprungadressen und auch die **ACALL**- und **AJMP**-Adressen werden sofort berechnet und als absolute Adresse ausgegeben. Dies hat den Vorteil der besseren Übersicht, und man erspart sich das mühsame Berechnen der Adressen, um einen Programmverlauf zu verfolgen. Der relative Sprungwert ist außerdem auch aus den Hexcodes ersichtlich.

4. Beispielausdrucke

Das Beispielprogramm **BEISP** wurde folgendermaßen erstellt:

1. **Texteditor** -> **BEISP.SOU**
2. **INLASS** -> **BEISP.PRN**
3. **INLOAD52** -> **BEISP.INL**
4. **DISAS-52** -> **BEISP.COM**

BEISP.SOU

```
.8052
STROUT EQU 6
ORG 3000H
;
MOV A,#STROUT ;Ausgabe eines Strings
MOV R3,#HI(MLDG) ;HighAdresse des Strings
MOV R1,#LO(MLDG) ;LowAdresse des Strings
CALL 30H ;Befehl ausführen
RET ;Zurück zum Basic
;
MLDG DB 'Dies ist ein Beispiel'
DB 00H
```

BEISP.PRN

```

PASS 1
0 Fehler aufgetreten.
PASS 2
*0000                               .8052
*0000 (0006)                        STROUT EQU 6
*0000                               ORG 3000H
*3000                               MOV A,#STROUT ;Ausgabe eines Strings
*3002 /$7B/$30                      MOV R3,#HI(MLDG) ;HighAdresse des String
*3004 /$79/$0A                      MOV R1,#LO(MLDG) ;LowAdresse des String
*3006 /$12/$00/$30                 CALL 30H ;Befehl ausführen
*3009 /$22                          RET ;Zurück zum Basic
*300A
*300A /$44/$69/$65/$73/$20/$69
*3010 /$73/$74/$20/$65/$69/$6E
*3016 /$20/$42/$65/$69/$73/$70
*301C /$69/$65/$6C
*301F /$00
0 Fehler aufgetreten.

MLDG * 300A
STROUT = 0006
    
```

Ausdrucke des DISAS-52

(Alle Zahlenwerte sind Hexadezimal!!)

1. Hexdump

```

3000 74 06 7B 30 79 0A 12 00 30 22 44 69 65 73 20 69
3010 t .. { 0 y .. .. 0 " D i e s i
3020 s t e i n B e i s p i e l ..
3030 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    
```

2. Disassembler

```

3000 74 06 MOV A,#06 t
3002 7B 30 MOV R3,#30 {0
3004 79 0A MOV R1,#0A Y
3006 12 00 30 CALL 0030 0
3009 22 RET "
300A 44 69 ORL A,#69 Di
300C 65 73 XRL A,73 es
300E 20 69 73 JB 69,3084 ;(2D.1) is
3011 74 20 MOV A,#20 t
3013 65 69 XRL A,69 ei
3015 6E XRL A,R6 n
3016 20 42 65 JB 42,307E ;(28.2) Be
3019 69 XRL A,R1 i
301A 73 JMP @A+DPTR s
301B 70 69 JNZ 3086 pi
301D 65 6C XRL A,6C el
301F 00 NOP
3020 00 NOP
3021 00 NOP
3022 00 NOP
3023 00 NOP

ASCII-Text:
t {0y 0"Dies ist ein Beispiel
    
```

Da der Disassembler zwischen Daten- und Programmbereich nicht unterscheiden kann, werden OpCodes auch als ASCII und ASCII-Daten (oder andere Daten) auch als OpCodes dargestellt. (siehe die ASCII-Daten: "Dies ist ein Beispiel" bei denen die danebenstehenden Befehle sinnlos sind. Genauso die neben dem Programm stehenden Buchstaben.)

5. Struktogramm

HEXDUMP

DISASSEMB

6. Programmbeschreibung

(F)...Funktion, (P)...Prozedur

6.1. HEX (F)

Aufruf: String:=HEX(Integer)
Stringlänge: 2
Integer: 0 - 255

Eine ganze Zahl kleiner 256 wird in einen Hexstring umgewandelt. Die Zahl wird in High- und Lownibble (Division durch 16) zerlegt. Man erhält jeweils eine Zahl zwischen 0 und 15. Entsprechend dieser wird dann aus dem Konstantenfeld `hex` das zugehörige Zeichen ausgelesen und in `hex` zurückübergeben.

6.2 HEX2 (F)

Aufruf: String:=HEX2(Integer)
Stringlänge: 4
Integer: 0 - 65535 (wird als positive Zahl gesehen)

Eine ganze Zahl wird in einen Hexstring umgewandelt. Da in Pascal Integers nur bis +32767 gehen, und ein Erhöhen dieser zu negativen Zahlen führt (-32768), muß zuerst einmal festgestellt werden, ob die Zahl positiv oder negativ ist. Die Zahl wird dann in High- und Lowbyte aufgeteilt (Division durch 256). War die Zahl positiv, so werden High- und Lowbyte mit der Funktion `hex` jeweils in einen Hexstring umgesetzt und dann zusammengefügt zurückgegeben. War die Zahl aber negativ, so muß von der Zahl das 2er-Komplement gebildet werden. Durch den begrenzten Wertebereich des Pascal, muß dies aber extra für das Highbyte (1er-Komplement) und das Lowbyte (2er-Komplement) erfolgen, wobei der Übertrag zu beachten ist.

6.3 GetLoHi (P)

Aufruf: GetLoHi(String,Integer1,Integer2)
Stringlänge: >4 eingang
Integer: 0 - 255 ausgang

Der String wird in eine positive Zahl umgewandelt. Auf Grund des begrenzten Wertebereiches für Integers werden Highbyte und Lowbyte getrennt umgewandelt und zurückgegeben.

6.4 GetAdr (P)

Aufruf: GetAdr
Var. Befehl: String: 1 Steuerzeichen (Adresse)

Diese Routine prüft, ob die Variable `Befehl` eine Adresse beinhaltet. Enthält sie keine, oder lautet der Befehl 'quit' so wird diese Routine beendet. Ansonsten wird mit `getLoHi` die Adresse geholt und verglichen, ob sie kleiner als die Startadresse des eingelesenen Programms ist. Wenn ja, wird die Adresse gleich 0 gesetzt, da intern der Zähler von 0 an läuft. War die Adresse größer, so wird die Startadresse des eingelesenen Programms abgezogen. (Grund wie vorher -> Zähler von 0 weg).

6.5 GetBefehl (P)

Aufruf: GetBefehl

Diese Routine erzeugt einen blinkenden Pfeil und liest anschließend von der Tastatur in den String `Befehl` ein. Von diesem werden dann alle Spaces gelöscht und das erste Zeichen (Steuerzeichen) in die Variable `Taste` gespeichert und in einen Großbuchstaben umgewandelt.

6.6 Hexdump (P)

Aufruf: Hexdump

Diese Routine erzeugt einen Hexdump (24 Zeilen). Wurde als Hexdumpadresse eine größere angegeben, als das Programm lang ist, so wird die Adresse auf die letzte Adresse gesetzt, die noch einen vollen Bildschirm `Hexdump` ermöglicht. Diese Adresse ergibt sich aus der letzten (höchsten) Adresse - 12 Zeilen * 16Bytes. Es folgt die Ausgabe der Adresse und der 16 Hexbytes und dann die Ausgabe der 16 zugehörigen ASCII-Zeichen, die wieder auf druckbare Zeichen geprüft werden. Ist die 24.Zeile erreicht, so wird die Tastatur abgefragt. Erfolgt eine unzulässige Eingabe (z.B. Drücken von `PgUp` wenn man schon auf der erstmöglichen Adresse ist), so wird die Ausgabe gesperrt (`ausg:=false`), und es erfolgt eine neue Tastaturabfrage. Dies geschieht solange, bis mit `RETURN` die Routine abgebrochen wird.

6.7 Disassem (P)

Aufruf: Disassem

6.7.1 Zeile (F)

Aufruf: String1:=Zeile(Integer,String2)
Stringlänge,2: 3
Integer: 0 - 65535 (pos.)

Es wird ein String zurückgegeben, der das Hexbyte der Adresse (Integer) enthält. In `string2` wird der ASCII-Charakter dieses Hexbytes zu den Bestehenden in `string2` dazugefügt und zuerst auf druckbare Zeichen geprüft. Weiters wird der Adreßzähler um eins erhöht.

6.7.2 SFR8 (F)

Aufruf: String:=SFR8(Integer)
Stringlänge: 6
Integer: 1,2

Schnittstelle PC <-> 8052

Paul KOSTAL, Peter ULLRICH: TGM, NT/EL, SLME86 CENTR52.PAS, TGM-DSK-169: CENT52*

Der 8052-BASIC ist für die Bedienung mit einem Terminal ausgelegt. Da der 8052-BASIC keinen Anschluß für ein magnetisches Speichermedium hat, wurde als Terminal ein IBM-Computer gewählt, der mit Hilfe des Programms 'VTERM' betrieben wird und so die Möglichkeit bietet, Programme des 8052-BASIC abzuspeichern oder zu laden.

Die serielle Verbindung

IBM VTERM		Plotter Controller (8052) On Chip BASIC
GND	7 0-----o 1	GND
TXD	2 0-----o 4	RXD
RXD	3 0-----o 2	TXD
DSR	6 0-0	
RSD	8 0-0	
DTR	20 0-	

Die Einstellung des IBM

Nach Laden des Programms VTERM kommt man durch Drücken von F5 ins SETUP - Menü. VTERM wurde folgendermaßen eingestellt:

```

S E T U P 1 - Terminal, Communications and Printer Setup Name=VTERM

TERMINAL Type: VT100 (ANSI) COMMUNICATIONS Rate: 19200
New line: OFF Data bits/parity: 8 NONE
Wrap around: ON Receive parity: IGNORE
Scroll: NORMAL Stop bits: ONE
Screen: NORMAL VIDEO Auto xon/xoff: ON
Cursor type: UNDERLINE Local echo: OFF
Margin bell: OFF Com port: 1
DA response: ADVANCED VIDEO On line/local: ON LINE
Status line: ON
Backspace sends: DELETE
Shift-3 displays: #
Screen format: 80 x 24 PRINTER Output to: test
132 column method: SCROLLING After PrtSc: NO FORMFEED
Window movement: MANUAL Extent: ENTIRE SCREEN
Scrollback buffer: ALLOW OVERFLOW Wide: OFF
  
```

Die Baudrate kann beliebig gewählt werden, da sich der 8052-BASIC auf alle Baudraten automatisch nach dem Einschalten einstellt. Dies erfolgt durch das Senden eines SPACE, anhand dessen der 8052 die Baudrate erkennt.

Inbetriebnehmen der Geräte

1. beide Geräte einschalten
2. IBM: VTERM
3. IBM: Space drücken
4. 8052 sendet Einschaltmeldung

1. Laden und Speichern von Programmen

1.1. Laden und Speichern von BASIC-Programmen

Das Laden und Speichern von Basic-Programmen erfolgt ebenfalls über die gleiche serielle Schnittstelle mittels der Funktionen Alt-S und Alt-R des VTERM. Leider funktionierte die serielle Schnittstelle zwischen IBM und 8052 nicht fehlerlos. Es muß daher im SETUP 2 Menü die Wartezeit nach jeder Zeile auf 3/10 sec eingestellt werden:

```

S E T U P 2 - File Transfer Setup Name=VTERM

Protocol: ASCII TEXT

Maximum send rate: AT BAUD RATE
Wait after lines: FOR QUIET HOST
How many secs/10: 3
End of line: CR-LF
Convert null lines to a space: NO
Remove escape sequences: NO
Stop upon receiving:
  
```

1.1.1 Laden von BASIC-Programmen

1. Alt-S
2. Eingabe des Programmnamens (ASCII-TEXT)
3. Alt-S

Der 8052-Basicrechner bleibt im COMMAND-Mode. Dies ist der Zustand, in dem Programme eingegeben werden können. (Der zweite Mode ist der RUN-Mode).

Da der 8052 Basic einen sehr dürftig ausgefallenen Editor besitzt (Einzeileneditor), ist es günstiger, die BASIC-Programme mittels eines Textprogramms (z.B. Turbo oder WordStar) zu schreiben, abzuspeichern und dann mit VTERM in den 8052-BASIC-Rechner zu laden. Dazu muß aber nicht jedesmal VTERM neu geladen werden, sondern durch Drücken von 'SHIFT-SHIFT' kommt man ins System und wieder zurück zum VTERM.

1. VTERM
2. Shift-Shift -> System
3. TURBO
4. Programm editieren oder neues erstellen
5. abspeichern und quit
6. Shift-Shift -> VTERM
7. NEW eingeben um altes Programm im 8052 zu löschen
8. mit Alt-S Programm auf 8052 senden
9. mit RUN testen (Basic-Befehl)
10. weiter mit Punkt 2

1.1.2 Speichern von BASIC-Programmen:

1. Alt-R
2. Programmnamen eingeben
3. Alt-R
4. LIST (Basic-Befehl)
5. Alt-A (Abort Transmission)

Da mit Alt-R alle ankommenden Zeichen unter den angegebenen Namen gespeichert werden, wird auch der Befehl LIST mitgespeichert. Dieser stört aber beim Laden des Programms nicht, kann aber mittels eines Texteditors gelöscht werden.

1.2. Laden von Assemblerprogrammen

Die einfachste Möglichkeit ist, die Hexcodes des Assemblerprogramms in DATA-Zeilen des BASIC-Textes zu verpacken und diese wie vorhergehend beschrieben zu laden und speichern. Es ergibt sich so aber der große Nachteil, daß das vom Assembler erzeugte Hexcode-File nicht direkt verwendet werden kann, sondern erst mühsam abgeschrieben und in DATA-Zeilen verpackt werden muß. Ein Beispiel ist im folgenden Kapitel gezeigt.

1.3. Laden von Assemblerprogrammen (Hexcodes) über Centronics

Da die serielle Schnittstelle nicht klaglos funktioniert, bei Assemblerprogrammen aber eine hohe Datensicherheit gefordert wird (ein Fehler führt zum Absturz des 8052-Basicrechners) wurde auf die Centronics-Schnittstelle übergegangen. Da die Centronics-Schnittstelle des Plotter Controller aber nur einlesen kann, konnte so nur das Laden von Assemblerprogrammen (assemblierte Hexcodes) realisiert werden.

Centronics-Schnittstelle:

Für das Überspielen von Programmen über Centronics sind nun 2 Hilfsprogramme notwendig. Das erste (CENT52) läuft am IBM und sendet über die Centronics, das zweite (CENTRO.BSC) läuft am 8052-Basicrechner und empfängt die Daten und speichert sie im RAM.

Der Überspielvorgang (vorausgesetzt VTERM ist geladen und CENTRO.BSC ist schon auf den 8052 überspielt):

1. RUN (starten von CENTRO.BSC am 8052-rechner) -> Einschaltmeldung
2. Eingabe der Anfangsadresse, auf die das Programm überspielt werden soll.
3. Shift-Shift -> System
4. CENT52 file (file ohne Extension = fix INL)
5. Eingabe der Adresse auf die relatives File verschoben werden soll. (ist gleich Adresse von Punkt 2)
6. Nach Beendigung der Überspielung :Shift-Shift -> VTERM
7. Ctrl-C zum Beenden von CENTRO.BSC
8. CALL adresse zum testen des Assemblerprogramms

1. CENT52.COM

Dieses Programm ist nur für das Senden von mit INLASS assemblierten Programmen geeignet (File.INL). Es ist gleich dem im Beitrag INLASS-Inline-Assembler beschriebenem INLOAD52 außer, daß statt der Erzeugung eines COM-Files hier die Daten über die Centronics-schnittstelle gesendet werden.

2. CENTRO.BSC

Dieses Programm liest interruptgesteuert die Centronics-Daten ein und speichert sie auf die angegebene Adresse. Es ist in BASIC geschrieben mit einer Interruptroutine in Maschinsprache die in DATA-Zeilen an das BASIC-Programm angehängt ist. CENTRO.BSC wird mit der vorher beschriebenen Methode (Alt-S) in den BASIC-Rechner geladen.

2. 8052-BASIC ASSEMBLERROUTINEN

Freier Speicherplatz im internen RAM:
 18h - 1Fh = R0 - R7 in Registerbank 3
 20h,21h = Bitadressabl
 ab 4Dh = Stack (Anfangsadresse durch 3Eh bestimmt; ab 4Dh bis zum Wert in 3Eh ist freier Speicherplatz auf Kosten des Stacks)

Aufruf der BASIC-Assembler - Routinen:

```

ANL PSW,#11100111 ; Registerbank 0 !!!
MOV A,#OPBYTE
CALL 30H
  
```

!!! Die BASIC-Assembler Routinen verändern auch die Werte der Registerbänke (außer Bank 3) und DPTR, ... Diese müssen daher bei Bedarf zwischengespeichert werden. !!!

Jede Kommunikation mit den BASIC-Assembler Routinen erfolgt über Registerbank 0 !!!

Bei jedem 'RUN' - Befehl wird der gesamte RAM-Speicher gelöscht und somit gehen alle darin befindlichen Assemblerprogramme verloren. Es muß daher zuerst die Systemvariable MTOP auf einen Adreßwert gesetzt werden, der unter dem der Assemblerprogrammen liegt, um dies zu verhindern. Es sollte daher nach dem Einschalten des Rechners immer sofort MTOP z.B. auf 2000h gesetzt werden, um darüber freien Raum für Maschinsprache zu haben. (darunter 200h - 2000h ist Platz für BASIC).

- Rx,Ry = High,Low
- (Rx,Ry) = Speicherstelle adressiert durch Rx,Ry
- Stack = letzter Stackwert
- Stack2 = vorletzter Stackwert

2 Operanden Befehle

Ein `!` markiert, daß bei Fehler der Status im ACC übergeben wird, während sonst der Fehler vom BASIC gehandhabt wird -> Error Meldung am Bildschirm.

```
Status: ACC.0 - Underflow
        ACC.1 - Overflow
        ACC.2 - Ergebnis 0 (kein Fehler)
        ACC.3 - Division durch 0
Vergleiche: true = Offffh
            false= 0
```

Code	Funktion	{BASIC-Befehl}
00	Zurück zum COMMAND-Mode	
01	Stack -> R3,R1	{POP}
02	(R2,R0) -> Stack	{PUSH}
03	Stack -> (R3,R1)	{POP}
04	R3,R1 - Quelladresse R2,R0 - Zieladresse R7,R6 - Länge	{PROG}
05	Eingabe eines Strings in den BASIC-Buffer (0007h). Ende mit Return.	{INPUT}
06	Ausgabe eines Strings adressiert durch R3,R1	{PRINT}
	BIT 52: Set: Programm-Memory -> Ende mit '...' = 22h Clear: Ext.Data-Memory -> Ende mit <CR> = 0Dh	
07	Ausgabe: CR	
09	Stack2 ** Stack -> Stack	{EXP}
0A	Stack2 * Stack -> Stack	{*}
0B	Stack2 + Stack -> Stack	{+}
0C	Stack2 / Stack -> Stack	{/}
0D	Stack2 - Stack -> Stack	{-}
0E	Stack2 XOR Stack -> Stack	{XOR}
0F	Stack2 AND Stack -> Stack	{AND}
10	Stack2 OR Stack -> Stack	{OR}
12	Stack2 = Stack -> Stack	{IF =}
13	Stack2 > Stack -> Stack	{IF >=}
14	Stack2 <= Stack -> Stack	{IF <=}
15	Stack2 <> Stack -> Stack	{IF <>}
16	Stack2 < Stack -> Stack	{IF <}
17	Stack2 > Stack -> Stack	{IF >}
18	Absolutbetrag des Stack	{ABS}
19	Ganzzahlteil des Stack	{INT}
1A	Stack-Vorzeichen des Stack	{SIGN}
1B	Einerkomplement des Stack	
1C	Cosinus des Stack	{COS}
1D	Tangens des Stack	{TAN}
1E	Sinus des Stack	{SIN}
1F	Wurzel des Stack	{SQR}
20	CodeByte des Stack	{CBY}
21	Exponentialfunktion d. Stack	
22	Arcustangens des Stack	{ATN}
23	nat. Logarithmus des Stack	{LOG}
24	DatenByte des Stack	{DBY}
25	Ext.DatenByte des Stack	{XBY}
26	Pi auf Stack	{PI}
27	Zufallszahl auf Stack	{RND}
28	Spez. Var. GET auf Stack	{GET}
29	Freie Speicherlänge auf Stack	{FREE}
2A	Länge Basicprog. auf Stack	{LEN}
2B	Spez. Var. XTAL auf Stack	{XTAL}
2C	Spez. Var. MTOP auf Stack	{MTOP}
2D	Spez. Var. TIME auf Stack	{TIME}
2E	Spez. Var. IE auf Stack	{IE}
2F	Spez. Var. IP auf Stack	{IP}
30	Spez. Var. TIMER0 auf Stack	{TIMER0}
31	Spez. Var. TIMER1 auf Stack	{TIMER1}
32	Spez. Var. TIMER2 auf Stack	{TIMER2}
33	Spez. Var. T2CON auf Stack	{T2CON}
34	Spez. Var. TCON auf Stack	{TCON}
35	Spez. Var. TMOD auf Stack	{TMOD}
36	Spez. Var. RCAP2 auf Stack	{RCAP2}
37	Spez. Var. PORT1 auf Stack	{PORT1}
38	Spez. Var. PCON auf Stack	{PCON}
39	BASCI-Argument mit Variablen, Operatorn oder Konst. auf Stack	
3A	Berechnet Quarz-abhängige Werte mit Stack	
3F	Holt einen Buchst. aus dem Basictext Pointer auf Adr. 0Ah,08h -> ACC wie 3F aber mit Increment des Pointes	
40	Holt einen Charakter von Konsole -> ACC	
42	Startet BASIC-Programm Startadresse in 13h,14h	
80	Ausgabe des Zeichens in R5	{CHR}
81	Holt ASCII-Komma-Zahl von Ext.Ram -> Stack DPTR ist Begin-Adresse danach auf Ende keine Zahl -> ACC=0ffh	
82	! Stack2 + Stack -> Stack	{+}
84	! Stack2 - Stack -> Stack	{-}
88	! Stack2 * Stack -> Stack	{*}
8A	! Stack2 / Stack -> Stack	{/}
90	Ausgabe des Stacks	{POP}
98	Ausgabe R3,R1 in HEX Bit 36h = 0 -> 4 digits Bit 36h = 1 -> 2 digits vor HEX wird 1 Space ausgegeben	{PHx.}
9A	R2,R0 -> Stack	{PUSH}

3. Interruptbehandlung

Alle Interruptadressen des 8052 wurden durch das BASIC auf die Adressen 4003H bis 402BH gespiegelt.

Belegung:

4003h	External Interrupt 0
400Bh	Timer 0 Overflow
4013h	External Interrupt 1
401Bh	Timer 1 Overflow
4023h	Serial Port
402Bh	Timer 2 Overflow / External Inter. 2

Der 8052 besitzt weiters 2 Register IE und IP, die für das Arbeiten mit Interrupts wichtig sind.

IE ist das Interrupt Enable Register, welches folgendermaßen definiert ist:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	EA	X	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
	Enable All	Unde-fined	Timer2	Serial Port	Timer1	Ext1	Timer0	Ext0

1 = enable (freigabe) / 0 = disable (gesperrt)

IP ist das Interrupt Priority Register, welches folgendermaßen definiert ist:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	X	X	PT2	PS	PT1	PK1	PT0	PK0
	Unde-fined	Unde-fined	Timer2	Serial Port	Timer1	Ext1	Timer0	Ext0

1 = hoher Prioritätslevel / 0 = niederer Prioritätslevel

Priorität innerhalb eines Levels:

1.	External Interrupt 0	höchste
2.	Timer 0 Overflow	
3.	External Interrupt 1	
4.	Timer 1 Overflow	
5.	Serial Port	
6.	Timer 2 Overflow/Ext. Inter. 2	niederste

Wird ein Interrupt erkannt, so werden folgende Flags gesetzt und abhängig von IE zu den am Anfang genannten Adressen verzweigt:

HC/SC	External Interrupt 0	IE0 ->	TCON.0
HC	Timer 0 Overflow	TF0 ->	TCON.5
HC/SC	External Interrupt 1	IE1 ->	TCON.3
HC	Timer 1 Overflow	TF1 ->	TCON.7
SC	Serial Port	TI ->	SCON.0
		RI ->	SCON.1
SC	Timer 2 Overflow	TF2 ->	T2CON.7
SC	External Inter. 2	EXP2 ->	T2CON.6

sc - muß per Software rückgesetzt werden. hc - wird per Hardware zurückgesetzt nachdem zur Interruptroutine verzweigt wurde.

Spezialfall: IE0, IE1. Diese können flanken- oder zustandsge-steuert eingestellt werden:

IE0:	IT0 ->	TCON.0	0 = Low Level
IE1:	IT1 ->	TCON.1	1 = Fallende Flanke

Ist IE0 oder IE1 auf Low-level-Erkennung eingestellt, so muß das zugehörige Interrupt-Flag softwaremäßig rückgesetzt werden. Ist aber die Erkennung auf fallende Flanke eingestellt, so wird das Flag von der Hardware rückgesetzt.

Genauere Beschreibung der Timer-Interrupts und des seriellen Ports siehe INTEL MCS-51 - Datenbuch.

IIIIIIIIII WICHTIG IIIIIIIIIII

1. Bei jedem Interrupt wird ein `LCALL` auf die am Anfang stehenden Adressen (4000 - 402B) erzeugt, daher ist an die erwähnte Adresse nicht die Adresse des Interruptprogramms alleine zu schreiben, sondern ein `JMP` oder sonstiger Befehl. Davor erfolgt aber immer ein Speichern des `PSW` auf den Stack mit `PUSH PSW`. Daher muß vor Ende der Interruptroutine mit `RETI`, noch ein `POP PSW` Befehl gegeben werden, da sonst Unvorhersehbares passiert !!!

2. Falls der Interrupt während eines laufenden BASIC-Programms auftritt, so darf in dem Interruptprogramm keine BASIC-Assembler-Routine verwendet werden; da der Interrupt ja zu unvorhersehbaren Zeiten kommt, und daher das BASIC in einem 'Unwissenden' Zustand ist.

3. Vor dem Eintritt in eine Interruptroutine müssen alle Register (`DPTR`, `ACC`, ... nicht Regbank 3 !), die in dieser Routine verändert werden, gerettet werden. -> `PUSH ...` Nach Beendigung mit `RETI` müssen diese wieder (in richtiger Reihenfolge!; zuletzt das in Punkt 1 erwähnte `PSW`) mit `POP` zurückgeholt werden.

4. Einfache Beispielprogramme

4.1. Blink

Dieses Routine läßt zwei LED's abwechselnd blinken. Die LED's befinden sich auf der Tastaturprint des Plotters und werden über den 8255 (Port C) des Plotter - Controller angesprochen.

```
Control EQU 78f7h ;Adresse des Controlports des 8255
DatenC EQU 78f6h ;Adresse des Datenports C des 8255
;beide befinden sich in aus-
;blendetem externen RAM

;
LED1 EQU 0000010B ;LED 1 ist Bit 1 des C-Port
LED2 EQU 0000010B ;LED 2 ist Bit 2 des C-Port
;Bit=1 ist LED on

;
ORG 3000H ;Programmbeginn auf Adresse 3000h

;
MOV DPTR,#Control ;Schreibt den Wert 90h in das
MOV A,#90H ;Control-Register des 8255.
MOVX @DPTR,A ;-> C Port = Ausgang

;
MOV DPTR,#DatenC ;DPTR zeigt auf das C-Port

;
START: MOV A,#LED1 ;Bit 1 des C-Ports setzen
MOVX @DPTR,A ;LED1 on, LED2 off
CALL LOOP ;Warteschleife aufrufen
MOV A,#LED2 ;Bit 2 des C-Ports setzen
MOVX @DPTR,A ;LED2 on, LED1 off
CALL LOOP ;Warteschleife aufrufen
JMP START ;dauerndes blinken

;
LOOP: MOV R1,#00 ;Warteschleife: Blinken langsam
MOV R0,#00 ;Schleifenzähler = 0
LOOP2: DJNZ R0,LOOP2 ;Schleife wird 256 mal
DJNZ R1,LOOP1 ;durchlaufen R0-1.
RET ;äußere Schleife 256 mal
;durchlaufen
;mit innerer Schleife
;Es wird daher
;R0 256mal von 0-FFh bis auf
;0 verringert und R1 ein mal
;bis zum Schleifenende.
```

4.2. Centro (Interruptprogramm)

Dieses Programm liest die Centronics-Schnittstelle des Plotter-Controllers ein. Dazu muß am Anfang eine Adresse eingegeben werden, auf die die Daten geschrieben werden sollen. Das Programm besteht aus einem BASIC-Teil und einem Maschinerteil der in DATA-Zeilen angehängt ist.

Der Maschinerteil wird durch den STROBE der Centronics gestartet, der auf INTO geht. In dem Assembler-Programm wird dann nur das Busy-Signal der Centronics auf High (aktiv) ge-

setzt(->Centronics ist nicht frei für neue Daten) und die Daten der Centronics zwischengespeichert. Den Rest macht der BASIC-Teil.

Der BASIC-Teil fragt in einer Schleife dauernd das Busy-Signal ab, bis es High ist. Ist dies der Fall, so muß ein Interrupt erfolgt sein, da nur die Interruptroutine das Busy High setzt. Es werden nun die Daten aus einem Zwischenspeicher eingelesen und auf die gewünschte Adresse geschrieben. Danach wird das Busy wieder Low gesetzt (-> Centronics frei für neue Daten).

Das ganze Programm hätte auch nur in BASIC geschrieben werden können, da mit den Funktion ONEX1 und IDLE die Interruptsteuerung in Basic unterstützt wird. Dies ist aber hardwaremäßig nicht möglich, da der Strobe der Centronics mit INTO verbunden ist und dieser vom Basic für DMA Prozesse vorgesehen ist (mit INT1 würde es gehen). Der zweite Grund für das verwenden einer Maschinerroutine war, daß das BASIC möglicherweise das Busy-Signal zu langsam setzt, und daher Daten verloren gehen könnten.

```
;Einschaltmeldung
20 ?" LIEST DIE CENTRONICS-SCHNITTSTELLE EIN"
30 ?" -----"
32 ?" Abbrechen mit <Ctrl> C"
;Einlesen der DATA-Zeilen und schreiben dieser ab
;Adresse 2000h bis der Wert -1 eingelesen wird.
34 st=2000h : read hex
36 do
38 xby(st)=hex
40 read hex : st=st+1
42 until hex<0
;8255: Centronics sperren, Startadresse
;abfragen und die Interruptvektoren einstellen
45 PORTC=78F6H
47 CONTROL=78F7H
50 xby(CONTROL)=90H : rem Port C ist Ausgang
60 xby(PORTC)=01H : rem Busy High
70 input"Startadresse: ",st
80 call 2000H : rem Interrupt Routine installieren
;Centronics freigeben und auf Daten warten
90 xby(PORTC)=00h : rem Busy Low
100 if xby(PORTC) = 1 then 150 else goto 100
;Daten aus Zwischenspeicher holen
;Adresse um eins erhöhen
150 xby(st)=dby(18h) : st=st+1
160 goto 90

;Suerst wird der INTO gesperrt, damit während dem
;Einstellen der Interruptadressen keine Interrupts
;akzeptiert werden. Dann wird auf Adresse 4003h der
;Befehl 'JMP CENTRO' geschrieben und danach der INTO
;wieder freigegeben.
200 rem CENT EQU 78F6H
210 rem PORTC EQU 78F7H
215 data 0D2h,0AFh :rem SETB EA ;Enable Interrupts
220 data 0C2h,0A8h :rem CLR EX0 ;Disable INTO
230 data 0D2h,88h :rem SETB ITO ;INT0
; flankengesteuert
240 data 90h,40h,03 :rem MOV DPTR,#4003h ;INT0 Adresse
241 data 74h,02 :rem MOV A,#JMP ;OPCODE für JMP
242 data 0F0h :rem MOVX @DPTR,A ;auf Adresse 4003h
243 data 0A3h :rem INC DPTR ;nächste Adresse
250 data 74h,20h :rem MOVA,#HI(CENTRO) ;HiByte der Interrupt-
260 data 0F0h :rem MOVX @DPTR,A ;adresse auf 4004h
270 data 0A3h :rem INC DPTR ;nächste Adresse
280 data 74h,17h :rem MOV A,#LO(CENTRO) ;LoByte
290 data 0F0h :rem MOVX @DPTR,A ;auf 4005h
300 data 0D2h,0A8h :rem SETB EX0 ;Enable INTO
310 data 22h :rem RET ;zurück zum Basic
;Hier folgt die Interruptroutine
;Suerst werden DPTR und ACC gerettet um das durch diese
;Routine unterbrochene Basicprogramm nicht zum Absterb
;su bringen.
322 data 0C0h,83h :rem CENTRO PUSH DPH
324 data 0C0h,82h :rem PUSH DPL
326 data 0C0h,0E0h :rem PUSH ACC
;High setzen des Busy-Signals damit Centronics gesperrt
330 data 90h,78h,0F6h :rem MOV DPTR,#PORTC
340 data 74h,01 :rem MOV A,#01
350 data 0F0h :rem MOVX @DPTR,A
;Einlesen der Daten von der Centronics in Accumulator
360 data 90h,78h,0F8h :rem MOV DPTR,#CENT
370 data 0E0h :rem MOVX A,@DPTR
;Daten in Zwischenspeicher bringen für Basicprogramm
380 data 0F5h,18h :rem MOV 18h,A
;DPTR und ACC zurückholen für Basic
381 data 0D0h,0E0h :rem POP ACC
382 data 0D0h,82h :rem POP DPL
383 data 0D0h,83h :rem POP DPH
;PSW zurückholen das bei Interrupts
;automatisch vom ;8052 gerettet wird (PUSH)
385 data 0D0h,0D0h :rem POP PSW
;Rückkehr vom Interrupt
390 data 32h :rem RETI
;Kodmakierung für das Einlesen der DATA-Zeilen
400 data -1 :rem END.
```

Einsatz eines 8031-Experimentiersystems im Unterricht

Andreas HEINBACH, HTL Wien-I

TGM-DSK-169: ADAUTO.ASM, TGM-LIT-020

An der Abendschule der HTL Wien1, Abteilung Elektrotechnik findet ein zweisemestriger Lehrgang für Berufstätige für Informatik und Mikroelektronik statt. Teil des Unterrichts ist ein vierstündiges Laboratorium, das geblockt in zwei mal sechs Abenden zu je fünf Stunden gehalten wird. Erstmals im Sommersemester 1991 wurde es den Teilnehmern freigestellt, an zwei der zwölf angebotenen teilzunehmen. Das heißt, das Thema 8031-Prozessoren wurde an sechs Abenden mit ein und derselben Gruppe intensiv behandelt.

Durch dieses System sollte einerseits den Teilnehmern berufsspezifische Weiterbildung ermöglicht werden, andererseits konnte der Vortragende erwarten, mit seinem Wissensangebot auf großes Interesse zu stoßen. Als Problem erwies sich jedoch - wie wahrscheinlich in jedem Abendlehrgang - die Aufnahmefähigkeit, die nach einem achtstündigen Arbeitstag natürlich nicht mehr uneingeschränkt vorhanden ist. Auch auf divergierende Grundkenntnisse im Elektronikbereich mußte Rücksicht genommen werden.

Für die Durchführung der Übungen stand ein PC mit zwei Laufwerken zur Verfügung. Aus Komfort- und Datensicherheitsgründen wären 3½" HD-Laufwerke von Vorteil. Die Übungen fanden im Elektrotechnik Labor statt, Elektronik-Kleinmaterial war vorhanden. Eine Experimentierplatine MCB515 der Firma KEIL mit einem Monitorprogramm in einem Eprom wurde zusammen mit einer einfachen Peripherieplatine mit zweistelligem LED-Display, Optokoppler, Potentiometer an einem Analogeingang und einem Taster zum Austesten der Programme verwendet.

Die Mikrocontrollerprogramme konnten sowohl am PC simuliert werden, als auch mit der selben Benutzeroberfläche mit der Hardware ausgetestet werden. Wir verwendeten dafür die Programme DScope51 und MonScope51, ebenfalls von der Firma KEIL. Die Programme stellen zwei Einzelschrittmodi, Breakpoints und Watchpoints mit programmierbaren Prozeduren zur Verfügung. Die Bedienung der Programme ist auch für Ungeübte relativ rasch erlernbar, jedoch wäre eine ständige Anzeige des RAM-Bereiches (bzw. nur der Special Function Register) sicherlich vorteilhaft.

Wir versuchten, pro Laborabend ein Thema, bzw. eine Applikation zu erarbeiten. Am Anfang stand eine kurze theoretische Einführung, danach wurde eine Aufgabe formuliert, die bis zum Ende des Abends gelöst sein sollte.

Als Beispiel für so eine Aufgabe sei ein einfaches Spannungsmeßgerät mit automatischer Meßbereichsumschaltung zu programmieren. Am Analogeingang liegt eine Spannung zwischen 0V und 5V. Der Gesamtmeßbereich soll aufgrund der tatsächlich anliegenden Spannung folgendermaßen aufgeteilt werden:

```
0.....1.25 V Meßbereich0
1.25..2.5 V Meßbereich1
2.5...3.75 V Meßbereich2
3.75..5 V Meßbereich3
```

Im Programm wird bei der ersten Messung aufgrund der beiden höchstwertigen Bits des Meßergebnisses der Meßbereich für eine zweite Messung eingestellt und sodann zuerst Bereich und dann - nach einer Pause - der zweite Meßwert über eine Tabelle auskodiert und auf Port1 gelegt. Port1 liegt an beiden 7-Segment-Anzeigen, mit Port3.3 und Port3.4 können diese einzeln geschaltet werden. Durch die Meßbereichsumschaltung wird die Auflösung der Messung von 8 auf 10bit (5mV) erhöht, wobei nicht vergessen werden darf, daß die Genauigkeit des Vergleichs nur 10mV beträgt.

ADAUTO.ASM

```
$ NOMOD51
$ INCLUDE (c:REG515.inc)
org 0000h
reset:  Dptr,#Tabelle ; Zeichentabelle 7 Segment
start:  mov R0,#00 ; 0 V bis 5 V
       call wandle
       call bereich
       call wandle
       call ausgabeB
       mov a,r6
       call ausgabeN
       call paus1
       jmp start
wandle: ; einlesen Kanal 0
       ; R0 Wert für DAPR ( Bereich ), Ergebnis in r6
loop:  clr mx0 ; wähle Kanal 0
       clr mx1
       clr mx2
       mov DAPR, R0 ; starte Wandlung
       jb BSY, $ ; warte bis fertig umgewandelt
       mov r6, ADDAT
       ret
bereich: ;Setzt r0 in Abhängigkeit des Wandlereerg
       ;nr des messber ==> r7, Wert f. DAPR ==> r0
       mov a,r6
       jb acc.7,s1
       jb acc.6,s2
       mov r0,#40h
       mov r7,#00
       jmp aus
s2:  mov r0,#84h
       mov r7,#01
       jmp aus
s1:  jb acc.6,s3
       mov r0,#0c8h
       mov r7,#02
       jmp aus
s3:  mov r0,#0ch
       mov r7,#04
       jmp aus
aus:  ret
ausgabeN: ; Ausgabe Akku als HexZahl
       mov b,#10h
       div ab
       cjne a,#00,zehner
       mov r1,#0 ; 1. Stelle 0, Anzeige dunkel
       jmp einer
zehner: movc A,@A+Dptr
       mov R1,A
einer:  movc A,@A+Dptr
       mov R2,A
       mov r3,#07fh
Anzeige: P1,R1 ; 1. Stelle
       clr P3.4
       setb P3.4
       mov P1,R2 ; 2. Stelle
       clr P3.3
       setb P3.3
       djnz r5,Anzeige
       djnz r3,Anzeige ; Anzeige-/ Samplezeit
       ret
ausgabeB: mov a,r7
       movc a,@a+dptr
       mov p1,a
       clr p3.3
       call paus1
       setb p3.3
       ret
Pause:  R3,#10h
Pausel: djnz R3,Pausel
       ret
paus1:  mov r3,#0ffh
       mov r4,#04
13:  djnz r5,13
       djnz r3,13
       djnz r4,13
       ret
; Segment GFEDCBA
Tabelle: DB 10111111b; 0
       DB 10000110b; 1
       DB 11011011b; 2
       DB 11001111b; 3
       DB 11100110b; 4
       DB 11101101b; 5
       DB 11111101b; 6
       DB 10000111b; 7
       DB 11111111b; 8
       DB 11100111b; 9
       DB 11110111b; A
       DB 11111100b; B
       DB 10111001b; C
       DB 11011110b; D
       DB 11111001b; E
       DB 11110001b; F
       end
```

Klein, aber oho!

80C32-Minimodul von nds als universeller Problemlöser

Robert NOWOTNY, nds

TGM-DSK-169: MSB32* PLT

Seit einiger Zeit sind mehrere Mikrocontroller-Minimodule von verschiedenen Herstellern im Handel erhältlich, die bis zur Scheckkartengröße (in SMT, versteht sich) geschrumpft und mehr oder weniger preisgünstig sind. Das hier vorgestellte Minimodul MSB32 ist etwas größer (weil in herkömmlicher Technologie (Dual Inline Packages) hergestellt), und oberflächlich gesehen bedeutet das einen technologischen Rückschritt. Der Einsatz von DIP's bringt jedoch auch Vorteile, z.B. können kritische IC's ohne zusätzlichen Platzaufwand gesockelt werden, was die Servicefreundlichkeit erhöht; abgesehen davon, daß einige SMD-Gehäuse überhaupt nicht sockelbar sind, ist bei Nicht-Direktlötung von SMDs der Hauptvorteil von geringerem Platzbedarf zumindest teilweise zunichte gemacht. Die meisten gängigen EPROM-Typen (2764, 27128, ..) sind seit einiger Zeit im PLCC32-Gehäuse (Plastic Leaded Chip Carrier) lieferbar, welche jedoch kein Löschenfenster besitzen und daher als OTP-ROMs (One-Time Programmable ROMs) bezeichnet werden. Das bedeutet, einmal falsch programmiert -> ab in den Abfalleimer - bei Einzelanwendungen oder Kleinserien (die Hauptanwendung von Minimodulen wie dem MSB32) kein Einzelschicksal. Außerdem - die wenigsten EPROM-Programmer besitzen einen PLCC32-Nullkraftsockel, die meisten fertigen Umsetzer sind sündhaft teuer, und selbst die PLCC-Nullkraftsockel alleine (z.B. Textool oder Yamaichi) sind nicht billig und in Österreich (zumindest bis vor kurzem) kaum zu kriegen. Doch zurück zur Sache.

Funktionsbeschreibung

Das Herz des Moduls bildet der 80C32 (s. Abb.1), ein großer Bruder des schon fast legendären 8031, welcher mit einer Taktfrequenz von 12.0 MHz eine ganz passable Performance (abhängig von der verwendeten Programmiersprache) erreicht. Es gibt zwar noch höher integrierte 8051-Familienmitglieder (z.B. 80515, 80535) die über einen integrierten ADC mit vorgeschaltetem 8-fach MUX verfügen. Wenn bei der einen oder anderen Anwendung ein ADC erforderlich ist (wobei die Frage offen bleibt, ob die Auflösung und Wandlungsqualität der internen ADC's genügt), sind meist Sensorverstärker, Pufferverstärker, Filter, etc. notwendig, sodaß ein kostengünstiger Einchip-ADC (z.B. MAX158) auf dem ohnehin zusätzlich erforderlichen Print den fehlenden On-Chip-ADC ersetzt.

Die Hälfte des gesamten Programm- und Datenspeicherbereiches (s. Abb.2) wird mit einem 32K-EPROM (27C256) und einem 32K-SRAM (62256) abgedeckt, die jeweils andere Hälfte steht dem Anwender für externen Speicher oder I/O zur Verfügung.

Weiters findet ein universeller Peripheriebaustein, der 82C55 (eine neue und schnellere CMOS-Version des seit Jahren im Einsatz befindlichen 8255) Anwendung, der als einfacher Porterweiterungsbaustein (3 bidirektionale 8-Bit Ports, die 2.5 mA in beiden Richtungen liefern können) bis hin zum bidirektionalen Busbaustein mit automatischer Hardwarehandshake-Generierung verwendet werden kann.

Zusätzlich zu diesen 3 Ports ist Port 1 des 80C32 herausgeführt, der zwar nicht so hoch belastbar ist, wie die Ports des 82C55, dafür aber der schnellste ist und sich für die Generierung von Handshakeleitungen für den seriellen Port, zur Triggerung des Watchdoges o.Ä. eignet. Als Watchdog kommt der MAX690 zum Einsatz, der neben des Power-On-Resets einen Power-Fail-Ausgang besitzt, der z.B. bei Akkubetrieb des Moduls mit einem der Interrupteingänge eine Unterspannung erkennen und nötige Maßnahmen einleiten kann. Der serielle Port ist standardmäßig über einen RS232-Pegelwandlerbaustein (MAX232) nach außen geführt (andere Standards z.B. RS422, RS485 bzw. kein Treiber auf Anfrage), wobei die beiden freien Treiber frei beschaltet und somit z.B. als Handshakeleitungen verwendet werden können (nur RS232).

Abb.1) Funktionsblockschaltbild

Abb.2) Speicherbereichsaufteilung

Prinzipiell stehen dem Anwender alle Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung und lassen sich durch ausgeklügelte Anordnung der Portpins elegant realisieren. (Beim Einsatz als Stand-Alone-Gerät durch kleine Drahtbrücken, bei Huckepack-Anwendung des Moduls auf einer Mutterplatine durch kurze Leiterbahnen.)

Die gesamte Schaltung ist aus Standardbausteinen in Highspeed-CMOS-Technik aufgebaut, durch Vermeidung von PALs ist es auch nach Jahren selbst dem Anwender möglich, einen eventuell aufgetretenen Defekt kostengünstig durch den Tausch eines handelsüblichen ICs zu beheben.

Anwendungsmöglichkeiten

Und so sieht das MSB32 aus! Mit einer Länge von 94mm und einer Breite von 74mm ist es etwas länger und etwas breiter als eine Scheckkarte, jedoch noch immer sehr kompakt. Für die mechanischen Befestigungen sind Bohrungen mit Durchmesser 2.7 mm (für Schrauben M2.5) vorhanden, die Anschlußpadreihen sind mit 1.0 mm gebohrt und für gängige Stift- oder Buchsenleisten oder für direktes Einlöten von Drähten geeignet.

Abb. 3) Ansicht MSB32 (Maßstab M1:1)

Die Anwendungsmöglichkeiten sind so vielfältig, daß nur einzelne Hinweise sinnvoll erscheinen. Grundsätzlich ist der Einsatz überall dort rentabel, wo die Entwicklungskosten eines gleichwertigen Schaltungsteiles, umgelegt auf die Stückzahl, größer sind als das fertige und qualitätsgeprüfte Minimodul. Der Schwerpunkt eines Projektes, bei dem ein Minimodul wie das MSB32 angewendet wird, verlagert sich dann auf Softwareentwicklung und die Entwicklung des projektspezifischen Hardware-Teils.

Ein Beispiel ist die Huckepack-Montage auf einer Karte im Europakartenformat, wobei der Platz unter dem Modul bereits für anwendungsspezifische Schaltung genutzt werden kann. Bei der Anwendung als Stand-Alone-Version sei auf die mehrfach vorhandenen Versorgungspins zwischen den Ports hingewiesen, die den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum reduzieren und die Mitführung der Spannungsversorgung (z.B. mittels Flachbandkabel auf einen Tasten/Anzeigenprint) ermöglichen. Mittels RS422-Option (in der Rundfunktechnik verbreitete Steuerschnittstelle) oder RS485-Option können einzelne MSB32 zu einem Netz mit Entfernungen bis zu mehreren hundert Metern verbunden werden, ein PC mit entsprechender Schnittstelle übernimmt beispielsweise die Rolle der zentralen Steuerung und Datenauswertung.

Hinweise zur Bestellung

Folgende Varianten sind lieferbar:

MSB32	Standardausführung mit RS232-Schnittstelle
MSB32A	Ausführung ohne Schnittstellentreiber (Serieller Port ist direkt herausgeführt)

MSB32B	Ausführung mit RS422-Schnittstelle
MSB32C	Ausführung mit RS485-Schnittstelle
MSB32xN	wie oben, jedoch mit 32K Non-volatile RAM

Lieferfirma: nds (Nowotny Datensysteme)
1150 Wien, Märzstraße 116
Tel.: (0222) 98 21 005
Fax.: (0222) 98 25 033

Die Standardausführung (MSB32) kostet als Einzelstück 1950,- incl.20%Mwst.

Im Lieferumfang enthalten: Schaltungsunterlagen, Umfangreiche Unterlagen 82C55, Anwendungshinweise, 1 EPROM 27C256 (leer).

Preise übriger Versionen bzw. Staffelpreise und Händlerkonditionen auf Anfrage.

Anm.d.Red.: Unter der Bezeichnung 8052-BASIC ist ein dem 80C32 baugleicher Mikrocontroller erhältlich, der einen BASIC-Interpreter enthält und mit einem PC unter Terminal-emulationsprogramm programmiert werden kann. Diese Möglichkeit beschreibt auch der Beitrag Schnittstelle PC <-> 8052. Dazu erreichte uns folgender Hinweis von nds:

Der BASIC-Betrieb mit dem MSB32 ist (ohne Zusatz) eingeschränkt möglich; die Einschränkung besteht darin, daß nur der On-Line Betrieb möglich ist, und zwar auf folgende Weise:

- Entweder wird anstatt eines 80C32 ein 8052AH-BASIC eingesetzt, oder ein 80C32 wird mit einem EPROM mit BASIC-Interpreter betrieben (interner oder externer Programmspeicher mittels Jumper auswählbar).
- Mittels Terminalprogramm wird On-Line ein BASIC-Programm erstellt oder ein bestehendes Programm in das RAM des MSB32 geladen. Mit dem BASIC-Befehl RUN wird dieses ausgeführt.

Die Option, ein EPROM (oder NV-RAM) zu programmieren bzw. den Inhalt automatisch nach Anlegen der Versorgung ausführen zu lassen, ist nur mit zusätzlicher Hardware möglich; da aber alle Adreß- und Datenleitungen, sowie die Steuer- und Portleitungen zur Verfügung stehen, ist diese Option z.B. durch einen kleinen Subprint relativ einfach nachrüstbar.

Auf die Möglichkeit, alle BASIC-Features auf dem MSB32 auszunutzen zu können, wurde aus 2 Gründen verzichtet:

- *) Es wäre zusätzliche Logik und Jumper nötig gewesen, das Platzangebot wurde jedoch mit der jetzigen Version ziemlich ausgeschöpft; ein Ausweichen auf SMT, größere Abmessungen oder der Einsatz von PALs wäre die Folge gewesen.
- *) Durch die langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit sind kaum ernstzunehmende Applikationen realisierbar.

Bei der Qualitätskontrolle allerdings ist der Einsatz von BASIC äußerst praktisch, die Module können relativ kostengünstig vor der Auslieferung auf Herz und Nieren getestet werden.

Am Anfang war das Chaos.

Hoffmann, TGM/NT/3ANK90

Zuerst haben wir einen Zeitplan erstellt, obwohl wir nur in sehr groben Zügen erfahren haben, was überhaupt zu realisieren war: eine Erweiterungsplatine für den μ PROFI (ein 8051-Entwicklungssystem), dessen Funktion es sein sollte, nach acht Schalterfunktionen acht LEDs als Lauflicht oder blinkend zu schalten.

Obwohl der 8051 als Microcontroller I/O-Einheiten zur Verfügung stellt, bauten wir unsere doch selber auf (der μ PROFI unterstützt den Port-betrieb nicht) und betrieben die CPU extern als normalen Prozessor. Die I/O-Einheit für Schalter und LEDs war unsere Schaltung, bestehend aus einem Gatterfriedhof zur Adreßdecodierung und diversen Latches und Puffer für Lese- und Schreibfunktionen auf dem Datenbus.

Die Schaltung wurde mit PCAD gezeichnet und nach einer Wirelist (Verdrahtungsliste) gefädelt. Das Fädeln, freilich, entpuppte sich nicht nur als eine mühsame, sondern auch als fehlerträchtige Arbeit, zumal wir diese Art des Aufbaues erst neu kennenlernten. Auf das Fädeln folgte die Fehlersuche, denn anfangs pflegte unser Drahtverhau über den μ PROFI den PC (dieser bietet dem User einen FullscreenDebugger als Oberfläche zwecks Bedienung und Programmierung) regelmäßig zum Absturz zu bringen.

Auch PCAD bereitete uns Kopfzerbrechen, denn aufgrund unserer mangelnden Kenntnisse war es oft mühsam unsere Vorstellungen einer technischen Zeichnung durchzusetzen. Auch Computer haben ein Eigenleben! Tätigkeiten wie Routen oder Erstellen einer Stückliste entwickelte sich zu einer elektronischen Weltreise und wir kamen erst spät hinter alle Kniffe.

Angesichts der vielen Einzelprogramme von PCAD, die man nach Möglichkeit in der richtigen Reihenfolge aufrufen und auch bedienen können sollte, kam ich mir vor, wie Robin Hood im Datenwald. Letztendlich ist eine noch so schöne softwaregesteuerte Schaltung ohne Software völlig sinnlos. So bestand unsere letzte Hürde darin, auch programmtechnisch unserer Aufgabenstellung gerecht zu werden, wenn eine funktionstüchtige Schaltung vorausgesetzt wird.

Da Blinken oder Lauflicht nicht mit Lichtgeschwindigkeit ablaufen sollten, (man sieht ja nichts!) war es nötig, den internen Timer des 8051 für Verzögerungszwecke heranzuziehen.

Am Ende: Eine nette Bastelarbeit, die den Schülern lehren sollte, die oft schwierige Aufgabe zu meistern, Hard- und Software unter einen Hut zu bringen, natürlich auch bei Fehlfunktionen des Systems bei der Fehlersuche taktisch klug vorzugehen und mit Hilfe der Laborausrüstung und vieler Kniffe, die wir kennenlernten, am Ende Sieger zu bleiben.
Hoffmann 3ANK

HARDWARE-ERWEITERUNG zum μ PROFI-51

Hoffmann/Scheiber/Vozdecky, TGM/NT/3ANK90

TGM-DSK-175, TGM-LIT-013

1. Programm FTKL im Schuljahr 1990/91:

SYSTEMZIELE

Die im Wesentlichen geforderten Leistungen des 1. FTKL-Programms liegen im Bereich der Mikroprozessor-Steuerungen. Es soll der Schüler dadurch lernen, einen Mikroprozessor zu verstehen, zu programmieren und eine entsprechende Hardware zu erstellen. Vor Beginn der Arbeit ist ein Projektplan über Gruppeneinteilung, Arbeitszeit und Abgabetermin zu erstellen. Dadurch steckt sich der Schüler selbst ein Ziel und lernt, eine Arbeit zu organisieren. Bei der Entwicklung wird das Nachschlagen in Datenbüchern und Prospekten notwendig, um für spezielle Anwendungen entsprechende Bauteile zu finden. Es wird dadurch die Kreativität und Eigenständigkeit jedes Einzelnen gefördert. Es werden weiters die Grundfunktionen der maschinennahen Programmierung (Assembler) und, in Zusammenhang damit, eine Verbindung zur praktischen Anwendung demonstriert. Zusätzlich wird auch auf die praktische Ausarbeitung Wert gelegt. Das heißt, der Schüler muß sich über verschiedene Fertigungskriterien Gedanken machen (geringe Kosten, einfache Bedienung, Möglichkeiten der Fertigung). Es wird eine vollständige Entwicklung eines Produktes durchgemacht (von Entwicklung über Fertigung zur Wartung und Austestung).

ANWENDERANFORDERUNGEN

Das komplette System besteht im wesentlichen aus drei Teilen:

- der PC (Personal Computer): er wird verwendet, den μ PROFI zu initialisieren und diesen mit den für seine Funktion notwendigen Daten zu versorgen.
- der μ PROFI: der μ PROFI ist ein kleines, im Prinzip unabhängiges Mikroprozessor-System. In Kombination mit einer entsprechenden Zusatzplatine können kleine Demonstrationen vollzogen werden.
- die Hardware-Erweiterungsplatine: sie stellt für den μ PROFI ein geeignetes Ein-/Ausgabegerät dar und kann nur in Zusammenhang damit funktionieren.

Kurzbeschreibung

In Abhängigkeit der Schalterstellung (immer nur 1 Schalter geschlossen) soll eine entsprechende Zahl auf der 7-Segmentanzeige ausgegeben, und verschiedene Muster an den 8 LED's dargestellt werden:

Schalter 1 geschlossen: es sollten bei richtiger Bedienung alle 8 LED's leuchten und eine "1" an der 7-Segmentanzeige anliegen.

Schalter 2 geschlossen: es entsteht ein langsames Lauflicht und eine "2" am Display.

Schalter 3 geschlossen: diese Schalterkombination ergibt ein schnelles Lauflicht und eine "3" auf der Anzeige.

Schalter 4 geschlossen: es entsteht ein Muster, wo abwechselnd, einmal die "geraden", einmal die "ungeraden" LED's leuchten. Am 7-Segment erscheint eine "4".

Schalter 5 geschlossen: es ergibt sich dabei ein Lauflicht, daß einmal von links nach rechts, und dann von rechts nach links läuft. Die 7-Segmentanzeige bringt die Zahl "5".

Schalter 6 geschlossen: es entsteht ein Muster, wo die Lichter von außen nach innen laufend. Weiters wird eine "6" gezeigt.

Schalter 7 geschlossen: es kommt dabei zu einem Lauflicht, bei dem von rechts beginnend immer eine LED hinzukommt, und einer "7" an der Segment-Anzeige.

Schalter 8 geschlossen: An der 7-Segmentanzeige wird eine "8" ausgegeben. An den LED's ergibt sich ein inverses Lauflicht.

Fehlbedienung: Der μ PROFI ist allerdings so programmiert, daß er nur bei Betätigung eines Schalters die entsprechende Ausgabe tätigt. Bei Fehlbedienung - d.h. bei Betätigen von zwei oder mehreren Schaltern - wird diese durch einen "F" (Fehler) am 7-Segment angezeigt. Dieser Zustand hält solange an, bis wieder eine Taste bedienungsrichtig betätigt wird. Die LED-Reihe zeigt dabei in der Mitte 2 leuchtende Punkte.

SYSTEMKURZBESCHREIBUNG

Das Projekt stellte die Funktion, Arbeitsweise, Entwicklung und Herstellung eines μ P-Systems zur Aufgabe. Es wurde eine Platine, die als Ein-/Ausgabebaustein eines Mikrocontrollers (hier: μ PROFI-51) dienen soll, dimensioniert und aufgebaut. Zur Erstellung des Schaltplanes, der Bauteilliste und des Layouts wurde ein Anwenderprogramm (PCAD-Personal Computer Aided Design) zur Verfügung gestellt. Es soll eine achtstellige Schalterkombination (8 Schalter am Print realisiert) vom μ PROFI eingelesen werden, und abhängig davon ein Leuchtmuster auf 8 LED's bzw. ein Zeichen an einer 7-Segmentanzeige ausgegeben werden. Dabei wurde vorher über einen PC der μ PROFI in Assembler programmiert (unter Verwendung eines Timers zur Verzögerung; in strukturierter Form programmiert, d.h. einzelne, zusammengehörende Teile, z.B. einzelne Schalterstellungen, in einem Unterprogramm realisieren). Die Durchführung des Projekts wurde nach einem festgelegten Zeitplan vollzogen, welcher sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen erstreckte.

Kurzbeschreibung der Arbeitsschritte bei der Fertigung:

- Funktion und Arbeitsweise des μ PROFI51 anhand von Datenblättern erfassen.
- Problem der Ansteuer- und Durchschaltlogik der zu entwickelten Platine durchdenken.
- mittels PCAD (= Anwenderprogramm) Schaltplan, Layout und sämtliche zur Fertigung wichtigen Listen (cross-referenz-list, net-list) erstellen. Dabei muß allerdings auf vorhandene und zur Verfügung gestellte Bauteile Rücksicht genommen werden.

- Softwareprogramme entwickeln und programmieren. Als Programmiersprache wird ASSEMBLER verwendet.
- Fertigung der entworfenen Platine und anschließende Kopplung mit dem μ PROFI.
- Tests, Optimierung, Wartung

HARDWAREKONFIGURATION

- a) digitale IC's:
1 x 74LS32	(= 4 OR-Gatter)
1 x 74LS02	(= 4 NOR-Gatter)
1 x 74LS00	(= 4 NAND-Gatter)
2 x 74LS273	(= Latch)
3 x 74LS244	(= LED-Treiber, Puffer)
- b) diskrete Bauteile:
16 x Widerstände à 330E	(= Vorwiderstände)
8 x Widerstände à 47k	(= Pull-Up-Widerstände)
8 x Tantal-Kondensatoren à 1 μ F	(= Stützkondensatoren)
- c) Elektromechanisches:
1 x 64-polige Steckerleiste	(= Schnittstelle)
8 x Umschalter	
1 x 7-Segmentanzeige	
8 x LED's	
- d) Zusätzliches Material:
8 x Sockel für IC's	
1 x Lochraster-Platine (100x160mm)	
dünnere, lackisoliertes Draht	
zur Verdrahtung des Aufbaues	

FUNKTIONALE BESCHREIBUNG

Anm.d.Red.: Aus Platzgründen wird hier auf die Wiedergabe der Schaltpläne, Listings und Struktogramme verzichtet. Interessenten können diese über TGM-LIT-013 anfordern. (Bestellkarte am Ende dieses Heftes).

Software

Bei Entwurf der Software waren einige Gesichtspunkte zu berücksichtigen. So war es zum Beispiel vorgeschrieben, die Software strukturiert zu gestalten, d.h. es sollten einzelne Programmblöcke zu erkennen sein. Weiters soll ein Timer zur Verzögerung der Sendeimpulse verwendet werden. (Eine Verzögerung ist unbedingt notwendig, da z.B. ein Lauflicht nie als solches zu sehen wäre. Der interne Takt, mit dem normalerweise geschrieben wird, beträgt 12 MHz. Es würde also alle 12 μ s eine LED leuchten).

Zu Beginn muß der Datenzeiger auf einen bestimmten Anfangswert gelegt werden. Es wurde hier der Wert A000h gewählt und mit dem Befehl ORG fix definiert. Das Hauptprogramm besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen:

EINLESEN

Dieser Programmteil löscht zuerst den Akkumulator-Inhalt, setzt den Datenzeiger auf die gewählte Leseadresse (C004h), um die anliegenden Bitmuster lesen zu können, und gibt dieses in binärer Form in den Akkumulator.

EINSZÄHL

Hier wird die Anzahl der im eingeholten Bitmuster vorhandenen Einsen gezählt. Dies ist insofern wichtig, um mögliche Fehlbedienungen, wie zum Beispiel die Betätigung mehrerer Schalter gleichzeitig, zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Am Ende dieses Teiles steht im Register R4 die Anzahl der "1" im Bitmuster.

VERZWEIG

Die Aufgabe dieses Programmteils liegt darin, entsprechend der anliegenden Bitmuster Verzweigungen zu kleinen Unterprogrammen (Jobs -> strukturierte Programmierung) durchzuführen und Fehler zu erkennen und ebenfalls entsprechend zu reagieren. Eine Fehlbedienung liegt immer dann vor, wenn die Anzahl der Einsen ungleich 1 ist. Dies ist also hier in 2 Fällen möglich. Entweder es wird überhaupt kein Schalter betätigt (R4=0) oder mehr als einer (R4 > 1). Mit einer doppelten Abfrage wird unterschieden:

Bei richtiger Bedienung kommt es zur bitweisen Abfrage (JNB-Befehl: es wird nur dann auf die angegebene Adresse gesprungen, wenn das angewählte Bit nicht gesetzt ist. L JMP-Befehl: es wird ein unbedingter Sprung über 64k durchgeführt) und entsprechender Verzweigung zu den Jobs. (kleine Arbeitsschritte)

Fehlersuche

Obwohl zuvor alle Leitungen mit dem Ohmmeter auf ihre elektrische Verbindung überprüft wurden, funtionierte die Schaltung nicht. Der Computer stürzte immer wieder ab. Nach langwierigem Durchmessen der Leitungen der Steckerleiste gegeneinander, wurde festgestellt, daß 4 Stütz-Kondensatoren falsch gepolt eingebaut worden sind. Weiters war zu erkennen, daß der Datenbus nicht vollständig funktionsfähig war (Datenleitungen, Querverbindungen). Es lagen nur 2,5V an, was auf offene Leitungen schließen läßt. Nach Behebung dieser Fehler funktionierte bereits die Ausgabe. Jedoch war das Einlesen nicht möglich. Als Ursache ergab sich, das ein ODER-Gatter-IC defekt war (undefinierte Zustände am Ausgang; Ständig 1,8V). Da der Fehler dadurch nicht behoben werden konnte, versuchten wir, die Schaltung nach eventuell falschen Verbindungen abzusuchen (nach Verdrahtungsliste).

Es muß ein Fehler bei der PCAD-Programmierung unterlaufen sein. Statt einem ODER-Glied wurde versehentlich ein NAND-Glied eingelötet. Das Testprogramm wurde gestartet. Diesmal funktionierte die Ausgabe auf die 7-Segmentanzeige nicht. Der Grund dafür lag in der Software. Es wurden im Programm die beiden Adressen C003h und C004h verwechselt.

Nun war das Projekt voll funktionstüchtig.

ZEITPLAN

Schaltungsentwurf:	12 Std.
Schaltungsdimensionierung (Bauteilwahl):	6 Std.
PCAD	
- Schaltungsentwurf, Verbesserung, Optimierung:	30 Std.
- Zuweisung (Cross-Reference-List)	4 Std.
- Erstellung sonstiger Listen	4 Std.
- Plazieren der Bauteile (PCPLACE)	10 Std.
- Vorbereitung, Entflechtung in PCROUTE	3 Std.
- Ausdruck der Pläne, Listen	2 Std.
Printerstellung	
- Plazieren der Bauteile	4 Std.
- Verdrahtung nach Verdrahtungsliste	15 Std.
- Inbetriebnahme, Fehlersuche, Optimierung	15 Std.
Software	
- Wissensaneignung (FSD51, ASM51, 8051..)	40 Std.
- Überlegung, Entwicklung, Erstellung	30 Std.
- Tests in Verbindung mit Hardware	10 Std.
Dokumentation, Wartung, Tests, Verbesserungen	30 Std.

	215 Std.

Bei diesen Stundenangaben sind nicht nur die verbrachten FTKL-Unterrichtsstunden, sondern auch die im aktuellen Fachgebiet GLP und die privat aufgewendete Arbeitszeit miteinberechnet.

Drucksensor mit 80C522

Markus Andlinger, TGM/NT/0SL90

TGM-DSK-166, TGM-LIT-008

Anm.d.Red.: Die gesamte Dokumentation, insbesondere alle erklärenden Zeichnungen, Konstruktionsunterlagen können getrennt beim Clubbüro bestellt werden. (TGM-LIT-014: Layouts, Schaltplan, Bestückungsplan, Ausdruck des Assemblerprogrammes und des Pascalprogramms(zum Empfang der Daten am PC), Zusammenstellungszeichnung, Drehplan für Distanzbolzen, Verschiedene Datenblätter des 80C522 und DG509. Die PCAD-Zeichnungen, sowie die Source-Codes des TURBO-PASCAL-, sowie des ASSEMBLER-Programms sind auf Diskette TGM-DSK-166.

Aufgabenstellung

Für einen Robotergreifarm soll ein Drucksensor entwickelt werden. Dieser soll mittels kapazitiver Druckmessung arbeiten und aus acht Feldern bestehen. Das Meßsystem soll mit einem Mikrokontroller arbeiten, wobei der 80C522 empfohlen wurde. Die Genauigkeit der Messung soll im Promillbereich liegen.

Problemlösung

Aufbau des Sensors

Der Sensor besteht aus acht einzelnen Sensorflächen, die auf einer Fläche von 88 mm x 38mm untergebracht sind. Bei einem Abstand von ca. 3mm der einzelnen Flächen voneinander und von Rand ergibt sich eine Fläche von ca. 250 mm (14 x 18).

Um eine möglichst große Kapazität zu erreichen wird der Sensor als Schichtkondensator mit zwei Lagen aufgebaut. Die beiden aussenliegenden Flächen werden dabei auf GND gelegt, wodurch die Störeinstrahlung verringert wird. (Die obenliegende GND-Fläche ist unterbrochen ausgeführt um die gegenseitige Belastung der Flächen gering zu halten).

Der Sensor wird aus acht einzelnen Flächen aufgebaut und mit einer druchgehenden Gummischicht abgedeckt. (1mm) Die Einzelnen Kupferflächen wurden mit Fädeldraht verbunden

Der Plattenabstand wird durch einen 2mm Moosgummi bestimmt. (angenommene Dielektrizitätsk. $\epsilon_r = 3,5$)

Aus diesen Angaben kann C wie folgt berechnet werden:

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d}$$

d ... Abstand der Platten ca. 2mm
 A ... Sensorfläche ca. 2 x 250 mm
 Dielektrizitätskonst. ca. 8,8E-12 x 3,5 Am/Vm

Es ergibt sich so eine Kapazität von $C = 7,7 \text{ pF}$

Es wird angenommen, daß die maximale Kapazitätsänderung ca. 50% des errechneten Wertes ist. Der errechnete Wert ist der Minimalwert.

Durch die geringe Kapazität ergeben sich Schwierigkeiten bei der Messung, da sich bereits die Kapazitäten des Aufbaues in dieser Größenordnung befinden. Diese Kapazitäten werden jedoch als konstant angenommen und werden daher bei der Eichung des Systems mitgeeicht und somit ausgeschaltet. Dies gilt auch für alle anderen Fehler, die kurzzeitig konstant bleiben. Langzeitige Änderungen müssen durch wiederholtes Eichen korrigiert werden.

Meßsystem

Die zu messenden Kapazitäten liegen im Bereich von 10 pF !

Zur Messung wird die Kapazität auf eine Referenzspannung (2.5V) aufgeladen und über einen Widerstand (10M) entladen. Nach einer bestimmten Entladedauer (ca. 300 μs) wird die Spannung U_x am Kondensator gemessen.

Berechnung der Kapazität aus der Spannung U_x

Die Kapazität kann aus den nun bekannten Größen : $U_t=0$
 $U_x=U_t=300 \mu\text{s} t$ berechnet werden.

Da der Sensor geeicht wird, ist eine Umrechnung nicht nötig. Es wird nur die Spannung U_x einem gewissen Druck zugeordnet, da die Referenzspannung und die Periodendauer t gleichbleiben.

Um Störungen durch einen 50 Hz Brumm auszuschließen soll über 20 ms gemessen werde. Dies ist jedoch nicht möglich, da für einen sinnvolle Endspannung U_x , C mit einem Widerstand von ca. 1,5 GOhm !! entladen werden muß. Es wird daher t mit ca 300 μs angenommen und über eine Periode von 20 ms wiederholt gemessen. Die erhaltenen Werte werden dann gemittelt.

Maximalwert der SPANNUNGSÄNDERUNG

Die maximale Spannungsänderung ist bei bekannten C_{min} und C_{max} von t abhängig.

Bei fertig aufgebautem Sensor muß die Leerlaufkapazität des Systems bestimmt werden. Dazu werden die ADC-Werte mit der oben beschriebenen Formel auf Kapazitäten umgerechnet. Diese Werte stellen C_{min} dar. C_{max} ist $C_{\text{min}} + 7 \text{ pF}$. Dieser Wert entspricht der Kapazität des Sensors die im Absatz 2.2 ungefähr errechnet wurde.

Diese Werte werden nun in die obige Formel eingesetzt und t ermittelt. Diese Zeit t sollte dann auch im Programm als Entladezeit eingestellt werden. (das ist nur in 100 μs -Schritten möglich; ändern: ADCON, ZAHL1)

Messungen am Multiplexer

Es wurde festgestellt, daß es beim Schalten des Multiplexers zu Einschwingvorgängen kommt. Diese wurden am Oszilloskop gemessen.

Um diese Einschwingvorgänge bei der Messung möglichst zu unterdrücken wird die Messung 11 μs nach dem Schaltvorgang gestartet.

Hardware

Da das gesamte Meßsystem im Greifarm untergebracht werden soll, wird die Hardware auf ein Minimum reduziert. Sie besteht daher nur aus dem Mikrokontroller, einem ROM mit PLCC-Sockel, einem 8fach Multiplexer, Widerständen und Kondensatoren. Der Sensor soll mittels I C - Bus oder der V24-Schnittstelle kommunizieren.

Software

Die Software muß für die richtigen Meßintervalle, Einlesen der Meßwerte, eventuelle Fehlerkontrolle und die Datenübertragung sorgen. Zur Zeit dieser Dokumentation wurde die Software gerade mittels eines 8052 - Emulators getestet. Es wurde die Meßwertermittlung, die Mittelwertbildung, Differenzwertbildung und die Übertragung über eine RS232 realisiert und getestet.

Das Programm ist in Assemblercode geschrieben. Das Programm DRSENS.ROM ist funktionsfähig und kann ins ROM gebrannt werden.

Softwarebeschreibung

Prinzipieller Aufbau:

Das Programm ist in vier Abschnitte gegliedert:

- Initialisierung
- Messung
- Bearbeitung der Meßwerte
- Übertragung der Meßwerte

Meßroutine

Die Meßroutine ist in ein 100 µs-Raster unterteilt, in dem die Messungen vorgenommen werden. Dieser Takt wird mit dem Timer 0 erzeugt, der regelmäßig Interrupts erzeugt. Während eines solchen Taktes wird zuerst der Multiplexer weitergeschaltet, ca. 20 µs (erzeugt mit Timer 1) später der ADC gestartet (um Einschwingvorg. des MUX nicht mitzumessen) und nach weiteren 54 µs (Wandelzeit des ADC) der eben gemessene Wert ausgelesen und teilweise bearbeitet (Addition zu den vorherigen Werten). Es muß dabei beachtet werden, daß der jeweilige Sensor erst 3 Perioden (320 µs) nach der erfolgten Aufladung gemessen wird.

Beispiel der Messung an C1

Da vor der Messung zuerst alle Kondensatoren aufgeladen werden müssen, sind während des ersten Meßzyklusses (ersten 4 ADC-Interrupts) die ADC-Werte ungültig.

Nach der Messung von 8x25 Werten ist die 20 mS Messung vollständig, und die Meßroutine wird beendet. (es besteht jedoch die Möglichkeit vielfache von 20 mS zu messen [Wert von MPER]). Diese 20 mS Messungen sollen eine Unterdrückung des 50 Hz-Brumms bewirken.

Zeitlicher Ablauf der Interrupts während der Messung

Da in einem fixen Zeitraster gearbeitet wird, muß darauf geachtet werden, daß die Abarbeitung der Routinen in dieses Raster paßt.

Die ADC-Interruptroutine (einlesen und Addition der Werte) muß abgeschlossen sein wenn ein neuer ADC-Interrupt auftritt (alle 100 µs).

Verwendete Funktionen des µC während der Meßroutine

Timer 0 : erzeugt 100 µs Raster HIGH Interruptpriority
 Timer 1 : startet nach 20 µs den ADC HIGH Interruptpriority

(wird für die V24 benötigt und muß umprogrammiert werden wenn er hier verwendet wird. Es kann der ADC-Start jedoch auch mit NOP's verzögert werden. Diese 20 µs fehlen jedoch als Rechenzeit und verkürzen somit die maximale Länge der ADC-Introutine)

ADC : braucht 50 µs/Wandlung LOW Interruptpriority

Bearbeitung der Meßwerte

Die durch die Messung erhaltenen Werte sind Summen von 25 Einzelwerten. Es wird nun dividiert (mit DIVI-Routine) und so der Mittelwert gebildet.

Divisionsroutine

Die Divisionsroutine dividiert eine 16-Bitzahl durch eine 8-Bitzahl, wobei das Komma um zwei Stellen verschoben wird und so eine 12-Bitzahl das Ergebnis ist. (durch Oversampling gewonnene 2 Bit).

Formel für Bitgewinn :

Oversampling = $2^{2 \cdot n}$ n ... gewünschter Bitgewinn

Die Divisionsmethode beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Division am "Papier".

Da der Divisor beliebig gewählt werden kann, können Fehler ausgeschlossen werden und dann durch den entspr. verringerten Divisor dividiert werden. (Es müssen jedoch mindestens 16 Werte für das Oversampling vorhanden sein)

Differenzwertbildung

Die Ergebnisse der ersten 20 ms Messung (nach starten des Programmes; Sensor muß unbelastet sein) werden als 'Nullabgleich' verwendet und die darauf folgenden Werte darauf bezogen. Diese Differenzbildung soll bewirken, daß nur die Änderung angezeigt wird die durch einen Druck auf den Sensor verursacht wird. Durch einen EXTINT1 wird ein neuerlicher Nullabgleich durchgeführt.

Übertragung der Meßwerte

Die Übertragung der Werte erfolgt über die V24-Schnittstelle. Es wird dazu der Timer 1 benötigt, der neu programmiert werden muß, wenn er in der Meßroutine verwendet wird.

Die Übertragung erfolgt mit 4800 Baud, wobei der Timer auf den Wert #0FAh programmiert werden muß. (Reloadmode; kein Interrupt) Der Start der Übertragung der Meßwerte wird mit dem zweimaligen Senden von #AAh angezeigt.

Wird die SIO nur zum Senden benutzt, so ist eine unterschiedliche Verwendung von Timer 1 im Programm möglich. Soll jedoch auch empfangen werden können, so muß dieser fix programmiert werden. (ausser wenn der PC als 'SLAVE' verwendet wird)

Verwendete Funktionen des µC

RS232-Schnittstelle, Timer 1

SOFTWARESTAND

Die Software erfüllt folgende Aufgaben:

- Messung der Kapazitäten der einzelnen Meßflächen
- Mittelung der erhaltenen Meßwerte
- Differenzbildung der gemittelten Werte zu einem Referenzwert (Nullabgleich)
- Übertragung der Differenzen bzw. der Absolutwerte über die RS232

Um die übertragenen Werte am PC einzulesen wurde das Pascalprogramm DRSENS.PAS geschrieben.

Verzeichnisse detailliert

In dieser Rubrik werden ab der jetzigen Ausgabe der PCNEWS die neu hinzugekommenen Literaturstellen, Arbeitsbehalte und Disketten beschrieben. Danach werden in den **Verzeichnissen tabellarisch alle** bisher erschienenen abgedruckt, jeweils mit Preisangabe und einem Hinweis auf die Nummer der PCNEWS in denen die detaillierte Beschreibung zu finden ist.

Tabellen

TGM-TAB-001: PC-Zeichensatz PC-8 (bereits versendet)
Grafische Symbole und Alpha-Zeichen systematisch angeordnet, Alle Zeichen in Dezimal-, Hexadezimal- und Binärschreibweise.

TGM-TAB-002: MSDOS-Version 5.0e: Für Anfänger: jeder Befehl wird erklärt. Für Fortgeschrittene: Jeder Befehl wird mit Aufrufsyntax und Liste aller Optionen angeführt.

TGM-TAB-003: WINDOWS 3.0d: Alle Tastaturkommandos: Die Mausbedienung in WINDOWS ist praktisch selbst-erklärend, dafür ist oft unklar, welche Taste man zu drücken hat: System, Textmarkierung, Bearbeitung, Fenster, Hilfe, Menus, Cursorbewegung, Dialogfelder, Programm-Manager, Datei-Manager, Gruppenfenster, Paintbrush, Write.

TGM-TAB-004: WORD 5.0d: Tastaturbelegung: Deutscher Text mit englischer Tastenbezeichnung: Funktionstasten, Zeichenformate, Absatzformate, Erstellen, Markieren, Cursorbewegung, Löschen/Einfügen, Arbeiten mit Befehlen, Formulare, Datei-Manager, Suchen, Makroanweisungen, Makrofunktionen, Makrooperatoren, Reservierte Makro-Variable, Checkliste Serienbrief, Gliederung, Gliederung markieren, Bezeichnungen.

TGM-TAB-005: Zeichensätze am Laserdrucker: ROMAN-8, PC-8, ANSI-100, SYMBOL (erscheint im Herbst.)

TGM-TAB-006: COREL-DRAW: alle Schriftarten und Tastaturbelegung (erscheint im Herbst.)

TGM-TAB-007: POST-SCRIPT-ZEICHENSATZ:
Sonderzeichensätze: Line-Draw, Symbol, Zapf-Dingbats im Vergleich mit PC-8, PostScript-Zeichensatz und Postscript-PC (Was druckt WORD). Alle Schriftarten in normal-fett-kursiv-fett+kursiv sowie in den Schriftgrößen 6/9/11/17/21/34/43 pt(A5) und 8/12/16/24/30/48/60 pt(A4) (AvantGarde, Bookman, Courier, Helvetica, HelvNarrow, LineDraw, NewCentSchlBk, Palatino, Symbol, TimesRoman, ZapfChancery, ZapfDingbats).

TGM-TAB-008: MSDOS-5.0d: Für Anfänger: jeder Befehl wird erklärt. Für Fortgeschrittene: Jeder Befehl wird mit Aufrufsyntax und Liste aller Optionen angeführt.

TGM-TAB-009: WORD-5.5d Tastaturbelegung: Deutscher Text mit deutschen Tastenbezeichnungen: Funktionstasten, Tastaturstatus, Bearbeiten, Bewegen Text, Bewegen Layout, Bewegen Formulare/Serientext, Dialogfelder, Verwenden von Befehlen, Makrofunktionen, Makroanweisungen, reservierte Variable für Makros, Makro-Operatoren, Tips für das Schreiben und Bearbeiten von Makros, Druckformate, Formatierung Zeichen, Formatierung Absatz, Berechnungen, Gliedern, Löschen und Einfügen, Markieren, Markierungen ändern, Maus: Bewegung /Fenster, /Bildlauf, /Textmarkierung, /Menüs,

/Dialogfelder, /Lineal, /Zeichenleiste, Übersicht: von WORD-5.0 zu WORD-5.5.

TGM-TAB-010: WORD-5.5d Tastaturbelegung: Deutscher Text mit englischen Tastenbezeichnungen; Inhalt wie TGM-TAB-011.

TGM-TAB-011: BORLAND-C-2.0d: Tastaturbelegung, Compileroptionen, Englische Tastaturbezeichnung: Menü, Editor, Fenster, Hilfe, Programm, Blockbefehle, Cursor, Einfügen, Löschen, weitere Editierbefehle, Debugger-Tastenkürzel, Jokerzeichen, BC-Kommandozeilenoptionen, BCC-Kommandozeilenoptionen

Schreiben Sie uns, welche Kurzfassung für Ihre Arbeit nützlich wäre, wir erweitern dann unsere Reihe, da wir annehmen können, daß auch andere Klubmitglieder Bedarf haben werden.

Literatur

TGM-LIT-001: Dokumentation zu WOOD-WORKS, Diskette TGM-153, Vertrieb durch DR.BIT SOFTWARE, Jaquingasse 15, 1030 Wien, (0222)-78-65-60

TGM-LIT-002: NEAT-CHIPSÄTZE, Clubabend am 3.4.1991, Alle Overheadfolien und grundlegende Literatúrauszüge.

TGM-LIT-003: Grundlagen über den 8051-Prozessor in 2 Teilen (Hardware, Software, Befehlssatz)

TGM-LIT-004: Technisches Referenz-Handbuch PC, BIOS, MSDOS bis Version 4.0. Ausdruck der TGM-Diskette 140 Stand April 1991. Die TGM-Diskette 140 wird laufend ergänzt.

TGM-LIT-005: COSMIC, Internationaler Software Katalog, Ausgabe 1991.

TGM-LIT-006: Single-Chip 8-bit Microcontrollers PCB83C552, Philips.

TGM-LIT-007: SuperBase 4 unter Windows, Trial-Pack, passend zu TGM-DSK 164+165.

TGM-LIT-008: Drucksensor für den Robotergreifarm, Markus Andlinger, OSN90; Komplette Programmdokumentation für den Microcontroller 80C552, Dimensionierung, Schaltung, Layout mit PCAD, Struktogramm, Sourcelisting. Alle zugehörigen Dateien auf Diskette TGM-DSK-166.

TGM-LIT-009: Zusammenfassung der wichtigsten Tabellen für Turbo-C++, Version 1.0, entnommen aus den Handbüchern. Kann gemeinsam mit TGM-DSK 163 verwendet werden. Eine Übersicht über diese Blätter ist im Beitrag **Materialien für den C-Unterricht** enthalten.

TGM-LIT-010: Bedienungsanleitung zum Lexikon der EDV, TGM-DSK-168.

TGM-LIT-011: Dokumentation zu OOPS (Object-Oriented-Program-Support), TGM-DSK-170-172.

TGM-LIT-012: PSPICE-Kurzdokumentation für den Unterricht, TGM-DSK-139

TGM-LIT-013: Erweiterung zum µPROFI-51, Scheiber/Vozdecky/Hoffmann, Schriftliche

Konstruktionsunterlagen, auszugsweise abgedruckt in PC-NEWS-24. Dazugehörige Diskette: TGM-DSK-175.

TGM-LIT-014: EMS-Software-Utilities, vertrieben durch Witrans, 1060 Wien, Mariahilferstraße 47/5, (0222)-587-46-00, Hr. Farhad Akavanrezayat gewährt allen Clubmitgliedern einen 20%igen Nachlass auf die Produkte: EMS-123-lib (692,-), EMS-Assembler-lib (692,-), EMS-AutoCAD-lib (1384,-), EMS-C-lib (692,-), EMS-dBase-lib (1384,-), EMD-DOS-lib (692,-), EMS-Ventura-lib (1134,-), EMS-PD-Games (692,-), EMS-Novell-lib (1059,-), EMS-TURBO-PASCAL-lib (692,-), EMS-Windows-lib (692,-), EMS-Word-Perfect-lib (692,-). Der Preis in Klammern ist der gültige Listenpreis excl. MWST, Stand September 1991. Über TGM-LIT-014 kann die Kurzbeschreibung dieser Utilities angefordert werden. Es handelt sich größtenteils um Zusammenfassungen von Public-Domain-Programmen, teils aus bestehenden Sammlungen, teils auch aus BBS-Systemen downgeloaded.

TGM-LIT-015: µPROFI-51-Bauanleitung, mit Bestückungsplan, Schaltbild, Stückliste.

TGM-LIT-016: INLASS, Assembler im TURBO-PASCAL-Source-Code, Auszug aus CHIP-Spezial 2. Der Assembler übersetzt die Mnemonics der Prozessoren 8080, Z80, 8086, 6502. Das Ergebnis wird in TURBO-PASCAL-INLINE-Anweisungen übersetzt. Eine Erweiterung wurde im Beitrag 8052-Inline-Assembler für den 8052-Prozessor beschrieben.

TGM-LIT-017: MCS BASIC-52 Users Manual: Beschreibung der BASIC-Variante für den 8052-Prozessor (INTEL).

TGM-LIT-018: Datenblatt 8052AH-BASIC

TGM-LIT-019: Konstruktionsunterlagen zum A3-Flachbett-Plotter: Mechanischer Aufbau, Blockschaltbild, Plottercontroller, Bedienungsfeld, Schrittmotoransteuerung, umschaltbares Netzteil, 8052-Inliner-Assembler, Plotter-Software, Schaltpläne, Timings, Layouts, Bestückungspläne.

TGM-LIT-020: Datenblatt zu SAB 80515/80535-Microcontroller, siehe Beitrag Einsatz eines 8031-Experimentiersystems im Unterricht (PC-NEWS-24).

TGM-LIT-021: µPROFI-Handbuch

Disketten

TGM-DSK-169: NEWS24, Texte

NEWS24P	DFV	4096	02.09.91	21:35	
NEWS24	TXT	409600	02.09.91	21:31	Text
NEWS24T	PS	383	02.09.91	17:19	Titelseite
NEWS24L	PS	142	02.09.91	21:32	Letzte Seite
POSTSCR	INI	12608	25.08.91	18:44	
POSTSCR	DBS	28295	25.08.91	21:11	
ADAUTO	ASM	1848	26.05.91	8:49	
MSB32ANS	FLT	35017	18.08.91	12:23	
MSB32MEM	FLT	29061	15.08.91	20:46	
MSB32BLO	FLT	47448	21.08.91	12:13	
TAB	<DIR>	01.09.91	10:25		Tabellenblätter
AVSIM	<DIR>	01.09.91	10:27		805x-Simulator
MAP2SYM	<DIR>	01.09.91	10:29		Symdateien-Anpassung
EXTMOD	<DIR>	01.09.91	10:29		Externe Module
C	<DIR>	01.09.91	10:30		C-Compiler f.805x
\TAB					
BC20D	DFV	1536	20.08.91	15:15	
BC20D	TXT	21504	20.08.91	13:35	
DOS50D	BAT	2920	17.06.91	19:29	
LAS_PS	DFV	2560	25.08.91	21:04	
LAS_PS	TXT	23040	30.08.91	7:53	
MSDOS50	DFV	1024	18.08.91	12:53	
MSDOS50D	TXT	15360	18.08.91	12:42	
MSDOS50E	DFV	1536	05.06.91	21:40	
MSDOS50E	TXT	14336	30.08.91	6:54	
WIN30D	DFV	1024	18.08.91	12:41	
WIN30D	TXT	12800	18.08.91	13:29	
WORD50D	DFV	1024	18.08.91	13:28	
WORD50D	TXT	17920	18.08.91	13:28	
WORD55D	DFV	1536	19.08.91	20:05	

WORD55D	TXT	68608	30.08.91	9:14	
\AVSIM					
8051	BAT	110	12.12.90	10:07	
ADD	ASM	193	19.09.90	11:26	
ADD	HEX	44	17.10.90	11:48	
ADD	LST	940	17.10.90	11:48	
ADD	SYM	29	17.10.90	11:48	
ASM	BAT	39	19.09.90	11:27	
AT1	ASM	2371	12.09.90	11:07	
BASIS	ASM	3456	22.01.87	18:29	
BINBCD	ASM	243	20.03.90	7:46	
DEMO	CMD	118	29.08.86	19:57	
DEMO	MSG	313	29.08.86	19:57	
DEMO1	ASM	4334	29.08.86	19:57	
DEMO1	HEX	372	29.08.86	19:57	
DEMO1	SYM	333	29.08.86	19:57	
DEMO2	ASM	4639	16.10.90	22:12	
DEMO2	HEX	424	16.10.90	22:12	
DEMO2	LST	11188	16.10.90	22:12	
DEMO2	OBJ	981	16.10.90	22:12	
DEMO2	SYM	1	16.10.90	22:12	
DOK	DFV	1024	26.09.90	0:00	
DOK	TXT	20480	25.09.90	23:52	
PAR	DAT	5	24.10.90	0:25	
README		343	17.10.90	12:33	
RUN_DEMO	BAT	239	29.08.86	19:57	
T1	ASM	1280	25.09.90	20:33	
T2	ASM	428	26.09.90	0:37	
T3	ASM	426	04.04.90	15:55	
T4	ASM	640	22.01.87	17:01	
T5	ASM	217	17.10.90	0:03	
T6	ASM	233	12.12.90	10:05	
T6	HEX	38	12.12.90	10:08	
T6	LST	1331	12.12.90	10:07	
T6	OBJ	689	12.12.90	10:07	
T6	SYM	29	12.12.90	10:08	
T7	ASM	250	12.12.90	10:59	
T7	HEX	48	12.12.90	11:00	
T7	LST	1348	12.12.90	11:00	
T7	OBJ	950	12.12.90	11:00	
T7	SYM	71	12.12.90	11:00	
T7A	SYM	43	12.12.90	10:17	
T7M	SYM	37	12.12.90	10:23	
T7N	SYM	40	12.12.90	10:24	
T7S	SYM	110	12.12.90	10:19	
T7E	SYM	55	12.12.90	10:23	
TEST	ASM	2371	12.09.90	11:07	
TEST	HEX	366	19.09.90	10:54	
TEST	IO	2	07.11.90	10:58	
TEST1	ASM	553	14.12.90	16:18	
TEST1	HEX	44	14.12.90	16:24	
TEST1	MS1	267	14.12.90	16:11	
TEST1	OBJ	580	14.12.90	16:19	
ASS	BAT	728	30.01.89	0:01	
RUNME	BAT	852	30.01.89	0:01	
\MAP2SYM					
MAP2SYM	C	16260	15.05.91	13:38	
MAP2SYM	EKE	13939	14.05.91	17:12	
\EXTMOD					
EKTMOD1		115	02.07.91	9:03	
EKTMOD1	ASM	2098	02.07.91	9:03	
EKTMOD1	HEX	210	02.07.91	9:29	
EKTMOD1	LST	5964	24.08.91	8:39	
EKTMOD1	MS1	1042	02.07.91	9:03	
EKTMOD1	OBJ	604	24.08.91	8:40	
EKTMOD2	ASM	1369	27.06.91	17:52	
EKTMOD2	LST	3378	27.06.91	17:57	
EKTMOD2	OBJ	127	27.06.91	17:57	
EKTMOD3	ASM	1478	28.06.91	7:22	
EKTMOD3	LST	3555	24.08.91	10:48	
EKTMOD3	OBJ	602	24.08.91	10:48	
EKTMOD1A	ASM	2427	25.08.91	12:01	
EKTMOD1A	HEX	223	25.08.91	12:22	
EKTMOD1A	LST	4901	25.08.91	12:03	
EKTMOD1A	MAP	1587	25.08.91	12:22	
EKTMOD1A	OBJ	920	25.08.91	12:03	
EKTMOD2A	ASM	1614	25.08.91	12:06	
EKTMOD2A	LST	3451	25.08.91	12:06	
EKTMOD2A	OBJ	782	25.08.91	12:06	
EKTMOD3A	ASM	2069	25.08.91	12:08	
EKTMOD3A	LST	4387	25.08.91	12:08	
EKTMOD3A	OBJ	792	25.08.91	12:08	
\C					
INIT	BAT	148	20.06.91	10:52	
SETPATH	BAT	86	20.06.91	10:56	
C51	BAT	96	18.06.91	15:54	
TEST	C	142	13.06.91	13:00	
TEST	HEX	1132	21.06.91	10:15	
C5528R	H	14572	17.02.90	17:37	
C5528RP	H	14269	24.05.91	15:42	
C5528R	DEF	4383	17.02.90	17:37	
DATA	LNK	112	18.06.91	15:59	
DATX	LNK	112	18.06.91	16:00	
RT51	SRC	12898	06.06.91	13:06	
SIM	BAT	30	31.05.91	14:31	
SIM	CMD	39	18.06.91	15:58	
SIM	SYM	45	26.04.91	18:03	
DIAGRAM	DOC	2155	20.06.91	16:48	
EWTWICKL	WP	13015	21.06.91	11:40	
F8D51	WP	5173	21.06.91	11:58	
F8D51	TXT	3332	28.08.91	19:03	
EWTWICKL	ASC	58368	28.08.91	20:57	
EWTWICKL	TXT	13102	28.08.91	19:18	

TGM-DSK-170 - 172: OOPS 2.2

Dazugehörige Dokumentation TGM-LIT-11.

The Object-Oriented Program Support (OOPS) class library is a portable collection of classes similar to those of Smalltalk-80 that has been developed using the C++ programming language under the UNIX operating system. The OOPS library includes generally useful data types such as String, Date, and Time, and most of the Smalltalk-80 collection classes such as OrderedCItm

(indexed arrays), LinkedList (singly-linked lists), Set (hash tables), and Dictionary (associative arrays). Arbitrarily complex data structures comprised of OOPS and user-defined objects can be stored on disk files or moved between UNIX processes by means of an Object I/O facility. Classes Process, Scheduler, Semaphore, and SharedQueue provide multiprogramming with coroutines.

Here's the hierarchy of the OOPS classes implemented in Version 2, Release 2:

Object -- Root of the OOPS Class Inheritance Tree

Bitset -- Set of Small Integers (something like Pascal's type SET)

Class -- Class Descriptor

Collection -- Abstract Class for Collection Functions

ArrayOb -- Array of Object Pointers

Arraychar -- Byte Array

Bag -- Unordered Collection of Objects

Set -- Unordered Collection of Non-Duplicate Objects

Dictionary -- Set of Associations

IdentDict -- Dictionary Keyed by Object ID

SeqCltn -- Abstract Class for Ordered, Indexed Collections

LinkedList -- Singly-Linked List

OrderedCltn -- Ordered Collection of Object Pointers

SortedCltn -- Sorted Collection of Objects

Stack -- Stack of Object Pointers

Date -- Calendar Date

Float -- Floating Point Number Object

Fraction -- (Toy) Rational Arithmetic

Link -- Abstract Class for LinkedList Links

LinkOb -- Link Containing Object Pointer

Process -- Co-routine Process Object

LookupKey -- Abstract Class for Dictionary Associations

Assoc -- Association of Object Pointers

AssocInt -- Association of Object Pointer with Integer

Integer -- Integer Number Object

Iterator -- Collection Iterator

Nil -- The Nil Object

Point -- X-Y Coordinate Pair

Random -- Uniform Random Number Generator

Range -- Integer Range

Rectangle -- Rectangle

Scheduler -- Co-routine Process Scheduler

Semaphore -- Process Synchronization Class

SharedQueue -- Shared Queue of Objects

String -- Character String

Regex -- Regular Expression Pattern

Time -- Time of Day

Vector -- Abstract Class for Math Vector Functions

BitVec

ByteVec

ShortVec

IntVec

LongVec

FloatVec

DoubleVec

ComplexVec

Anmerkung: Diese Bibliothek wurde für UNIX geschrieben. Sollte sie für MSDOS etwa mit TURBO-C oder ZORTECH-C kompiliert werden, sind Änderungen durchzuführen. Clubmitglieder, die diese Bibliothek verwenden wollen und die MSDOS-Erweiterung durchführen, werden gebeten, uns die modifizierte Version zur Verfügung zu stellen.

TGM-DSK-170: OOPS 2.2 1(3)

README	5996	11-23-88	9:31a
BUGS121	7914	11-23-88	9:32a
INSTALL	9028	11-23-88	9:33a
MAKEFILE	2915	11-23-88	9:33a
COPYRIGHT	718	11-23-88	9:33a

PKUNPAK	EXE	15112	08-02-88	12:00a
SRC	<DIR>		11-22-59	7:18p
TEST	<DIR>		11-22-59	7:20p
EX	<DIR>		11-22-59	7:20p
PAPER	<DIR>		11-22-59	7:22p
\SRC				
SRC	ARC	215997	11-22-59	6:56p
\EX				
EX	ARC	8359	11-22-59	6:59p
\TEST				
TEST	ARC	68834	11-22-59	7:02p
\PAPER				
PAPER	ARC	7267	11-22-59	7:00p

TGM-DSK-171: OOPS 2.2 2(3)

ERRFAC	<DIR>		11-22-59	7:24p
VECTOR	<DIR>		11-22-59	7:24p
VECTEST	<DIR>		11-22-59	7:24p
SRC	<DIR>		11-22-59	7:26p
EX	<DIR>		11-22-59	7:29p
PKUNPAK	EXE	15112	08-02-88	12:00a
PAPER	<DIR>		11-22-59	7:31p
\ERRFAC				
ERRFAC	ARC	16137	11-22-59	6:57p
\VECTOR				
VECTOR	ARC	40940	11-22-59	7:04p
\VECTEST				
VECTEST	ARC	12597	11-22-59	7:03p
\SRC				
SRC	ARC	215997	11-22-59	6:56p
\EX				
\PAPER				
PAPER	ARC	7267	11-22-59	7:00p

TGM-DSK-172: OOPS 2.2 3(3)

LIBVAX	<DIR>		01-01-80	12:55a
LIBSUN3	<DIR>		01-01-80	12:56a
LIBRT-AI	<DIR>		01-01-80	12:56a
LIBRT-AC	<DIR>		01-01-80	12:56a
LIBMASSC	<DIR>		01-01-80	12:56a
LIBHP320	<DIR>		01-01-80	12:56a
\LIBHP320				
MAKEFILE 1		159	01-06-89	2:29p
MAKEFILE 2		592	01-06-89	2:29p
EXCHJ S		2316	01-06-89	2:29p
MAKE ALL		33	01-06-89	2:30p
\LIBMASSC				
MAKEFILE 1		159	01-06-89	2:28p
MAKEFILE 2		159	01-06-89	2:28p
EXCHJ C		2392	01-06-89	2:28p
EXCHJ S		13452	01-06-89	2:28p
EXCHJ S		2996	01-06-89	2:28p
\LIBRT-AC				
README		689	01-06-89	2:25p
CSTACK C		636	01-06-89	2:25p
MAKEFILE 1		164	01-06-89	2:26p
MAKEFILE 2		164	01-06-89	2:26p
EXCHJ C		2392	01-06-89	2:26p
EXCHJ S		18190	01-06-89	2:26p
EXCHJ S		3236	01-06-89	2:27p
\LIBRT-AI				
MAKEFILE 1		164	01-06-89	2:23p
MAKEFILE 2		164	01-06-89	2:23p
README		44	01-06-89	2:24p
\LIBSUN3				
MAKEFILE 1		159	01-06-89	2:22p
MAKEFILE 2		159	01-06-89	2:22p
EXCHJ S		2989	01-06-89	2:22p
\LIBVAX				
MAKEFILE 1		159	01-06-89	2:20p
MAKEFILE 2		159	01-06-89	2:20p
EXCHJ S		2511	01-06-89	2:21p

TGM-DSK-173: PC-Professionell-Utilities, Teil IV

Diese Diskette enthält die PC-Professionell-Utilities (Teil IV) und liegt der Ausgabe 9/91 der Computerzeitschrift PC-Professionell bei. Der Inhalt dieser Diskette setzt sich aus zwei außergewöhnlichen Utilities, Demo-Programmen der Rubrik Knowhow sowie den Programmen und Stapeldateien der Tips&Tricks-Rubrik zusammen:

CDX: ein Utility zum raschen Finden von Dateien und Verzeichnissen

ENCORE: ein Utility zur Automatisierung von Tastatureingaben

KNOWHOW6: Demo-Programme für EGA- und VGA-Karten (32 Textseiten)

KNOWHOW8: Demo-Programme für VGA-Karten

PCPSAVER: ein Screensaver für Windows 3.0 (Version 1.2)
TTPROG: eine Sammlung kleiner Programme und Stapeldateien

Alle Programme außer dem Screensaver liegen auch im Quellcode vor und lassen sich von dem Microsoft-Assembler MASM, von Borlands Turbo Pascal sowie den aktuellen C-Compilern von Borland und Microsoft in lauffähigen Programmcode übersetzen. Eine ausführliche Anleitung zum Utility ENCORE finden Sie in der Ausgabe 9/91 der PC Professionell. Das Utility CDX, die Programme des Verzeichnisses KNOWHOW8 sowie die Programme und Stapeldateien des Verzeichnisses TTPROG sind in der Ausgabe 8/91 genau beschrieben. Über Einsatz und Zweck der Programme des Verzeichnisses KNOWHOW6 erhalten Sie ausführliche Informationen in der Ausgabe 6/91 der PC Professionell. Für den PCP-Saver finden Sie die Installationshinweise auf dieser Diskette und weitere Bedienungshinweise in der umfangreichen integrierten Hilfsfunktion.

Dateien der PC-Professionell-Utilities (Teil IV)

\CDX	Pfadfinder für Dateien/Verzeichnisse
CDX .C	Quelltext-Datei des Pfadfinders
CDX .COM	Programmcode des Utilities
COMPILE .BAT	Batch-Datei zum Compilieren
\ENCORE	Tastatur-Recorder
ENCORE .ASM	Quelltext-Datei des Recorders
ENCORE .COM	Programmcode des Recorders
\KNOWHOW6	32 Textseiten bei EGA- und VGA-Karten
VGA32C .C	Quelltext-Datei in C
VGA32C .EXE	Programmcode für das C-Programm
VGA32P .EXE	Programmcode für das Pascal-Programm
VGA32P .PAS	Quelltext-Datei in Pascal
\KNOWHOW8	2 Grafikseiten in 320x200-Modus
256-2C .C	Quelltext-Datei in C
256-2C .EXE	Programmcode für das C-Programm
256-2P .EXE	Programmcode für das Pascal-Programm
256-2P .PAS	Quelltext-Datei in Pascal
\PCPSAVER	PCP-Screensaver für Windows 3.0
INSTALL .TXT	Installationshinweise zum Screensaver
PCPSAVER .EXE	Programmcode des PCP-Saver
PCPSAVER .HLP	Hilfexte zum PCP-Saver
PCPSHOOK .DLL	Funktionsbibliothek zum PCP-Saver
\TTPROG	Tips & Tricks für Programmierer
DOSVER .COM	Programmcode des DOSVER-Utilities
DOSVER .DEB	Eingabe-Datei für den MS-DOS-Debugger
NORT1 .BAT	Batch-Datei für die NC-Menüauswahl
NORT2 .BAT	Batch-Datei für die NC-Menüauswahl
NUMOFF .COM	Programmcode des NUMOFF-Utilities
NUMOFF .DEB	Eingabe-Datei für den MS-DOS-Debugger
NUMON .COM	Programmcode des NUMON-Utilities
NUMON .DEB	Eingabe-Datei für den MS-DOS-Debugger
PRTOFF .COM	Programmcode des PRTOFF-Utilities
PRTOFF .DEB	Eingabe-Datei für den MS-DOS-Debugger
PRTON .COM	Programmcode des PRTON-Utilities
PRTON .DEB	Eingabe-Datei für den MS-DOS-Debugger
RENDIR .EXE	Programmcode des RENDIR-Utilities
RENDIR .PAS	Quelltext-Datei des RENDIR-Utilities

TGM-DSK-174: Texte für den Unterricht, Elektronik, EDV

Folgende Beispielsammlungen habe ich für den Unterricht auf Diskette zusammengestellt und stelle sie gerne allen Kollegen zur Verfügung:

- Elektronik 1 (ELEKTR1.TXT, 42kB, Word)
 - Diode, Transistor, Kleinsignalverstärker
- Digitaltechnik 1 (DIGITAL1.TXT, 13kB, Word)
 - Grundgatter, Boole'sche Rechengesetze, binäres Rechnen, Karnaugh-Diagramm
- Mechanische Technologie (FTKL1., 15kB, Wordstar)
 - Metalle, Nichtmetalle, spanende und spanlose Formgebung, etc.
- MS-DOS (EDV1., 11kB, Wordstar)
- Turbo-Pascal (EDV2., 50kB, Wordstar)
 - Theoriefragen und Programmierbeispiele, Struktogramme, etc.
 - incl. Dateien, ohne Zeiger
- MS-DOS-Befehlsübersicht (DOSUBERS., 5kB, Wordstar)
 - Checkliste für den Unterricht ohne Beschreibung

Bei Interesse bitte:

- eine leere, formatierte Diskette mit Name und Dateiwunsch an
 TGM - Assistenten Nachrichtentechnik, 12. Stock
 oder
 TGM - Melchart, Zimmer 1428

bzw.

- Diskette und frankiertes Rückkuvert an
 Josef Melchart
 Baumgartenstraße 61
 1140 Wien

bzw.

- Bestellformular am Ende dieses Heftes verwenden.

ELEKTR1	TXT	41984	21.05.91	21:35
DIGITAL1	TXT	16384	02.06.91	22:14
FTKL1		15360	08.03.91	23:34
EDV1		11648	20.05.91	22:44
EDV2		50048	20.05.91	22:55
DOSUBERS		4992	07.04.91	21:55

TGM-DSK-175: FTKL-Programm Hardwareerweiterung zum µPROFI 51

Zur Bearbeitung der Dateien sind folgende Programme erforderlich: \TXT: SideKick (oder gleichwertiger ASCII-Editor), \PCAD: Leiterplattenflechtungssystem PCAD, \SOFT: X8051, LINK, FSD-51. Beschreibung des Konstruktionsprogramms im Beitrag Hardware-Erweiterung zum µPROFI 51.

PCAD	<DIR>	06.06.91	20:57
TXT	<DIR>	06.06.91	20:58
SOFT	<DIR>	06.06.91	20:59
\TXT			
SKFTKL	TXT	23735	16.01.91 7:22
WPFTKL	TXT	7583	03.08.00 22:55
\PCAD			
BAUTEIL	PLT	13836	11.01.91 17:37
BESTUCK	PLT	15016	11.01.91 19:25
EURO	PCB	2914	16.04.91 12:34
FTKL1	BNL	11829	11.12.90 15:33
FTKL1	CMD	3650	11.12.90 15:33
FTKL1	CMP	9585	09.01.91 18:36
FTKL1	CTL	980	11.01.91 18:52
FTKL1	FIL	1330	11.12.90 14:50
FTKL1	HIS	1453	11.12.90 17:37
FTKL1	HP	61815	08.01.91 14:29
FTKL1	LIB	1747	11.12.90 14:53
FTKL1	MAT	2742	09.01.91 18:36
FTKL1	NDE	17986	09.01.91 18:36
FTKL1	NLC	7700	08.01.91 15:07
FTKL1	NLT	11823	09.01.91 18:33
FTKL1	PCB	35880	11.01.91 19:00
FTKL1	PKG	28004	11.01.91 18:20
FTKL1	PKL	7207	09.01.91 18:36
FTKL1	PLC	28004	11.01.91 18:40
FTKL1	PLT	26888	08.01.91 14:27
FTKL1	PNL	10037	08.01.91 15:03
FTKL1	REP	6604	11.01.91 19:00
FTKL1	RTE	30611	11.01.91 18:52
FTKL1	RTS	25600	11.01.91 18:59
FTKL1	SCH	53778	11.12.90 13:09
FTKL1	WRL	7386	09.01.91 18:36
HORILAY	PLT	18524	11.01.91 17:36
LAYOUT1	PLT	11496	11.01.91 19:21
LAYOUT2	PLT	12304	11.01.91 19:22
PCAD1	CTL	903	11.01.91 18:48
PCCARDS	CMD	5057	11.01.91 19:25
PCCARDS	DBG	117	11.01.91 19:25
ROUTCTFL	CTF	1073	11.01.91 19:00
VERTLAY	PLT	18276	11.01.91 17:34
\SOFT			
FTKL	OBJ	1764	09.01.91 17:31
FTKL	ASM	11284	09.01.91 17:30
FTKL	LST	20025	09.01.91 17:31
FTKL	HEX	997	09.01.91 17:31
FTKL	SYM	1	09.01.91 17:31
ASM	BAT	39	19.09.90 11:27
8051	BAT	110	12.12.90 10:07

TGM-DSK-176-188: Programmdisketten zum Microsoft System Journal, deutsche Ausgabe 9/89-10/91

Der PCC-TGM hat das MSJ, deutsche Ausgabe abonniert und stellt den Mitgliedern die Inhalte im Rahmen der folgenden Aufstellung vor. Wenn Sie Interesse an einem Artikel haben, werden Ihnen die Damen und Herren des Clubbüros gegen Ersatz der Unkosten eine Kopie des Textes anfertigen; bitte am Diskettenbestellschein vermerken.

TGM-DSK-176: Microsoft System Journal Ausgabe Sep./Okt. 1989, "MSJDSK35"

\8259 L1.LST, L2.LST, L3.LST: Listings aus dem Artikel "Steuerung von Ein-/Ausgabegeräten", S.166

\BASIC GETCOLOR.BAS, WORDWRAP.BAS: Listings aus dem Artikel "Basic als professionelle Programmiersprache", S.59

\OOP OOPDEMO.PAS: Listing aus dem Artikel "Das neue QuickPascal", S.68

\SAA5 DLG.C, DLGAB.C, DLGDEMO.C, DLGEDIT.C, DLG.H: Listings aus dem Artikel "Erstellung und verwaltung von SAA-Dialogboxen", S.116

\VEC VECTFONT, VECTFONT.C, VF00.C, VF01.C, VF02.C, VF03.C, VF04.C, VF05.C, VF06.C, VF07.C, VF08.C, VF09.C, VF10.C, VF11.C, VF12.C, VF13.C, VF14.C, VF15.C, VECTFONT.DEF, VECTFONT.H, VECTFONT.LNK, VECTFONT.RC, VECTFONT.SYM: Listings aus dem Artikel "Vektorfonts unter dem Presentation-Manager", S.6

\VMM VM.C, VM.H: Listings aus dem Artikel "Eine virtuelle Speicherverwaltung in C", S.104

\WINHELP HELPMGR.C, SHAPE.C, SPLIT.C, SHAPE.DEF, DEFS.H, HELPMGR.H, SHAPE.MD, SHAPE.RC, HELP.TXT: Listings aus dem Artikel "Hilfe-Verwaltung für Windows", S.30

TGM-DSK-177: Microsoft System Journal Ausgabe Nov./Dez. 1989, "MSJDSK36"

\8087 MATHMOD.ASM, UMFANG.ASM, WURZEL.ASM, GRAPH.C Listings aus "Auf, auf und davon", S. 187

\DDE CLIENT.C, CLIENTMN.C, CLINIT.C, SERVER.C, SRVRINI.C, SRVRMAIN.C, CLIENT.H, SERVER.H, ST.H Listings aus "Dynamischer Datenaustausch unter dem Presentation Manager", S. 6

\DEBUG DEBUGSRC.ASM Listings aus "Die Debugregister des Intel 386", S. 178

\DISKS FREE.C, LIST1.C, LIST2.C, LIST3.C, LIST4.C, LIST6.C Listings aus "Diskettenstruktur unter DOS", S. 150

\DUMP DUMP.C, FILE.C, PANE.C, SPLITH.CUR, SPLITV.CUR, SPLITX.CUR, DUMP.DFD, DUMP.DFP, DUMP.DLG, DEFS.H, DUMP.H, DUMP.ICO, DUMP.MD, DUMP.MP, DUMP.RC Listings aus "Eine Hex-Dump-Applikation für Windows", S. 35

\OVER OV, OVASM, SMERGE, OV.ASM, OVASM.ASM, OVRMGR.ASM, P1ASM.ASM, P2ASM.ASM, RDOVLY.ASM, SUPPORT.ASM, OV.C, P1.C, P2.C, RDOVLY.C, SMERGE.C, EXEHDR.H Listings aus "Ein Overlay-Manager für DOS", S. 161

\QP DISKPARA.PAS Listing aus "Systemnahe Programmierung mit QuickPascal", S. 80

\SAA6 DLGDEMO.C, DLGPB.C, DLGRB.C, DLG.H Listings aus "Noch mehr Objekte für Ihre Dialogboxen", S. 115

\THREADS HELLO0, HELLO0.C Listings aus "Multithread-Programme unter OS/2", S. 19

TGM-DSK-178: Microsoft System Journal Ausgabe Jan./Feb. 1990, "MSJDSK41"

VIO.LZH "Ansprechende Benutzeroberflächen unter OS/2", S. 17.

BIT.LZH "Drehen von Zeichnungen und Rasterbildern", S. 47.

CAL.LZH "Datumsarithmetik in QuickBasic", S. 101.

SAA.LZH "Weitere Dialogobjekte und ein Blick zurück", S. 107 (enthält alle bisher veröffentlichten Module).

IMR.LZH "Kombinieren von Word-Indexdateien", S. 125.

CKR.LZH "Programmieren in C: Rund um Dateioperationen", S. 133.

TGM-DSK-179: Microsoft System Journal Ausgabe März/April 1990 "MSJDSK42"

JIGSAW.LZH "Schnellere Grafik durch Offscreen-Methoden", S. 6

KM.LZH "Die Schlüsselfunktionen der Tastatur- und Maus-Subsysteme", S. 16

BAS.LZH "So nutzen Sie OS/2 von Basic aus", S. 30

FINDER.LZH "Gewußt wo...", S. 40

DIA.LZH "Neue Kontrollklassen für Windows-Dialogboxen", S. 59

SAA8.LZH "Interdependente Dialogobjekte", S. 104

PTR.LZH "Einfachere Zeigersyntax für zuverlässigere Programme", S. 120

CKURS.LZH "C-Kurs: Funktionen und dynamische Speicherverwaltung", S. 131

QA.LZH "Assembler-Programmierung in einer integrierten Umgebung", S. 148

EXEC.LZH "Alles über die EXEC-Funktion von MS-DOS", S. 153

TGM-DSK-180: Microsoft System Journal Ausgabe Mai/Juni 1990 "MSJDSK43"

WINMEM.LZH "Erweiterte Speicherverwaltung für Windows, Teil II", S. 22

SPYGLASS.LZH "SpyGlass, eine Lupe für Windows", S. 42

PMBASIC.LZH "Presentation Manager-Interface für Basic-Programme", S. 53

SAA9.LZH "Eine Dateiauswahl-Box", S. 100

CKURS.LZH "Programmieren in C", S. 110

SCRSAVE.LZH "Der Einsatz von Extended Memory", S. 125

HIMEM.LZH Weitere Informationen über HIMEM und XMS mit Source und Doc

SQLPOP.LZH "SQL-Server-Anwendungen mit der DB-Bibliothek entwickeln", S. 140

COBOL.LZH "Cobol, der aktuell Oldie", S. 156

TGM-DSK-181: Microsoft System Journal Ausgabe Juli/August 1990 "MSJDSK44"

DAME2.LZH "Die Programmierung des Dame-Spielbretts"

EMS.LZH "Der Umgang mit Expanded Memory"

MAC2WIN.LZH "So portiert man Mac-Programme nach Windows"

SLEUTH.LZH "Gemeinsame Quelltexte für PM, Windows und Macintosh"

SAA10.LZH "Alles geregelt" (SAA-Serie)

CAPT.LZH "Bildschirm-Fotos unter Windows 3"

TGM-DSK-182: Microsoft System Journal Ausgabe Sept./Okt. 1990 "MSJDSK45"

CHECKER3.LZH Listings zum Artikel "Checkers: Die Bewegung der Steine"

FMT.LZH Listings zum Artikel "Formatierte Eingabefelder für den Presentation Manager"

HELP.LZH Listings zum Artikel "Die Hilfe-Verwaltung von Windows 3"

IPC.LZH Listings zum Artikel "Interprozesskommunikation und Gerätemonitore"

NLS.LZH Listings zum Artikel "Programmierung internationaler Programme"

QC25.LZH Listing zum Artikel "QuickC/Quick-Assembler 2.5 und Based-Pointer"

SAA11.LZH Listings zum Artikel "Ein SAA-Texteditor"

TRACER.LZH Listings zum Artikel "Tracer: Ein Debug-Werkzeug für den PM"

TGM-DSK-183: Microsoft System Journal Ausgabe Nov./Dez. 1990 "MSJDSK46"

AUFDLL.LZH Listings zu "Aufbau und Einsatz von DLLs unter OS/2"

ENTWDLL.LZH Listings zu "Entwicklung von OS/2 DLL-Bibliotheken"

PRTSC.LZH Listings zu "DLL unter Windows am Beispiel..."

CLIPDLL.LZH Listings zu "Erweiterte Zwischenablage mit DLLs"

DIPOP.LZH Listings zu "Der Einsatz von Subsystemen und IPC unter OS/2"

PMACCESS.LZH Listings zu "PM-Hilfsmittel für Kernel-Programme"

RANDOM.LZH Listings zu "Grafische Segmente im Presentation Manager"

OS2DEV.LZH Listings zu "Gerätetreiber unter OS/2"

GLF.LZH Listings zu "Der Golem Baumeditor"

EMS.LZH Listings zu "Der Umgang mit Expanded Memory"

TGM-DSK-184: Microsoft System Journal Ausgabe Jan./Feb. 1991 "MSJDSK51"

PAGE.LZH Listings zu "Erweitern Sie Windows durch installierbare Kontrollelemente"

MDI.LZH Listings zu "Das neue Windows-MDI-API"

IMON.LZH Listings zu "Ein Interrupt-Monitor unter Windows"

ISAM.LZH Listings zu "Windows-Entwicklung durch Client-Server-Architektur vereinfachen"

GLF2.LZH Listings zu "Der Golem-Baumeditor (II)"

TGM-DSK-185: Microsoft System Journal Ausgabe März/April 1991 "MSJDSK52"

FONTGEN.LZH Listings zu "Softfonts für LaserJets und Kompatible", S. 26

FORM.LZH Listings zu "Dateneingabemasken effektiv programmieren", S. 96

STOCK.LZH Listings zu "Ressourcen und Menüs", S. 107

POLY.LZH Listings zu "Unterfenster und metrische Mapping-Modi", S. 123

- CHECKERS.LZH Listings zu "Die Spielstrategie des Dame-Spiels", S. 71
- BASIC71.LZH Listings zu "Microsoft Basic 7.1 - Des Kaisers...", S. 133
- GOLEM.LZH Listings zu "Ein objektorientiertes Wörterbuch", S. 149
- PARCOM.LZH Listings zu "Bidirektionale Kommunikation parallel", S. 141

**TGM-DSK-186: Microsoft System Journal
Ausgabe Mai/Juni 1991 "MSJDSK53"**

- MACDLL.LZH Listings zu "Erweitern Sie Standardprogramme...", S. 37
- FORMS.LZH Listings zu "Dateneingabemasken effektiv programmieren", S. 46
- POLY.LZH Listings zu "Schriften und WYSIWYG-Darstellung", S. 74
- WINPROG3.LZH Listings zu "Steuerfenster und MDI-Unterstützung", S. 105
- SPELL1.LZH Listings zu "Die effektive Speicherung von Wörterlisten", S. 141
- PSBUCH.LZH Listings zu "PostScript, Werkzeuge und Techniken", S. 153

**TGM-DSK-187: Microsoft System Journal
Ausgabe Juli/August 1991 "MSJDSK54"**

- VB.LZH Listings zu "Visual Basic, die Standard-Programmiersprache für Windows", S. 6
- W32.LZH Listings zu "32-Bit-Programme unter Windows", S. 16
- VMON.LZH Listings zu "So programmiert man virtuelle Geräte für Windows 3.0", S. 25
- WMEM2.LZH Listings zu "Die Speicherverwaltung von Windows 3.0", S. 39
- STOCK.LZH Listings zu "Kontrollelemente und Dialogfenster", S. 61
- POLY3.LZH Listings zu "Grafikexport mit Windows-Metafiles", S. 83
- OPT.LZH Listings zu "Analyse der Optimierung durch C-Compiler", S. 111
- BASED.LZH Listings zu "Basiszeiger, die Vorteile von Far- und Near-Zeigern in einem", S. 130
- SPELL2.LZH Listings zu "Die Suche in komprimierten Wörterlisten", S. 143
- WOCBASE.LZH Demo-Programm zu "Programmier-Know-how nachschlagen mit WOCBase", S. 157

**TGM-DSK-188: Microsoft System Journal
Ausgabe September/Oktober 1991
"MSJDSK55"**

- KERMIT.LZH Dateien zu "Kermit für Windows", S. 35
- POSTMAN.LZH Dateien zu "Der Postmann bringt Licht ins Dunkel", S. 45
- GDI.LZH Dateien zu "Das GDI, die Grafikschnittstelle von Windows", S. 60
- MATH.LZH Dateien zu "Ein mathematischer Parser als DLL für Windows", S. 100
- TEXT.LZH Dateien zu "Exakte Textdarstellung unter Windows", S. 114
- EXEC30.LZH Dateien zu "Kindprogramme ohne Speicheraufwand starten", S. 126
- VIO.LZH Dateien zu "Aufbau einer geräteunabhängigen Video-I/O-Bibliothek in Microsoft C", S. 141
- PDQ.LZH Dateien zu "P.D.Q.", S. 152

TGM-DSK-189: µPROFI-51, FSD51, MON_51, V2.0

FSD51	<DIR>	26.06.90	21:31
MONITOR	<DIR>	26.06.90	21:31
README		2968 28.06.90	7:42
PROFI	LZH	89743 02.09.91	21:41
\FSD51			
FSD51	EXE	96320 26.06.90	21:28
\MONITOR			
INSTALL	BAT	651 09.02.90	10:45
HARDWARE	LST	5091 26.06.90	21:41
HARDWARE	OBJ	435 26.06.90	21:41
HARDWARE	SRC	1952 26.06.90	21:35
MONITOR	LST	85316 26.06.90	21:41
MONITOR	OBJ	4018 26.06.90	21:41
MONITOR	SRC	46715 09.02.90	10:57
MON_51	BIN	3846 26.06.90	21:41
MON_51	HEX	5653 26.06.90	21:41
MON_51	M51	6390 26.06.90	21:41

**TGM-DSK-189: INLASS-Turbo-Assembler,
modifiziert für 8052**

BERECHNE	INC	7975 08.04.86	15:24
CENT52	COM	13053 19.12.86	13:47
CENT52	PAS	3646 19.12.86	13:47
DISAS52	COM	27912 19.12.86	3:11
DISAS52	PAS	5578 19.12.86	3:10
DISASSEM	INC	12532 23.01.87	21:22
DOPASS	INC	12532 11.11.86	0:34
EMU8031	ASM	45952 03.09.86	22:15
ERROR	INC	1280 08.04.86	15:24
HL1-Z80	INC	10752 08.04.86	15:23
HL2-6502	INC	6656 08.04.86	15:24
HL3-8080	INC	6528 08.04.86	15:23
HL4A8086	INC	12640 08.04.86	15:24
HL4B8086	INC	15749 08.04.86	15:23
HL5-8052	INC	8972 11.11.86	1:25
INL	INC	3699 11.11.86	14:24
INLASS	000	36096 11.11.86	0:35
INLASS	COM	33896 11.11.86	0:36
INLASS	PAS	2924 11.11.86	14:35
INLOAD	ORI	3229 08.04.86	15:25
INLOAD52	COM	12962 11.11.86	14:58
INLOAD52	PAS	3370 11.11.86	14:58
PARAMSTR	BIB	2688 27.03.85	11:19
READ	ME	2560 10.04.86	16:42
SCANLINE	INC	5196 08.04.86	15:25
SUCHBAUM	INC	6144 08.04.86	15:24
SWAP	INC	85 19.08.86	13:21
SWAP	INL	1513 19.08.86	13:38
SWAP	PRN	1449 19.08.86	13:38
SWAP	SOU	579 19.08.86	13:37
DOPASS	ORI	12681 08.04.86	15:24
INL	ORI	3712 08.04.86	15:24
INLASS	ORI	2944 08.04.86	15:25

Verzeichnisse tabellarisch

PC-NEWS

Bestellnummer	Text auf TGM-DSK-xxx	Seitenzahl	Beschriebene TGM-Disketten, TGM-Literatur, TGM-Tabellen
PC-NEWS-01	001	40	DSK-1-9
PC-NEWS-02	010	50	DSK-10,11
PC-NEWS-03	024	90	DSK-12-26
PC-NEWS-04	027	72	DSK-27-29
PC-NEWS-05	030	53	DSK-30-46
PC-NEWS-06	047	52	DSK-47-51
PC-NEWS-07	052	64	DSK-52-57
PC-NEWS-08	058	41	DSK-58-64
PC-NEWS-09	065	61	DSK-65-77
PC-NEWS-10	078	56	DSK-78-79
PC-NEWS-11	095	44	DSK-80-95
PC-NEWS-12	096	30	DSK-96
PC-NEWS-13	096	30	DSK-97
PC-NEWS-14	098	70	DSK-98-101
PC-NEWS-15	134	43	DSK-102-134
PC-NEWS-16	135	60	DSK-135
PC-NEWS-17	BTX		
PC-NEWS-18	136	56	DSK-136-139
PC-NEWS-19	141	44	DSK-140-141
PC-NEWS-20	151	66	DSK-142-149,151
PC-NEWS-21	150	44	DSK-150
PC-NEWS-22	152	86	DSK-152-157
PC-NEWS-23	158	96	DSK-158-168; LIT-001,002,004,005,007,009,010; TAB-001,002
PC-NEWS-24	169		DSK-169-190; LIT-003,006,011-021; TAB-003,004,007-011

Tabellen

Bestellnummer	Beschrieben in PC-NEWS			
	Sprache(d=deutsch, e=englisch)	Blätter	Text auf TGM-DSK-xxx	
TGM-TAB-001	23	d	1	PC-Zeichensatz PC-8
TGM-TAB-002	23	e	1	169 MSDOS-5.0e
TGM-TAB-003	24	d	1	169 WINDOWS-3.0d
TGM-TAB-004	24	d	1	169 WORD 5.0d
TGM-TAB-005	24	d	1	ROMAN-8,PC-8,ANSI-100,SYMBOL
TGM-TAB-006	24	e	1	COREL-DRAW
TGM-TAB-007	24	d	1	169 POST-SCRIPT-ZEICHENSATZ
TGM-TAB-008	24	d	1	169 MSDOS-5.0d
TGM-TAB-009	24	d	2	169 WORD-5.5d Tastaturbelegung (deutsche Tastenbezeichnungen)
TGM-TAB-010	24	d	2	169 WORD-5.5d Tastaturbelegung (englische Tastenbezeichnungen)
TGM-TAB-011	24	d	1	169 BORLAND-C-2.0d

Literatur

Bestellnummer	Beschrieben in PC-NEWS			
	Sprache	Seiten	Zugehörige Diskette TGM-DSK-xxx	
				Titel
TGM-LIT-001	23	d	17	153 WOOD-WORKS-Kurzdokumentation
TGM-LIT-002	23	d	22	NEAT-Chipsätze
TGM-LIT-003	24	d	92	8051-Grundlagen, Hard- und Software
TGM-LIT-004	23	e	155	140 Referenz-Handbuch IBM-PC
TGM-LIT-005	23	e	8	159 COSMIC-Software-Katalog
TGM-LIT-006	24	e	77	Mikro-Controller 83C552
TGM-LIT-007	23	d	54	164 Super-Base 4 unter Windows, Demo
TGM-LIT-008	25	d	58	166 FTKL-Progr.Drucksensor mit 80C522
TGM-LIT-009	23	d	41	Tabellen aus dem TURBO-C++-Handbuch
TGM-LIT-010	23	d	20	168 Lexikon der EDV, Bedienung
TGM-LIT-011	24	e	96	170 OOPS
TGM-LIT-012	24	d	47	139 PSPICE-Kurzdokumentation
TGM-LIT-013	24	d	27	175 Erweiterung zum µPROFI-51
TGM-LIT-014	24	e	40	Verzeichnis der EMS-Software-Bibliothek
TGM-LIT-015	24	d	5	µPROFI-51-Bauanleitung
TGM-LIT-016	24	d	35	169 INLASS, Assembler(TURBO)
TGM-LIT-017	24	e	104	MCS BASIC-52 Users Manual
TGM-LIT-018	24	e	5	Datenblatt 8052AH-BASIC
TGM-LIT-019	24	d	138	169 Konstruktionsunterlagen zum A3-Flachbett-Plotter
TGM-LIT-020	24	e	16	Datenblatt zu SAB 80515/80535-Microcontroller
TGM-LIT-021	24	d	30	189 µPROFI-Handbuch

Disketten

Bestellnummer	Beschrieben in PC-NEWS		
	Diskettentyp	(1=360k 2=1,2MB 3=720k 4=1,44MB)	zugehörige Dokumentation (TGM-LIT)
TGM-DSK-001	01	1	PCNEWS-1
TGM-DSK-002	01	1	Basic-Programme für Unterrichtszwecke
TGM-DSK-003	01	1	Basic-Programme für Unterrichtszwecke
TGM-DSK-004	01	1	Datenbanksystem (BASIC)
TGM-DSK-005	01	1	Datenübertragungssoftware (in C)
TGM-DSK-006	01	1	Kermit-1
TGM-DSK-007	01	1	Kermit-2
TGM-DSK-008	01	1	Anpassung an ASCII-Drucker
TGM-DSK-009	01	1	PC-SIG Nummer 1-200 Programmverzeichnis
TGM-DSK-010	02	1	PCNEWS-2
TGM-DSK-011	02	1	Basic-Programme: Eliza, Kurvendiskussion
TGM-DSK-012	03	1	PC-SIG Nummer 201-400 Programmverzeichnis
TGM-DSK-013	03	1	PC-SIG Nummer 393-514 Programmverzeichnis
TGM-DSK-014	03	1	PC-BLUE Nummer 1-200 Programmverzeichnis
TGM-DSK-015	03	1	Chi-Writer
TGM-DSK-016	03	1	Z80 und CP/M 2.2 Emulator unter PC-DOS mit Dokumentation
TGM-DSK-017	03	1	PC-Talk III + Dokumentation
TGM-DSK-018	03	1	FIDO Bulletin Board System v10.0 Nr.1(2)
TGM-DSK-019	03	1	FIDO Bulletin Board System v10.0 Nr.2(2)
TGM-DSK-020	03	1	Remote Bulletin Board System v12.5A Nr.1(2)
TGM-DSK-021	03	1	Remote Bulletin Board System v12.5A Nr.2(2)
TGM-DSK-022	03	1	RBBS-PC v12.5b Nr.1(2)
TGM-DSK-023	03	1	RBBS-PC v12.5b Nr.2(2) documentation/files/utilities
TGM-DSK-024	03	1	PC-NEWS-3 Texte
TGM-DSK-025	03	1	PC-NEWS-3 Programme-1
TGM-DSK-026	03	1	PC-NEWS-3 Programme-2
TGM-DSK-027	04	1	PC-NEWS-4 Texte
TGM-DSK-028	04	1	PC-NEWS-4 Texte, Programme
TGM-DSK-029	04	1	PC-NEWS-4 Programme
TGM-DSK-030	05	1	PC-NEWS-1/87 : TEXTE
TGM-DSK-031	05	1	PC-NEWS-1/87 : FASTBOX
TGM-DSK-032	05	1	PC-NEWS-1/87 : PROGRAMME
TGM-DSK-033	05	1	PC-NEWS-1/87 : MANDELBROT
TGM-DSK-034	05	1	KERMIT - TURBO
TGM-DSK-035	05	1	KERMIT - C64 1(3)
TGM-DSK-036	05	1	KERMIT - C64 2(3)
TGM-DSK-037	05	1	KERMIT - C64 2(3)
TGM-DSK-038	05	1	DISKETTENVERZEICHNISSE
TGM-DSK-039	05	1	KERMIT - CPM-80
TGM-DSK-040	05	1	KERMIT - CPM-86
TGM-DSK-041	05	1	KERMIT - UNIX-C
TGM-DSK-042	05	1	KERMIT -
TGM-DSK-043	05	1	KERMIT - Apple-DOS
TGM-DSK-044	05	1	KERMIT - Apple-DOS
TGM-DSK-045	05	1	KERMIT -
TGM-DSK-046	05	1	KERMIT -
TGM-DSK-047	06	1	PC-NEWS-2/87 : TEXTE
TGM-DSK-048	06	1	PC-NEWS-2/87 : PROGRAMME
TGM-DSK-049	06	1	GENEALOGY
TGM-DSK-050	06	1	LOG-ON/OFF
TGM-DSK-051	06	1	QDMG/PLOT/GRAPHICS
TGM-DSK-052	07	1	PC-NEWS 87/3
TGM-DSK-053	07	1	Sprüche aus den PC-NEWS 2/86-3/87
TGM-DSK-054	07	1	TURBO-PASCAL-Utilities
TGM-DSK-055	07	1	Clubmappe
TGM-DSK-056	07	1	Personal-Information-System
TGM-DSK-057	07	1	Utilities selbst gemacht, Krebs
TGM-DSK-058	08	1	PC-NEWS 4/87, Lfd.Nr.: 8 : Texte
TGM-DSK-059	08	1	PC-NEWS 4/87, Lfd.Nr.: 8 : Programme
TGM-DSK-060	08	1	PC-NEWS 4/87, Lfd.Nr.: 8 : Beitrag TEACH-ME
TGM-DSK-061	08	1	Druckertreiber NEC
TGM-DSK-062	08	1	Druckertreiber NEC
TGM-DSK-063	08	1	Druckertreiber NEC
TGM-DSK-064	08	1	Druckertreiber NEC, STAR, PANASONIC
TGM-DSK-065	09	1	PC-NEWS 1/88, Lfd.Nr.: 9 Texte
TGM-DSK-066	09	1	PC-NEWS 1/88, Lfd.Nr.: 9 Programme
TGM-DSK-067	09	1	Kommunikationsprogramm, Archivierungsprogramm
TGM-DSK-068	09	1	PROCOMM : Terminalprogramm
TGM-DSK-069	09	1	OPUS 1(4)
TGM-DSK-070	09	1	OPUS 2(4)
TGM-DSK-071	09	1	OPUS 3(4)
TGM-DSK-072	09	1	OPUS 4(4)
TGM-DSK-073	09	1	PROCOMM-PLUS
TGM-DSK-074	09	1	SEQUENTIAL-PASCAL-COMPILER (SOURCE-CODE) 1(2)
TGM-DSK-074	09	1	SEQUENTIAL-PASCAL-COMPILER 2(2), PASCAL-INTERPRETER (PLM), PASCAL-COMPILER IN BASIC

Disketten

Bestellnummer

Bestellnummer	Beschrieben in PC-NEWS		Titel
	Diskettentypen (1=360k 2=1,2MB 3=720k 4=1,44MB)		
	zugehörige Dokumentation (TGM-LIT)		
TGM-DSK-076	09	1	C-TREE, Datenbank in C (Source)
TGM-DSK-077	09	1	POWER-MOS (PHILIPS)
TGM-DSK-078	10	1	PC-NEWS 2/88, Lfd.Nr.10 : Texte
TGM-DSK-079	10	1	PC-NEWS 2/88, Lfd.Nr.10 Programme
TGM-DSK-080	11	1	Binkley 1(4)
TGM-DSK-081	11	1	Binkley 2(4)
TGM-DSK-082	11	1	Binkley 3(4)
TGM-DSK-083	11	1	Binkley 4(4)
TGM-DSK-084	11	1	Literatursuchdienst-Übungsdiskette
TGM-DSK-085	11	1	Dokumentation des FIDO-Mailboxsystems
TGM-DSK-086	11	1	Demo- und Lernprogramme Elektronik 1-4
TGM-DSK-087	11	1	RW-File, Dateiprogramm
TGM-DSK-088	11	1	STN-Overview
TGM-DSK-089	11	1	Calendar Maker
TGM-DSK-090	11	1	PD 1: S1-511
TGM-DSK-091	11	1	PD 2: S501-711, B1-411
TGM-DSK-092	11	1	PD 3: S701-1110, B411-440
TGM-DSK-093	11	1	PD 4: E1-119, X1-153
TGM-DSK-094	11	1	PD 5: TURBOSIX, TURBO-UG, CAPITAL
TGM-DSK-095	11	1	PC-NEWS 3/88, Lfd.Nr.11 : Texte
TGM-DSK-096	12	1	PC-NEWS 12 und 13, 4/88 und 1/89 Texte
TGM-DSK-097	13	1	PC-NEWS 12 und 13, 4/88 und 1/89 Programme
TGM-DSK-098	14	1	PC-NEWS 2/89 Texte/Programme
TGM-DSK-099	14	1	EPSON-Druckertreiber-1
TGM-DSK-100	14	1	EPSON-Druckertreiber-2
TGM-DSK-101	14	1	EPSON-Hardcopy
TGM-DSK-102	15	1	PD-Verzeichnis PC-BLUE
TGM-DSK-103	15	1	PD-Verzeichnis PCSIG
TGM-DSK-104	15	1	PD-Verzeichnis PCSIG
TGM-DSK-105	15	1	PD-Verzeichnis PCSIG
TGM-DSK-106	15	1	PD-Verzeichnis PCSIG
TGM-DSK-107	15	1	PD-Verzeichnis E, X
TGM-DSK-108	15	1	Utilities
TGM-DSK-109	15	1	Utilities
TGM-DSK-110	15	1	Utilities
TGM-DSK-111	15	1	Utilities
TGM-DSK-112	15	1	Utilities
TGM-DSK-113	15	1	Utilities
TGM-DSK-114	15	1	Utilities
TGM-DSK-115	15	1	Demoprogramme Elektronik
TGM-DSK-116	15	1	Demoprogramme Elektronik
TGM-DSK-117	15	1	Demoprogramme Elektronik
TGM-DSK-118	15	1	Demoprogramme Elektronik
TGM-DSK-119	15	1	DOS-POWER-TOOLS PC-MAGAZINE
TGM-DSK-120	15	1	Chemie 15 Kernspinresonanz NMR
TGM-DSK-121	15	1	Chemie 15 HPLC
TGM-DSK-122	15	1	STATISTIK in TURBO-PASCAL
TGM-DSK-123	15	1	CT
TGM-DSK-124	15	1	CT
TGM-DSK-125	15	1	ROBOTER
TGM-DSK-126	15	1	PC-DESKMATES
TGM-DSK-127	15	1	Utilities
TGM-DSK-128	15	1	Utilities
TGM-DSK-129	15	1	Assembler-Utilities
TGM-DSK-130	15	1	BASIC-Tools
TGM-DSK-131	15	1	Utilities
TGM-DSK-132	15	1	Utilities
TGM-DSK-133	15	1	Utilities
TGM-DSK-134	15	1	PC-NEWS 15, 3/89
TGM-DSK-135	16	1	PC-NEWS 16, 4/89
TGM-DSK-136	18	1	PC-NEWS 18, 2/90
TGM-DSK-137	18	1	Lohnsteuerberechnungsprogramm
TGM-DSK-138	18	2	DEMO-DISK, LAB-WINDOWS, National Instruments
TGM-DSK-139	18	2	012 PSPICE (TGM-LIT-12)
TGM-DSK-140	19	2	004 PC-XT/AT-Technisches Handbuch, englisch, TGM-LIT-004
TGM-DSK-141	19	1	PC-NEWS 19, Texte, Programme
TGM-DSK-142	20	2	BTX-Decoder auf HD-Diskette, entpacken bei Aufruf selbständig
TGM-DSK-143	20	1	DECODIX 1.4
TGM-DSK-144	20	1	Schnuki
TGM-DSK-145	20	1	XBTX
TGM-DSK-146	20	1	JANUS-BTX
TGM-DSK-147	20	1	AMARIS-Demo-Version
TGM-DSK-148	20	1	AMARIS lauffähige Version, verringerter Leistungsumfang
TGM-DSK-149	20	1	Festplatten, VGA-Test, Spice
TGM-DSK-150	21	1	NEWS21 Texte+Programme
TGM-DSK-151	20	1	NEWS20 Texte+Programme
TGM-DSK-152	22	1	NEWS22, Texte, Programme
TGM-DSK-153	22	2	001 WOOD-WORKS - Demoversion, TGM-LIT-001
TGM-DSK-154	22	1	ORCAD Schematic Design Tools, SDT III, DEMO-Disk
TGM-DSK-155	22	1	ORCAD Printed Circuit Board Layout Tools, PCB II, DEMO-Disk
TGM-DSK-156	22	1	ORCAD Programmable Logic Design Tools, PLD, DEMO-Disk
TGM-DSK-157	22	1	ORCAD Verification & Simulation Tools, VST, DEMO-Disk
TGM-DSK-158	23	3	NEWS-23, Texte, Programme
TGM-DSK-159	23	4	005 Programmverzeichnis COSMIC, TGM-LIT-005
TGM-DSK-160	23	2	TextMaker 3.0, DataMaker 1.0 Demoversion
TGM-DSK-161	23	1	PC-Professionell 4/91 Utilities
TGM-DSK-162	23	1	PC-Professionell 5/91 Utilities
TGM-DSK-163	23	1	Materialien für den C-Unterricht
TGM-DSK-164	23	3	007 Superbase 4, Teil1, TGM-LIT-007
TGM-DSK-165	23	3	007 Superbase 4, Teil2, TGM-LIT-007
TGM-DSK-166	23	2	008 Drucksensor für den Robotergreifarm, TGM-LIT-008
TGM-DSK-167	23	1	Depotmaster
TGM-DSK-168	23	1	010 Lexikon der EDV, TGM-LIT-010
TGM-DSK-169	24	2	NEWS-24, Texte, Programme
TGM-DSK-170	24	1	011 OOPS 2.2 1(3), TGM-LIT-011
TGM-DSK-171	24	1	011 OOPS 2.2 2(3), TGM-LIT-011
TGM-DSK-172	24	1	011 OOPS 2.2 3(3), TGM-LIT-011
TGM-DSK-173	24	1	PC-Professionell-Utilities, Teil-IV
TGM-DSK-174	24	1	Texte für den Unterricht, EDV, Elektronik
TGM-DSK-175	24	4	FTKL-Programm Hardwareerweiterung zum µPROFIT-51
TGM-DSK-176	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Sep./Okt. 1989, "MSJDSK35"
TGM-DSK-177	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Nov./Dez. 1989, "MSJDSK36"
TGM-DSK-178	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Jan./Feb. 1990, "MSJDSK41"
TGM-DSK-179	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe März/April 1990 "MSJDSK42"
TGM-DSK-180	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Mai/Juni 1990 "MSJDSK43"
TGM-DSK-181	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Juli/August 1990 "MSJDSK44"
TGM-DSK-182	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Sept./Okt. 1990 "MSJDSK45"
TGM-DSK-183	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Nov./Dez. 1990 "MSJDSK46"
TGM-DSK-184	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Jan./Feb. 1991 "MSJDSK51"
TGM-DSK-185	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe März/April 1991 "MSJDSK52"
TGM-DSK-186	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Mai/Juni 1991 "MSJDSK53"
TGM-DSK-187	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe Juli/August 1991 "MSJDSK54"
TGM-DSK-188	24	1	Microsoft System Journal Ausgabe September/Okt. 1991 "MSJDSK55"
TGM-DSK-189	24	1	021 µPROFIT-51, FSD51, MON_51, V2.0, Text-Handbuch
TGM-DSK-190	24	1	016 INLASS-Turbo-Assembler f.versch.Prozessoren

Preise, Stand September 1991

Literatur	ÖS	-,80	/Seite
Tabellen A5	ÖS	15,-	/Blatt
Tabellen A4	ÖS	25,-	/Blatt
Disketten 5-1/4", 360k	ÖS	40,-	/Disk
Disketten 5-1/4", 1,2M	ÖS	50,-	/Disk
Disketten 3-1/2", 720k	ÖS	50,-	/Disk
Disketten 3-1/2", 1,44M	ÖS	60,-	/Disk

Je nach Verpackungsart tritt zum Gesamtpreis ein Verpackungskostenanteil von S 20,- oder S 26,- hinzu.

Sonderpreisliste nds für PCCTGM

nds, Nowotny Datensysteme (früher DATACRAFT), Märzstr. 116, 1150 Wien Tel. 98-21-005, Fax. 98-25-033.
Wir bitten um Vorbestellung per Fax/Tel. PREISE INCL. MWST.

KOMPLETTGERÄTE

NDS-286 H 40	ÖS	9.240,-
CPU 80286, Taktfrequenz 12 Mhz, 1 Mbyte Ram, erweiterbar on Board auf 4 Mbyte, 1 Laufwerk 5.25 / 1.2 Mb, IDE-40 Mbyte Festplatte mit 28 ms Zugriffszeit, 2 serielle, 1 parallele Schnittstelle, Herculesgrafikkarte, Desktop Gehäuse.		
NDS-286 V 40	ÖS	9.960,-
wie vorhergehender, jedoch mit VGA-Grafikkarte 800x600		
NDS-386SX/16 V 40	ÖS	14.160,-
CPU 80386SX, Taktfrequenz 16 Mhz, 2 Mbyte Ram, erweiterbar on Board auf 8 Mbyte, 1 Laufwerk 5.25 / 1.2 Mb, IDE-40 Mbyte Festplatte mit 28 ms Zugriffszeit, 2 serielle, 1 parallele Schnittstelle, VGA-Grafikkarte 800x600/256kB, Baby Tower Gehäuse		
DS-386/25/C32 V 40	ÖS	21.600,-
CPU 80386, Taktfrequenz 25 Mhz, 32 kB Cache, 4 Mbyte Ram, erweiterbar on Board auf 8 Mbyte, 1 Laufwerk 5.25 / 1.2 Mb, IDE-40 Mbyte Festplatte mit 28 ms Zugriffszeit, 2 serielle, 1 parallele Schnittstelle, VGA-Grafikkarte 1024x768 / 512 k, Tower Gehäuse		
NDS-386/33/C64 V	ÖS	23.400,-
CPU 80386, Taktfrequenz 33 Mhz, 64 k Cache-Speicher, sonst wie vorhergehender		
NDS-486/25/C128 V 40	ÖS	33.000,-
CPU, Taktfrequenz 25 MHz, 128 k Cache-Speicher, sonst wie vorhergehender.		
NDS-486/33/C128 V 40	ÖS	40.920,-
CPU 80486, Taktfrequenz 33 MHz, 128 k Cache-Speicher, sonst wie vorhergehender.		

Aufpreise:

2. Laufwerk 3.5 Zoll / 1.44 Mbyte	ÖS	948,-
124 Mbyte Festplatte	ÖS	3.492,-
210 Mbyte Festplatte	ÖS	7.800,-

MONITORE

Hercules Monochrom 14" DTK	ÖS	1.524,-
VGA - Mono 640x480 14" DTK	ÖS	1.788,-
VGA - Color 1024x768, 0.28 dot 14" DTK	ÖS	5.016,-
VGA - Color 1024x768, 0.26 dot 14" TAXAN	ÖS	10.428,-
non Interlaced, Sony Black Trinitron		
VGA - Color 1280x1024, 0.31 dot 17" Sampo	ÖS	15.000,-
VGA - Color 1280x1024, 0.31 dot 20" Sampo	ÖS	26.388,-
strahlungsarme Schirme nach schwedischer Norm auf Anfrage		

COPROZESSOREN

80287 / 12 Mhz	ÖS	1.224,-
80387SX / 16 Mhz	ÖS	3.146,-
80387SX / 20 Mhz	ÖS	3.420,-
80387 / 16 Mhz	ÖS	3.516,-
80387 / 20 Mhz	ÖS	3.948,-
80387 / 25 Mhz	ÖS	5.100,-
80387 / 33 Mhz	ÖS	5.544,-

LAUFWERKE & FESTPLATTEN

IDE - Seagate ST-157A	ÖS	3.108,-
40 MB, 28 ms, 3.5 Zoll		
IDE - Seagate ST-1144A	ÖS	6.600,-
124 MB, 19 ms, 3.5 Zoll		
IDE - Seagate ST-1239A	ÖS	10.908,-
210 MB, 19 ms, 3.5 Zoll		
IDE - NEC D3755	ÖS	6.240,-
100 MB, 25 ms, 3.5 Zoll. Halbhohe Bauweise, ideal für Laptops		
Epson/NEC 5.25 Zoll / 1.2 Mbyte	ÖS	990,-
Citizen/Sony 3.5 Zoll / 1.44 Mbyte	ÖS	924,-
Einbaurahmen für 3.5 Zoll	ÖS	190,-

GRAFIKKARTEN

Hercules	ÖS	237,-
VGA OAK 16 bit 800x600 256k	ÖS	960,-
VGA Paradise 1024x768 512k	ÖS	1.668,-
VGA Tseng ET3000 1024x768 512k	ÖS	1.788,-
VGA Tseng ET4000 1024x768 1MB	ÖS	2.490,-
70/72 Hz Option für ET 4000	ÖS	228,-
Programmers Reference Manual für ET 3000	ÖS	588,-

GEHÄUSE

Baby Tischgehäuse 3 Einschübe 5.25 Zoll	ÖS	1.224,-
Baby Tower Gehäuse 2 / 5.25 Zoll 3 / 3.5 Zoll	ÖS	1.716,-
Tower Gehäuse 6 Einschübe 5.25 Zoll	ÖS	2.364,-
mit Mhz-Display		
Slim Line Mini Gehäuse	ÖS	2.280,-
max. 4 Slots, 1 x 5.25 Zoll, 2 x 3.5 Zoll Slim		

MOTHERBOARDS

XT / 12 Mhz	ÖS	948,-
AT 286 / 12 Mhz	ÖS	1.584,-
AT 286 / 16 Mhz	ÖS	1.788,-
386 SX / 16 Mhz	ÖS	4.548,-
80386 / 25 Mhz / 32 k - Cache	ÖS	9.348,-
80386 / 33 Mhz / 64 k - Cache	ÖS	10.788,-
80486 / 25 Mhz / 128k - Cache	ÖS	19.800,-
80486 / 33 Mhz / 128k - Cache	ÖS	28.680,-

SPEICHERCHIPS

41256	ÖS	27,-
414256	ÖS	79,-
411000	ÖS	79,-
Simm 256 KB	ÖS	211,-
Simm 1 MB	ÖS	708,-
Simm 4 MB	ÖS	3.348,-
Aufpreis SIM -> SIP	ÖS	24,-
Alle Chips mit 80 ns / Preis per Stück		

CONTROLLER

XT Harddiskcontroller	ÖS	624,-
MFM FDC / HDC 1:1 / bis 4 Laufwerke	ÖS	744,-
IDE FDC / HDC	ÖS	353,-
IDE FDC / HDC / 2 x serielle / 1 x parallele	ÖS	570,-
IDE CAT P60	ÖS	1.428,-

mit diesem Controller ist es möglich IDE & MFM Harddisks zu mischen

ZUBEHÖR

Sound Blaster / Musik- Synth. Karte	ÖS	2.904,-
SICOS Handy Scanner 256 GS 400 dpi	ÖS	3.708,-
Nahtlose Bildzusammensetzung durch Überscannen bis A3		
Modemkarte 2400 Baud	ÖS	1.560,-
FAX - Modemkarte 9600/2400 Baud	ÖS	3.960,-
Modem extern 2400 Baud	ÖS	2.508,-
Streamer DJ10 60/120 Mb	ÖS	4.872,-
Adaptersteckkarte für DJ10	ÖS	1.188,-
Tape f. DJ10 60 Mb	ÖS	516,-
Keyboard Keytronic 102 Tasten dt.	ÖS	1.044,-
Keyboard Noname 102 Tasten dt.	ÖS	624,-

FÜR DEN TECHNIKER

Universalprogrammer & Tester Expro 60	ÖS	14.988,-
40 poliger Testsockel, Eprom/EEprom bis 8 Megabit, bip. prom, pal, cmos pal, gal, peel, epld, fpl, microcomputer 8748, 8751, z8 ic-test für ttl 74/54 & cmos 40/45 memory test dram/sram intel/ motorola/tekonics/jedec files können verwendet werden.		
Logic Analyzer Karte CLK 27100	ÖS	27.588,-
100 MHz 6 Kanäle, 50 MHz 24 Kanäle, incl. Klemmen, Software		
diverse andere Epromprogrammer, Meßkarten usw., auch low cost auf Anfrage.		

NETZWERK

Netzwerksteckkarte		
NE 1000 Ethernet komp. 8 bit	ÖS	2.139,-
Netzwerksteckkarte		
NE 2000 Ethernet komp. 16 bit	ÖS	2.376,-
Netzwerksteckkarte		
NE 3200 orig. Novell 32 bit EISA 23.988,-		
NOVELL Netware 2.2 / 5 Benutzer	ÖS	13.536,-
NOVELL Netware 2.2 / 10 Benutzer	ÖS	30.096,-
NOVELL Netware 2.2 / 50 Benutzer	ÖS	51.480,-
NOVELL Netware 2.2 / 100 Benutzer	ÖS	81.720,-
NOVELL Netware 3.11 / 20 Benutzer	ÖS	51.480,-
NOVELL Netware 3.11 / 100 Benutzer	ÖS	103.492,-
NOVELL Netware 3.11 / 250 Benutzer	ÖS	182.880,-
UPS (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	ÖS	9.900,-
incl Monitoring Board		
NDS-NOVELL-NETZWERK		
SONDERANGEBOT	ÖS	118.800,-
bestehend aus:		
* Server 386-33Mhz / 64k Cache, 8 MB RAM, 210 MB Festplatte, 1 LW 1.2 MB, Herculesgrafikkarte, 14" Monochrome Monitor, 2 parallele Schnittstellen, Tower Gehäuse.		
* 3 Arbeitsstationen: AT 286 /12 Mhz, 2 MB RAM, 1 Laufwerk 5.25 /1.2 MB, VGA-Grafikkarte + VGA-Monochrome Monitor, Baby Tischgehäuse.		
* NOVELL Netware 2.2 / 5 User		
* Incl. aller Kabel, Adapter und Netzwerksteckkarten		
* Incl. Zustellung und Installation (Raum Wien)		

DRUCKER TINTENSTRAHL

Canon BJ-10e Schubtraktor 142 Zeichen / sec	ÖS	6.660,-
incl. Einzelblatteinzug		
Canon BJ-300 Schubtraktor 300 Zeichen / sec	ÖS	11.460,-
Canon BJ-330 Schubtraktor		
300 Zeichen / sec A3	ÖS	13.488,-
Tintenpatrone für BJ-10e	ÖS	432,-
Tintenpatrone für BJ-300/330	ÖS	300,-
Einzelblatteinzug für BJ-300	ÖS	1.548,-
Einzelblatteinzug für BJ-330	ÖS	1.764,-

DRUCKER LASER

Texas Instruments	ÖS	17.388,-
6 Seiten pro Minute, 512k, HP-Laserjet komp.		
1 Mbyte Speichererweiterung	ÖS	1.560,-
Toner Cartridge f. ca 3000 Blatt	ÖS	756,-
2. Einzugsschacht	ÖS	5.940,-
DRUCKER NADEL		
NEC P20, 24 Nadeldrucker A4	ÖS	6.144,-
NEC P30, 24 Nadeldrucker A3	ÖS	7.854,-
Einzelblatteinzug P20	ÖS	1.788,-
Einzelblatteinzug P30	ÖS	2.388,-

MULTI MEDIA

Screen Machine	ÖS	25.788,-
(Einblenden, scannen und bearbeiten von Videobildern in Echtzeit, Software für Windows und Programmierinterface für alle Hochsprachen.		
Als besonderes Zuckerl ist es uns gelungen einen über serielle Schnittstelle ansteuerbaren Videorecorder ausfindig zu machen. Die Kombination dieser zwei Geräte ermöglicht Ihnen die Realisierung von rechnergestützten Auskunftssystemen mit Einblendung von Videoclips z.B. für Messen, Fremdeninformation udgl. In Verbindung mit einer computer- gesteuerten Videokreuzschiene eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, z.B. auf dem Gebiet Videoüberwachung:		
Videorecorder SVHS Panasonic	ÖS	51.588,-
incl. RS232 Interface		
Audio Option für Screen Machine	ÖS	4.680,-

SOFTWARE

MS Windows 3.0	ÖS	2.837,-
MS Word f. Windows	ÖS	9.922,-
MS Word 5.5	ÖS	9.100,-
MS Excel 3.0	ÖS	9.200,-
Aldus Pagemaker 4.0	ÖS	16.416,-
Lotus 123 3.1 + Ami Pro	ÖS	15.120,-
Ventura Publisher Gold f. Windows	ÖS	19.195,-
Corel Draw 2.0	ÖS	9.576,-
Designer 3.01	ÖS	12.902,-
Harvard Graphics 2.3	ÖS	8.957,-
Geo Works Ensemble	ÖS	3.327,-
Norton Commander 3.0	ÖS	2.275,-
Norton Advanced Utilities 5.0	ÖS	2.491,-
PC - Tools 7.0	ÖS	2.462,-
Turbo Pascal 6.0 Professional	ÖS	4.003,-
MS Quick Basic 4.5	ÖS	2.232,-
F & A 4.0	ÖS	8.626,-
dBase IV 1.1	ÖS	14.328,-
LapLink III 3.0	ÖS	2.246,-
Auto Sketch 3.0	ÖS	3.441,-
Alle Programme in deutsch; über 500 weitere Programme lie- ferbar. Preis auf Anfrage. Alle Preise incl. 20 % Mwst.		

Sonderpreisliste EXCON für PCCTGM gültig ab 1.9.91

Zahlungskonditionen: Barzahlung
Preise: 9/91, incl. 20% MWSt.
Lieferung: ab Lager Wien
Mindestbestellwert: ÖS 1.000,-
Garantie: 12 Monate auf Komplett-Geräte 6 Monate auf Einzel- und Ersatzteile
Tel.: 0222/310-99-74-0
Fax.: 0222/310-99-74-14
Anschrift: EXCON Ing.Günther Hanisch, 1090 Wien, Rögergasse 6-8

Mit dieser Preisliste sind alle vorangegangenen Preislisten ebenso ungültig, wie eventuell in Zusammenhang mit diesen Listen gemachte Sonderkonditionen. Irrtümer und Änderungen jederzeit vorbehalten. Im übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektroindustrie Österreichs.

ALLE COMPUTER WERDEN SPEZIELL NACH IHREN WÜNSCHEN KONFIGURIERT!!!

SAMMELBESTELLUNGEN AUF GETRENNTEM BLATT AM ENDE DES HEFTES

Personalcomputer AT 286

A286ST23 AT 286 STANDARD /12Mhz ÖS 10.620,-
 * Baby AT-Gehäuse mit LED-SPEED Anzeige
 * 200W Netzteil
 * SPEED: Landmark 15.9, Norton SI 13.4
 * Einbauplätze f. Floppy- u.Harddisks: 3x5¼, 1x3½
 * CPU 80286-12, 6/12MHz, 0 Wait State
 * (HAEDLAND CHIP SET)
 * 1 MB RAM, erweiterbar auf 2/4MB
 * 1.2MB Diskettenlaufwerk (TEAC)
 * 40 MB/28ms Festplatte IDE-AT-BUS (SEAGATE ST157A)
 * FDD/HDD-Controller IDE-AT-BUS, Int. 1:1
 * 2 seriell/ 1 parallel/ 1 Game Port
 * Mono Graphik Printer-Karte (Herc. kompatibel)
 * erweiterte Tastatur - 102 Keys, deutsch od. US
 * EMS Treiber 4.0

A286DL23 AT 286 DeLUXE /16Mhz ÖS 11.052,-
 * SPEED: Landmark 21.0, Norton SI 18.7
 * CPU 80286-16, 8/16MHz, 0 Wait State
 * (HAEDLAND CHIP SET)
 Alle anderen Daten gleich wie AT 286 Standard

AUFPREISE für AT-286 BASIS-KONFIGURATIONEN FESTPLATTEN IDE-AT-BUS

80MB/19ms (ST1102A)	ÖS	2.100,-
124MB/19ms (ST1144A)	ÖS	3.840,-
200MB/15ms (ST1239A)	ÖS	8.340,-
320MB/16ms (ST2383A)	ÖS	20.100,-
400MB/15ms (ST1480A)	ÖS	21.780,-
120MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.060,-
170MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.720,-
210MB/9-15ms Impulse	ÖS	11.160,-

AUFPREISE SCSI+ESDI FESTPLATTEN AUF ANFRAGE

VGA 800x600/ 16Bit/ 256kB OAK	ÖS	660,-
VGA 1024x768/ 16Bit /512kB ET-3000	ÖS	1.500,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TSENG ET-4000	ÖS	2.160,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TRIDENT-8900	ÖS	1.560,-
Speichererweiterungen		
von 1MB auf 2MB	ÖS	948,-
von 1MB auf 4MB	ÖS	2.784,-

Personalcomputer 386SX

A386CL23 386SX LowCOST /20Mhz ÖS 14.220,-
 * Baby TOWER Gehäuse mit LED-SPEED Anzeige
 * 200W Netzteil
 * SPEED: Landmark 26.7, Norton SI 23.0
 * Einbauplätze f. Floppy- u.Harddisks: 4x5¼, 1x3½
 * CPU 80386SX-20, 10/20MHz, 0 Wait State
 * (INTEL CHIP SET)
 * 1 MB RAM, erweiterbar auf 2/4/8/16MB
 * 1.2MB Diskettenlaufwerk (TEAC)
 * 40 MB/28ms Festplatte IDE-AT-BUS (SEAGATE ST157A)
 * FDD/HDD-Controller IDE-AT-BUS, Int. 1:1
 * 2 seriell/ 1 parallel / 1 Game Port
 * Mono Graphik Printer-Karte (Herc. kompatibel)
 * erweiterte Tastatur - 102 Keys, deutsch od. US
 * EMS Treiber 4.0

Personalcomputer 386

A386ST23 386 STANDARD /25MHz ÖS 16.380,-
 * SPEED: Landmark 33.4, Norton SI 28.2
 * CPU 80386-25, 20/25MHz, 0 Wait State
 * CHIPS Technology CHIP SET, aufrüstbar auf 2/4/8MB
 Alle anderen Daten gleich wie AT 386 SX 20MHz

AUFPREISE für 386 u.SX BASIS-KONFIGURATIONEN FESTPLATTEN IDE-AT-BUS

80MB/19ms (ST1102A)	ÖS	2.100,-
124MB/19ms (ST1144A)	ÖS	3.840,-
200MB/15ms (ST1239A)	ÖS	8.340,-
320MB/16ms (ST2383A)	ÖS	20.100,-
400MB/15ms (ST1480A)	ÖS	21.780,-
120MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.060,-
170MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.720,-
210MB/9-15ms Impulse	ÖS	11.160,-

AUFPREISE SCSI + ESDI FESTPLATTEN AUF ANFRAGE

VGA 800x600/ 16Bit/ 256kB OAK	ÖS	660,-
VGA 1024x768/ 16Bit /512kB ET-3000	ÖS	1.500,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TSENG ET-4000	ÖS	2.160,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TRIDENT-8900	ÖS	1.560,-
Speichererweiterung von 1MB auf 2MB (SX20)	ÖS	696,-
von 1MB auf 2MB (386/25)	ÖS	864,-
von 1MB auf 4MB	ÖS	2.256,-
von 1MB auf 8MB (SX20)	ÖS	6.576,-
von 1MB auf 8MB (386/25)	ÖS	5.376,-

Personalcomputer 386

- A386SD23 386 DeLUXE/33 MHz/64k CACHE**
 ÖS **19.140,-**
 * Big TOWER Gehäuse mit LED-SPEED Anzeige
 * SPEED: Landmark 41.9, Norton SI 31.6
 * 220 W Netzteil, CHIPS Technology CHIP SET
 * Einbauplätze f. Floppy- u. Harddisks: 6x5¼,
 * CPU 80386-33, 16/33MHz, 0 Waitst., 64KB TTL-CACHE
 * 1 MB RAM, erweiterbar auf 2/4/8/16/32MB
 * 1.2MB Diskettenlaufwerk (TEAC)
 * 40 MB/28ms Festplatte IDE-AT-BUS (SEAGATE ST157A)
 * FDD/HDD-Controller IDE-AT-BUS, Int. 1:1
 * 2 seriell/ 1 parallel / 1 Game Port
 * Mono Graphik Printer-Karte (Herc. kompatibel)
 * erweiterte Tastatur - 102 Keys, deutsch od. US

- A3864023 386 DeLUXE/40 MHz/64k CACHE**
 ÖS **21.420,-**
 * CPU 80386-40, 10/40MHz, 0 Wait State
 * 64KB TTL-CACHE
 * alle anderen Daten wie A386SD23

AUFPREISE für AT-386 BASIS-KONFIGURATIONEN
FESTPLATTE IDE-AT-BUS

80MB/19ms (ST1102A)	ÖS	2.100,-
124MB/19ms (ST1144A)	ÖS	3.840,-
200MB/15ms (ST1239A)	ÖS	8.340,-
320MB/16ms (ST2383A)	ÖS	20.100,-
400MB/15ms (ST1480A)	ÖS	21.780,-
120MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.060,-
170MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.720,-
210MB/9-15ms Impulse	ÖS	11.160,-

AUFPREISE SCSI+ESDI FESTPLATTEN AUF ANFRAGE

VGA 800x600/ 16Bit/ 256kB OAK	ÖS	660,-
VGA 1024x768/ 16Bit /512kB ET-3000	ÖS	1.500,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TSENG ET-4000	ÖS	2.160,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TRIDENT-8900	ÖS	1.560,-
Speichererweiterung von 1MB auf 2MB	ÖS	864,-
Speichererweiterung von 1MB auf 4MB	ÖS	2.256,-
Speichererweiterung von 1MB auf 8MB	ÖS	5.376,-

Personalcomputer 486 ISA-BUS

- A486ST23 486 STANDARD/25MHz/128k CACHE**
 ÖS **26.280,-**
 * Big TOWER Gehäuse mit LED-SPEED Anzeige
 * SPEED: Landmark 113.6
 * 220 W Netzteil
 * Einbauplätze f. Floppy- u. Harddisks: 6x5¼,
 * CPU 80486-25, 0 Wait State, 128KB TTL-CACHE
 * 1 MB RAM, erweiterbar auf 2/3/4/7/8/12/16MB
 * 1.2MB Diskettenlaufwerk (TEAC)
 * 40 MB/28ms Festplatte IDE-AT-BUS (SEAGATE ST157A)
 * FDD/HDD-Controller IDE-AT-BUS, Int. 1:1
 * 2 seriell/ 1 parallel / 1 Game Port
 * Mono Graphik Printer-Karte (Herc. kompatibel)
 * erweiterte Tastatur - 102 Keys, deutsch od. US

- A486DL23 486 STANDARD/33MHz/256k CACHE**
 ÖS **29.760,-**
 * CPU 80486-33, 0 Wait State, 256kB TTL-CACHE
 Alle anderen Daten wie A486ST23

AUFPREISE für AT-486 BASIS-KONFIGURATIONEN

FESTPLATTEN IDE-AT-BUS

80MB/19ms (ST1102A)	ÖS	2.100,-
124MB/19ms (ST1144A)	ÖS	3.840,-
200MB/15ms (ST1239A)	ÖS	8.340,-
320MB/16ms (ST2383A)	ÖS	20.100,-
400MB/15ms (ST1480A)	ÖS	21.780,-
120MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.060,-
170MB/9-15ms Impulse	ÖS	9.720,-
210MB/9-15ms Impulse	ÖS	11.160,-

AUFPREISE SCSI+ESDI FESTPLATTEN AUF ANFRAGE

VGA 800x600/ 16Bit/ 256kB OAK	ÖS	660,-
VGA 1024x768/ 16Bit /512kB ET-3000	ÖS	1.500,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TSENG ET-4000	ÖS	2.160,-
VGA 1024x768/ 16Bit /1MB TRIDENT-8900	ÖS	1.560,-
Speichererweiterung von 1MB auf 2MB	ÖS	864,-
Speichererweiterung von 1MB auf 4MB	ÖS	2.256,-
Speichererweiterung von 1MB auf 8MB	ÖS	5.376,-

LAP TOP Personalcomputer

- LT360023 CHICONY LT-3600 / 20Mhz** ÖS **34.200,-**
 * CPU 80286-16, 8/20Mhz, 0 Wait Sate (NEAT-CHIP-SET)
 * SPEED: Landmark 26.7, Norton SI 20.2 A B V E R K A U F
 * 1 MB RAM, erweiterbar auf 2 oder 4MB
 * VGA Karte mit LCD Display (640x480) 8 Graustufen
 * Anschluß für Analog VGA Monitor
 * Keyboard 82 Tasten + externer Zahlenblock
 * eingebauter AKKU für netzunabhängigen Betrieb
 * 40 MB/28ms Festplatte IDE-AT BUS
 * 1,44 MB/3¼" Diskettenlaufwerk

NOTEBOOK Personalcomputer

- NB560223 CHICONY NB-5600/20Mhz/20MB**
 ÖS **39.000,-**
 * CPU 80386SX-20, 10/20Mhz, 0 Wait Sate
 * 1 MB RAM, erweiterbar auf 5MB
 * 1.44MB/3¼" Diskettenlaufwerk
 * 20 MB/23ms Festplatte IDE-AT-BUS
 * VGA Karte mit LCD Schirm (640x400) 16 Graustufen
 * 2 seriell/ 1 parallel Interface
 * Anschluß für ext. Floppy 5¼", 1.2MB
 * Anschluß für externen Analog VGA Monitor
 * Keyboard 82 Tasten + externer Zahlenblock
 * eingebauter AKKU für netzunabhängigen Betrieb
 * Sockel für 80387SX-20 Math-Co-prozessor

- NB560423 CHICONY NB-5600/20Mhz/40MB**
 ÖS **45.000,-**
 * 40 MB/23ms Festplatte IDE-AT-BUS
 alle anderen Daten wie NB560223

- NB560523 CHICONY NB-5600/20Mhz/60MB**
 ÖS **47.880,-**
 * 60 MB/23ms Festplatte IDE-AT-BUS AB OKTOBER 91
 alle anderen Daten wie NB560223

MONOCHROM - MONITORE

4001MW24	14" Monochrom - Monitor	ÖS	1.750,-
	* weiss (SAMTRON SM-460PWD)		
4001MB24	14" Monochrom - Monitor	ÖS	1.750,-
	* Bernstein (SAMTRON SM-430A)		
4301MV24	14" Monochrom VGA Monitor SM-440	ÖS	1.980,-
	* SAMTRON SM-440 /weiss		
	* 640 x 480 Bildpunkte		
4301MV24	14" Monochrom VGA	auf Anfrage	
	* 1024 x 768 Bildpunkte		

COLOR - MONITORE

4305MV24	14" VGA-Monitor	ÖS	5.490,-
	* SAMTRON SC-428VX		
	* 1024x768, Analog Eingang		
	* 0.28mm, 15.5 - 38Mhz		
4301MM24	14" TVM- Supersync 3A	auf Anfrage	
	* 1024x768 interlaced		
	* Analog/TTL Eingang		
	* 0.28mm, 15.5 - 38Mhz		
4302B024	14" N E C - Mult.-sync 3D	ÖS	11.760,-
	* 1024x768 interlaced		
	* Analog od. TTL Eingang		
4302BS24	14" N E C - Multisync 3D SSI	ÖS	14.640,-
	* 1024x768 interlaced,		
	* Analog od. TTL Eingang		
4517MM24	17" IDEC - MF-5117 Multisync	ÖS	18.600,-
	* 1024x768 non-interlaced		
	* 21.8 - 50kHz, 0.28mm		
	* RGB Analog od. TTL Eingang		
4513MM24	16" EIZO - FLEXSCAN 9070S	ÖS	17.520,-
	* 1024x768 non-interlaced		
	* 20 - 50kHz, 0.28mm		
	* RGB Analog od. TTL Eingang		
4522MM24	16" EIZO - FLEXSCAN 9080i	ÖS	20.640,-
	* 1280x1024 non-interlaced		
	* 20 - 64kHz, 0.28mm		
	* RGB Analog od. TTL Eingang		
4512MM24	20" EIZO - FLEXSCAN 9400i	ÖS	40.560,-
	* 1280 x 1024 non-interlaced		
	* 30 - 64kHz, 0.31mm		
	* RGB Analog od. TTL Eingang		

DTP - MONITORE

4518DT24	15" SIGMA PAGEVIEW	ÖS	20.760,-
	* A4 Monitor		
	* 1024x768 non-interlaced		
	* incl. Graphikkarte		
	* incl. Treibersoftware		
4519DT24	19" SIGMA LASERVIEW	ÖS	31.320,-
	* A3 Monitor		
	* 1664x1200 non-interlaced		
	* incl. Graphikkarte		
	* incl. Treibersoftware		
4520DT24	19" SIGMA LASERVIEW	ÖS	34.500,-
	* A3 Monitor		
	* 4 Graustufen		
	alle anderen Daten wie 4519DT24		

MATRIX - DRUCKER

5006P024	Citizen LSP 120-D	ÖS	2.940,-
	* 9-Nadel-Matrix Drucker		
	* 120 Z/Sek.EDV-Qualität (Pica)		
5009P024	Citizen Swift 24 Nadel/A4	ÖS	6.660,-
	* 190 Z/Sek. EDV-Qualität		
	* 4 Schriftarten		
5010P024	Citizen Swift 24 Nadel/A3	ÖS	9.720,-
	* 190 Z/Sek. EDV-Qualität		
	* 4 Schriftarten		
5010CL24	Sheetfeeder für Citizen Swift A4	ÖS	1.980,-
5014CL24	Sheetfeeder für Citizen Swift A3	ÖS	3.780,-
5011CL24	Sheetfeeder für Citizen 120D	ÖS	1.980,-
5009CO24	Farbaufrüstsatz für Swift A4	ÖS	930,-
5010CO24	Farbaufrüstsatz für Swift A3	ÖS	1.170,-
5009IF24	Serielles Intergace f. Citizen 120D	ÖS	1.170,-
5010FB24	Farbband für Swift 24 A4 / 120D	ÖS	90,-
5011FB24	Farbband für Swift 24 A3	ÖS	192,-

TINTENSTRAHL - DRUCKER

BJ10E024	CANON Bubble Jet BJ10e	ÖS	6.660,-
	* Tintenstrahldrucker		
	* 360x360 dpi, 100 Zeichen/Sec		
	* Parallel Interface		
BJ10BA24	Batterie für BJ10e	ÖS	840,-
	* für ca. 30 Blatt		
5015CL24	Sheetfeeder für Canon BJ10e	ÖS	1.290,-
	* für 30 Blatt		
BJ10DR24	Druckkopf - Tintenpatrone	ÖS	480,-
	* für Canon BJ10e		

LASER - DRUCKER

5013P024	HP Laserjet III P	ÖS	22.680,-
	* 4 Seiten/Minute, 300x300 dpi		
	* 512k, Seriell + Parallel IF		
5012P024	HP Laserjet III	ÖS	34.680,-
	* 8 Seiten/Minute, 300x300 dpi		
	* 1MB, Seriell + Parallel IF		
5016P024	HP Laserjet III D	ÖS	54.600,-
	* 8 Seiten/Minute, 300x300 dpi		
	* 1MB, Seriell + Parallel IF		
	* Duplex Druck		
5017P024	HP Laserjet III Si	ÖS	91.200,-
	* 16 Seiten/Minute, 300x300 dpi		
	* 1MB, Seriell + Parallel IF		
	* 2 Papierladen á 500 Blatt		
	* incl. DUPLEX Aufrüstsatz		
5020P024	ORIGINAL ADOBE POSTSCRIPT CARTDRIGE	ÖS	10.080,-
	Speichererweiterungen f.HPLJ (Pacific):		
5021P024	1MB	ÖS	2.340,-
5022P024	2MB	ÖS	3.360,-
5023P024	4MB	ÖS	6.120,-
	FARBÄNDER FÜR BELIEBIGE DRUCKERTYPEN AUF ANFRAGE !!		

MOTHERBOARDS

121A0025	AT286 MOTHERBOARD /12 MHz (2/3-SIZE) ÖS	1.188,-	196AM025	486/128k CACHE MOTHERBOARD/25MHz ISA ÖS	15.480,-
	* 6/12 MHz, 8 Slots, CPU 80286-12 AUSLAUFMODELL ! * Headland-CHIP-SET, AMI-BIOS * 0 Wait State, XT 2/3-Size * 5x16Bit, 2x8Bit SLOT * Sockel für 80287 (10Mhz) * 0k RAM , aufrüstbar wie folgt: 1 MB: 8*414256 + 4*41256 2/4 MB: 2/4*SIM Modul 1MB			* CPU 80486-25, 128kB Cache * 8x16Bit Slots, Big AT Size * SOCKEL für Weitek 4167 Coproz. * 0k RAM, erweiterbar wie folgt: 1 MB: 4*SIMM Module 256k 2 MB: 8*SIMM Module 256k 4 MB: 4*SIMM Module 1MB oder 36*411000 8 MB: 8*SIMM Module 1MB 12 MB: 12*SIMM Module 1MB 16 MB: 12*SIMM Module 1MB + 36*411000	
122A0025	AT286 MOTHERBOARD /16 MHz (2/3-SIZE) ÖS	1.620,-	197AM025	486/64k CACHE MOTHERBOARD/33MHz ISA ÖS	17.880,-
	* 8/16 MHz, CPU 80286-16 (AMD) * Headland-CHIP-SET, AMI-BIOS * 0 Wait State, XT 2/3-Size * 5x16Bit, 1x8Bit SLOT * Sockel für 80287 (12Mhz) * 0k RAM , aufrüstbar wie folgt: 1 MB: 8*414256 + 4*41256 2/4 MB: 2/4*SIP Modul 1MB			* CPU 80486-33, 10/33MHz * 64 kB CACHE, 2x8Bit, 6x16Bit Slot * 0k RAM, erweiterbar wie folgt: 1/2MB: 4/8*SIMM Module 256k 4/8MB: 4/8*SIMM Module 1MB 16/32MB: 4/8*SIMM Module 4MB alle anderen Daten wie 196AM025	
191AM025	386SX MOTHERBOARD /20Mhz (2/3-Size) ÖS	4.080,-	198AM025	486/256k CACHE MOTHERBOARD/33MHz ISA ÖS	18.960,-
	* INTEL-CHIP-SET, incl. EMS Driver * 2/3 XT-Size, AMI-BIOS mit Password * 6x16Bit, 2x8Bit SLOT * Sockel für 80387SX (20Mhz) * 0k RAM, erweiterbar wie folgt: 1 MB : 4*SIMM Modul 256k 2/4 MB : 2/4*SIMM Modul 1MB 8/16 MB: 2/4*SIMM Modul 4MB			* 256 kB CACHE alle anderen Daten wie 197AM025	
190AM025	386 MOTHERBOARD /25MHz (XT-Size) ÖS	6.240,-	GEHÄUSE - STROMVERSORGUNG		
	* CPU 80386-25, AMI-BIOS * XT-Size, CHIPS-TECHNOLOGY CHIP-SET * 3x8, 4x16 und 1x32 Memory BITS Slots * SOCKEL f.80287(8Mhz) u.80387(20 od.25Mhz) * 0k RAM, erweiterbar wie folgt: 1/2 MB: 4/8*SIMM Modul 256k 4/8 MB: 4/8*SIMM Modul 1MB		3202C027	BABY-AT-GEHÄUSE ÖS	1.800,-
193AM025	386/64k CACHE MOTHERBOARD /33MHz (BABY) ÖS	8.340,-		* inkl. 200 W Netzteil * 3x5¼, 1x3½ Slim Einschubplätze * LED - Speed Display * für XT/Baby Size Motherboards	
	* CPU 80386-33, 64kB CACHE, * CHIPS-TECHNOLOGY-CHIP-SET * AMI BIOS mit Password * 2x8, 6x16 Slots, XT-Size * SOCKEL für 80387 (33Mhz) od. Weitek * 0k RAM, erweiterbar wie folgt: 1/2 MB: 4/8*SIMM Module 256k 4/8 MB: 4/8*SIMM Module 1MB 16/32 MB: 4/8*SIMM Module 4MB		3204C027	BABY - TOWER ÖS	2.460,-
201AM025	386/64k CACHE MOTHERBOARD /40MHz (BABY) ÖS	10.620,-		* incl. 200W Netzteil * 4x5¼", 1x3½" Slim Einschubplätze * LED - Speed Display * für XT u. Big Size Motherboards	
	* CPU 80386-40, 20/40 MHz alle anderen Daten wie 193AM025		3205C027	BIG - TOWER ÖS	3.120,-
				* incl. 220W Netzteil * 6 Slim Einschubplätze 5¼" * LED - Speed Display * für XT u. Big Size Motherboards	
			3206C027	SLIM LINE GEHÄUSE ÖS	1.800,-
				* inkl. 200 W Netzteil, max 4 Slot * 1x5¼, 2x3½ Slim Einschubplätze * für XT/Baby Size Motherboards	
			3201C027	SUPER SLIM LINE GEHÄUSE . ÖS	1.560,-
				* inkl. 60W Netzteil ohne Lüfter * max. 2 Slots * 1x3½ Slim Einschubplätze * max. 2/3 Size-Boards	
			3208C027	GEHÄUSE F.EXT. FDD/HDD . . ÖS	1.320,-
			1100S027	Thermo-Lüftersteuerung ÖS	600,-
				* für beliebige PC-Netzteile	
			NETZTEILE		
			1200S027	200W f. Baby-AT Gehäuse ÖS	1.380,-
			1201S027	200W f. Baby-Tower ÖS	1.500,-
			1202S027	220W f. Big-Tower ÖS	1.560,-
			1203S027	200W f. Slim Line Gehäuse ÖS	1.500,-

FLOPPY - HARDDISK - CONTROLLER

411F0026	Floppy-Disk-Controller XT/AT	ÖS	360,-
	* 2x 360/720kB/1.2/1.44MB Floppy		
450F0026	Floppy-Disk-Controller XT/AT	ÖS	1.176,-
	* 4x 360/1.2/1.44/2.8MB Floppy		
431F/H26	MFM Floppy-Harddisk Controller	ÖS	948,-
	* 2 x Floppy- u.2 x Hard Disk		
	* MFM, Interleave 1:1		
	* incl. Kabel-Set		
436F/H26	SUPER I/O Controller	ÖS	480,-
	* 2 x Floppy- u. 2 x Harddisk		
	* IDE-AT-BUS, Interleave 1:1		
	* 2 Seriell/1 Parallel/1 Game Port		
	* incl. Kabel-Set		
440F/H26	IDE-AT-BUS Seagate ST08	ÖS	540,-
	* 2 x Floppy- u. 2 x Harddisk		
	* IDE-AT-BUS, Interleave 1:1		
	* incl. Kabel-Set		
447F/H26	IDE-AT-BUS Contr.	ÖS	660,-
	* 2 x Floppy- u. 2 x Harddisk		
	* IDE-AT-BUS, Interleave 1:1		
	* mit BIOS (erkennt die Harddisk-Parameter automatisch)		
	* incl. Kabel Set		
448F/H26	IDE-AT-BUS HARDDISK Contr.	ÖS	1.320,-
	* 2x intern/2x externe Harddisk		
	* IDE-AT-BUS, Interleave 1:1		
	* mit BIOS, kann zusätzlich zu bereits vorhandenen Harddisk Controllern eingebaut werden !!		
	* incl. Kabel Set		
449F/H26	AT-BUS+SCSI FD/HD Contr.	ÖS	1.080,-
	* 4 x Floppy Disk, 2x IDE-AT-BUS und SCSI Controller (Future-Domain kompatibel)		
	* incl. Kabel Set		
437F/H26	SCSI Harddisk-Controller	ÖS	480,-
	* Seagate ST01		
	* 2xSeagate SCSI Harddisk		
	* incl. SCSI Kabel		
	* ACHTUNG! nur für MS-DOS geeignet		
438F/H26	SCSI Floppy-Harddisk Controller	ÖS	708,-
	* Seagate ST02		
	* 2xSeagate SCSI Harddisk + 2xFloppy		
	* incl. Kabel-Set		
	* ACHTUNG! nur für MS-DOS geeignet		
439F/H26	SCSI Floppy-Harddisk Controller	ÖS	1.020,-
	* Future Domain kompatibel		
	* 2 x Floppy u. 2 x Harddisk		
	* incl. Treiber f.Novell u. Xenix		
	* incl. Kabel Set		
435F/H26	SCSI Floppy-Harddisk Controller	ÖS	5.400,-
	* ADAPTEC 1542-B		
	* 2 x Floppy u. 2 x Harddisk		
433F/H26	SCSI FDC/HDC - ADAPTEC-KIT	ÖS	6.600,-
	* ADAPTEC 1542-B		
	* incl. Treiber für OS/2 und NOVELL		
	* incl. Kabel Set		
443F/H26	PARALELL -> SCSI ADAPTER	ÖS	2.880,-
	* zum Anschluß an die parallele Schnittstelle (extern)		
	* incl. Software		
432F/H26	ESDI Floppy-Harddisk Controller	ÖS	3.600,-
	* Western Digital WD 1007		

CACHE - HARDDISK - CONTROLLER

444F/H26	FAST IDE CACHE Contr.	ÖS	6.300,-
	* 2x Floppy/2x Harddisk Controller		
	* 512kB Cache		
445F/H26	FAST SCSI CACHE Contr.	ÖS	10.440,-
	* 2x Floppy/2x Harddisk Controller		
	* 500kB Cache		
446F/H26	FAST SCSI CACHE Contr.	ÖS	13.560,-
	* 2x Floppy/2x Harddisk Controller		
	* 2MB Cache		

RAM

41256080	Dyn.RAM 41256-80 (256kx1)	ÖS	24,-
41464080	Dyn.RAM 41464-08 (64kx4)	ÖS	24,-
41425680	Dyn.RAM 414256-08 (256kx4)	ÖS	90,-
41100080	Dyn.RAM 411000-08 (1024kx1)	ÖS	90,-
SIM25608	SIMM MODULE 80nS (256kx9)	ÖS	216,-
SIM1MB08	SIMM MODULE 80nS (1024kx9)	ÖS	780,-
SIM4MB08	SIMM MODULE 80ns (4096kx9)	ÖS	3.720,-
SIP25608	SIP MODULE 80nS (256kx9)	ÖS	300,-
SIP1MB08	SIP MODULE 80nS (1024kx9)	ÖS	900,-

SCHNITTSTELLEN - KARTEN

630C0026	Multi I/O - Karte für AT	ÖS	300,-
	* 2x Ser/1x Par/1x Game		
360D0026	Parallel - Printer - Karte	ÖS	180,-
601C0026	RS 232 (4 Port) incl. Treiber	ÖS	840,-
	INTELLIGENTE SCHNITTSTELLENKARTEN f. UNIX/XENIX AUF ANFRAGE !		

GRAPHIK - KARTEN

310D0026	Mono/Graphic/Printer - Karte	ÖS	240,-
	* Hercules-kompatible Karte		
337D/B26	VGA - Karte /16Bit	ÖS	900,-
	* 256 k, 16 Farben		
	* OAK Chip-Set (800x600)		
	* aufrüstbar auf 512 kB (1024x768)		
334D/B26	VGA - Karte /16-Bit ET-3000	ÖS	1.740,-
	* 1024 x 768 Bildpunkte, 512kB		
	* interlaced od non-interlaced		
	* TSENG ET-3000 kompatibel		
335D/B26	TSENG-LAB'S MegaVGA	ÖS	2.400,-
	* ORIGINAL ET4000		
	* 1024 x 768 Bildpunkte, 1 MB		
	* interlaced od non-interlaced		
	* 1024x768/43,5/60/70 HZ		
	* 800x600/56/60/72 HZ		
335DOB26	70/72Hz OPT. für ET-4000	ÖS	180,-
	(Aufrüstung für ältere Versionen)		
335DCB26	32 K Color OPTION für ET-4000	ÖS	600,-
	* 800x600/56 Hz, 640x480/60/70/72 Hz		
335CEG26	ESUN CEG-Option 32k Color	ÖS	1.560,-
	* für TSENG ET3000, ET4000 MegaVGA und Trident TAVA 8900 VGA Karten		
	* incl. Treiber f. Windows, Lotus 1-2-3, Autocad.		
336D/B26	VGA - Karte /16-Bit TAVA 8900	ÖS	1.800,-
	* 1024x768 , 1 MB, Trident 8900 komatibel,		
	* interlaced od non-interlaced		
338D/B26	HERCULES GB1024/1MB	ÖS	12.480,-
	* 1024x768, 1MB, Ti Graphic Processor		
341D/B26	HERCULES GB1024/3MB	ÖS	17.880,-
	* wie 338D/B26 mit 3MB		
339D/B26	Programmers Reference Manual	ÖS	468,-
	* für Tseng ET3000		
340D/B26	Reference Manual für ET4000	ÖS	468,-

DISKETTEN-LAUFWERKE

810F/J27	1,2MB/5¼" FLOPPY TEAC	ÖS	1.116,-
811F/J27	720kB/3¼" FLOPPY TEAC	ÖS	948,-
	(ohne Rahmen)		
812F/J27	1,44MB/3¼" FLOPPY TEAC	ÖS	936,-
	(ohne Rahmen)		
820F/J027	TEAC 5¼"	ÖS	180,-
	* Einbaukit für 3¼" Floppy		
	* Rahmen, Adapterplatine u. Stromadapter		
	graue Blende passend zu o.a. TEAC Floppy		
821F/J027	5¼" ADAPTER für 3¼" Floppy	ÖS	120,-
	* wie 820F/J027 aber mit beiger Blende		

FESTPLATTEN MFM

920MFM27	20 MB MFM/40ms	ÖS	3.840,-
	SEAGATE ST124, 3¼"		
940MFM27	40 MB MFM/28ms	ÖS	4.080,-
	SEAGATE ST251-1, 5¼"HH		
980MFM27	80 MB MFM/16,5ms	ÖS	11.100,-
	SEAGATE ST1100, 3¼"		

FESTPLATTEN AT-BUS

9040AT27	40 MB IDE/28ms	ÖS	3.540,-
	SEAGATE ST157A, 3¼"		
9080AT27	80 MB IDE/19ms	ÖS	5.640,-
	SEAGATE ST1102A, 3¼"		
9124AT27	124MB IDE/19ms	ÖS	7.380,-
	SEAGATE ST1144A, 3¼"		
9200AT27	200MB IDE/15ms	ÖS	11.880,-
	SEAGATE ST1239A, 3¼"		
9320AT29	320MB IDE/16ms	ÖS	23.640,-
	SEAGATE ST2383A, 5¼"HH		
9400AT29	400MB IDE/15ms	ÖS	25.320,-
	SEAGATE ST1480A, 3¼"		
9120AT29	120MB IDE/9-15ms	ÖS	12.420,-
	IMPULSE, 3¼" + Adapterkit		
9170AT29	170MB IDE/9-15ms	ÖS	13.080,-
	IMPULSE, 3¼" + Adapterkit		
9210AT29	210MB IDE/9-15ms	ÖS	14.520,-
	IMPULSE, 3¼" + Adapterkit		

FESTPLATTEN SCSI

9150SC27	150MB SCSI/15ms	ÖS	11.520,-
	SEAGATE ST1186N, 3¼"		
9200SC27	200MB SCSI/15ms	ÖS	12.120,-
	SEAGATE ST1239N, 3¼"		
9320SC27	320MB SCSI/10,7ms	ÖS	26.880,-
	SEAGATE ST4385N, 5¼"FH		
9350SC27	350MB SCSI/14ms	ÖS	22.920,-
	SEAGATE ST1400N, 3¼"		
9400SC27	400MB SCSI/14ms	ÖS	25.320,-
	SEAGATE ST1480N, 3¼"		
9600SC27	600MB SCSI/16ms	ÖS	28.800,-
	SEAGATE ST4702N, 5¼"FH		
9000SC27	1 GB SCSI/16ms	ÖS	42.120,-
	SEAGATE ST41200N, 5¼"FH		
9120SC27	120MB SCSI/9-15ms	ÖS	11.460,-
	IMPULSE 3¼"		
9170SC27	170MB SCSI/9-15ms	ÖS	12.120,-
	IMPULSE 3¼"		
9210SC27	210MB SCSI/9-15ms	ÖS	14.160,-
	IMPULSE 3¼"		

FESTPLATTEN ESDI

9100ES27	100MB ESDI/15ms	ÖS	11.400,-
	SEAGATE ST1111E, 3¼"		
9180ES27	180MB ESDI/15ms	ÖS	14.280,-
	SEAGATE ST1201E, 3¼"		
9320ES27	320MB ESDI/15ms	ÖS	23.640,-
	SEAGATE ST2383E, 5¼"HH		
9680ES27	680MB ESDI/15ms	ÖS	30.120,-
	SEAGATE ST4766E, 5¼"FH		
9600ES27	680MB ESDI/11,9ms	ÖS	36.960,-
	SEAGATE ST4767E, 5¼"FH		

FESTPLATTEN MONTAGE-KIT

822F/J27	Universal Rahmen für 3¼" FP	ÖS	72,-
	* Bestehend aus Rahmen u. Schrauben		
823F/J27	Universal Adapterkit für 3¼" FP	ÖS	108,-
	* Bestehend aus Rahmen, Schrauben, Frontblende + LED		

CD ROM

9201CD27	CD ROM intern CM 201	ÖS	5.616,-
	* incl. Controller u. Treibersoftware f. DOS		
9050CD27	CD ROM extern CM 50	ÖS	9.120,-
	* incl. Controller u. Treibersoftware f. DOS		
	* Audioausgang		

STREAMER TAPES

1940S027	TECMAR 40 MB int.	ÖS	5.490,-
	* zum Anschluß an den FDD-Contr.		
1941S027	TECMAR 120 MB intern	ÖS	8.640,-
	* zum Anschluß an den FDD-Contr.		
1942S027	TECMAR Controller Karte	ÖS	2.100,-
1943S027	40MB Cartridge für TECMAR	ÖS	564,-
1907S027	MAYNARD 60 MB intern	ÖS	13.560,-
	* incl. Controller Karte		
	* für NOVELL Netzwerk geeignet		
1908S027	MAYNARD 155 MB intern	ÖS	15.840,-
	* incl. Controller Karte		
	* für Novell Netzwerk geeignet		
1909S027	KASSETTE 60 MB	ÖS	600,-
1913S027	KASSETTE 155 MB	ÖS	720,-
1919S027	IRWIN 40/120MB intern	ÖS	8.520,-
	* zum Anschluß an den Floppy Controller		
	oder IRWIN Interface oder Controller		
1914S027	IRWIN 80/250MB intern	ÖS	9.600,-
	* zum Anschluß an den Floppy Controller		
	oder IRWIN Interface oder Controller		
1915S027	IRWIN 40/120MB extern	ÖS	9.960,-
	* benötigt IRWIN Interface oder Controller		
1916S027	IRWIN 80/250MB extern	ÖS	11.975,-
	* benötigt IRWIN Interface oder Controller		
1917S027	IRWIN INTERF 4251 int/ext	ÖS	1.560,-
	* Installationskit für XT, AT, 386		
1918S027	IRWIN CONTROLLER 4100AT	ÖS	3.840,-
	* Controller für int. u. externe Streamer		
	* ermöglicht DOUBLE SPEED mit o.a. IRWIN		
	Streamer !		
1920S027	IRWIN DC2000-40 Cartr 40MB	ÖS	480,-
1921S027	IRWIN DC2000-80 Cartr 80MB	ÖS	516,-
1922S027	IRWIN DC2000XL-60		
	Cartr 60MB	ÖS	648,-
1923S027	IRWIN DC2000XL-120		
	Cartr 120MB	ÖS	648,-

DAT STREAMER TAPES

DAT1SI27	ARCHIVE PHYTON 1.3GB int	ÖS	41.520,-
	* ohne Controller u. ohne Software		
DAT1SE27	ARCHIVE PHYTON 1.3GB ext	ÖS	49.080,-
	* ohne Controller u. ohne Software		
DAT2SI27	ARCHIVE PHYTON 2.0GB int	ÖS	41.520,-
	* ohne Controller u. ohne Software		
DAT2SE27	ARCHIVE PHYTON 2.0GB ext	ÖS	49.080,-
	* ohne Controller u. ohne Software		
DAT13B27	STREAMER BAND 1.3GB 4mm	ÖS	468,-
DAT13B27	STREAMER BAND 2.0GB 4mm	ÖS	984,-
DATSYG27	SYTOS German 3.1		
	Streamer Software	ÖS	1.500,-
DATSY27	SYTOS PLUS Streamer Software	ÖS	3.120,-
DATSYX27	SYTOS XENIX Streamer Softw	ÖS	2.100,-

TASTATUREN

2100K027	102 KEY XT/AT (Datacomp) GR .	ÖS	720,-
2101K027	102 KEY XT/AT (Datacomp) US .	ÖS	720,-
2102K027	102 KEY (CHERRY) GR	ÖS	1.440,-

MATH-CO-PROZESSOREN

701CP087	80S87 für 80286 bis 20 MHz (ITT)	ÖS	1.650,-
707CP087	83S87-20Mhz (Cyrix) f.386SX . .	ÖS	2.520,-
705CP087	83D87-25Mhz (Cyrix) f.386 . . .	ÖS	3.480,-
706CP087	83D87-33Mhz (Cyrix) f.386 . . .	ÖS	3.780,-
708CP087	83D87-40MHZ (Cyrix) f.386 . . .	ÖS	4.320,-

BETRIEBSSYSTEME

7000D031	MS-DOS 3.3 (englisch)	ÖS	828,-
7002D031	MS-DOS 3.3 (deutsch)	ÖS	1.080,-
7001D031	MS-DOS 4.01 (englisch)	ÖS	1.080,-
7003D031	MS-DOS 4.01 (deutsch)	ÖS	1.080,-
7004D031	MS-DOS 5.0 (deutsch) Umsteigerpaket	ÖS	1.800,-

* Umsteigerpaket kann nur installiert werden, wenn bereits auf dem PC eine alte DOS Version vorhanden ist !!!!

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNGEN

1901S027	UPS 600 VA (Stand-by)	ÖS	7.200,-
1902S027	UPS 1000 VA (Stand-by)	ÖS	9.000,-

MOUSE - SCANNER - GRAPHIK TABLETS

5103A028	MICROSOFT BUS- oder SERIELL-MOUSE	ÖS	1.590,-
5100A028	SERIELL GENIUS GM6000	ÖS	570,-
	* MS-PC - kompatibel AUSLAUFMODELL		
5110A028	SERIELL GENIUS F-302	ÖS	690,-
	* MS-PC - kompatibel, PS/2 tauglich		
5101A028	TRACBALL GENIUS GTK-320 SERIELL	ÖS	1.410,-
	* MS-PC - kompatibel		
5111A028	Adapterstecker GENIUS F-302 . .	ÖS	126,-
	* für PS/2		
5150A028	GENIUS Handy Scanner 4500 . .	ÖS	2.880,-
	* 100-400 DPI, 32 Graustufen * DrGenius, Scan Edit, OCR-Software		
5149A028	GENIUS OCR Software für GENIUS 4500	ÖS	1.260,-
5161A028	EPSON GT-4000 Flachbettscanner	ÖS	31.800,-
	* Farbscanner, 50-400 dpi, 256 Graustufen, * 15-90 sec/200dpi, ZOOM Funktion 50-200% * benötigt BI-DI Interface u. Software !		
5162A028	EPSON BI-DI Interf. f. GT-4000 .	ÖS	1.440,-
	* incl. Parallel Drucker Kabel SOFTWARE für EPSON SCANNER auf Anfrage !!		

MOUSE - SCANNER - GRAPHIK TABLETS

5160A028	GENITIZER 1212B GRAPHIKTABLET	ÖS	5.580,-
	* 12"x12", für ACAD geeignet		
5159A028	GENIUS GT-S01 Stylus Pen für GT1212B	ÖS	780,-
	5151A028 QUICK SHOT QS-113P JOYSTICK f. PC	ÖS	420,-
	* incl. Karte mit Anschluß für 2 Joystick		
5152A028	QUICK SHOT QS-113 JOYSTICK f. PC	ÖS	198,-
	* zum Anschluß an den PC-GAME-PORT		
5106A028	DISKETTENBOX 5¼" für 100Stk.	ÖS	117,60
5107A028	DISKETTENBOX 3½" für 100Stk.	ÖS	117,60

DISKETTEN

5700A028	Noname 5¼" DS/DD	ÖS	4,80
5701A028	Maxell 5¼" DS/HD	ÖS	18,-
5710A028	Noname 3½" DS/DD	ÖS	13,80
5720A028	Maxell 3½" DS/HD	ÖS	27,60
5722A028	HOST 3½" DS/HD	ÖS	14,40

KABEL

5300A028	DRUCKERKABEL PARALLEL 1.8 m	ÖS	120,-
5306A028	DRUCKERKABEL PARALLEL 7 m	ÖS	276,-
5207A028	DRUCKERKABEL PARALLEL 10 m	ÖS	360,-
5301A028	CENTRONICS/CENTRONICS 3 m	ÖS	192,-
5303A028	TASTATURKABEL 2 m (Verlängerung)	ÖS	108,-
5304A028	MONITORKABEL 2 m RGB-TTL (Verlängerung) . .	ÖS	144,-
5309A028	MONITORKABEL 2 m VGA (Verlängerung)	ÖS	192,-
5403A028	FLOPPY KABEL	ÖS	60,-
5402A028	HARDDISK-KABELSET	ÖS	108,-
	* Kabel f. MFM/ESDI Controller		
5405A028	HARDDISK-KABELSET	ÖS	108,-
	* Kabel f. SCSI Controller		
5404A028	HARDDISK-KABELSET	ÖS	108,-
	* Kabel f. IDE-AT-BUS Controller		
5003Z028	ADAPTERSTECKER RS 232	ÖS	108,-
	* 9/25 Pin Adapter		
5310A028	Netzkabel	ÖS	108,-
5311A028	Netzkabel zum Anschluß am PC-Netzteil . .	ÖS	108,-

SONSTIGES ZUBEHÖR

5514MF28	MONITOR-COLOR-FILTER 14" .	ÖS	150,-
5512MF28	MONITOR-COLOR-FILTER 12" .	ÖS	132,-
5513MF28	MONITOR GLAS-FILTER	ÖS	1.908,-
	* zum Schutz gegen Elektrostatik, UVA und UVB Strahlung 12-14"		
5621A028	TASTATURLADE UNTERBAU .	ÖS	660,-
5502A028	CPU Ständer für PC-Tischgehäuse	ÖS	180,-
5500A028	DRUCKERSTÄNDER A4	ÖS	228,-
5501A028	DRUCKERSTÄNDER A3	ÖS	228,-
DS101027	DATA SWITCH CENTRONICS 2 fach (AB)	ÖS	348,-
DS101127	DATA SWITCH CENTRONICS 4 fach (ABCD)	ÖS	528,-
5601A028	KONZEPHTHALTER A4 mit Standkonsole	ÖS	360,-
5010SH24	SCHUTZHÜLLE F. A3 DRUCKER	ÖS	120,-

NETZWERK - KARTEN

ARC01026	ARC-NET (SMC-kompatibel) 8 Bit	ÖS	1.080,-
ARC01126	ARC-NET (SMC-kompatibel) 16 Bit	ÖS	1.440,-
ARC20026	AKTIVE HUB 4-PORT (intern) * für max. 600 m Kabellänge	ÖS	1.080,-
ARC03026	AKTIVE HUB 8-PORT extern * für max. 600 m Kabellänge	ÖS	3.000,-
ARC02026	PASSIVE HUB 4-PORT * für max. 10 m Kabellänge	ÖS	216,-
ARCK6226	ARCNET Kabel (Preis/Meter)	ÖS	13,2
ARCBNC26	ARCNET BNC-Connector	ÖS	43,2
ARCTER26	ARCNET Terminator	ÖS	90,-
ETH10026	ETHERNET CARD, 8-Bit Original NE-1000	ÖS	3.480,-
ETH20026	ETHERNET CARD, 16-Bit Original NE-2000	ÖS	4.320,-
ETHROM26	BOOTROM FÜR NE-1000/2000	ÖS	870,-
ETH01026	ETHERNET CARD, 8-Bit * 10MB/sec, NE-1000 kompatibel * incl. BOOT-ROM	ÖS	2.028,-
ETH01126	ETHERNET CARD, 16-Bit * 10MB/sec, NE-2000 kompatibel * incl. BOOT-ROM	ÖS	2.280,-
ETHXIR26	XIRCOM POCKET ETHERNET Adapter BNC * Für jeden PC mit Paralleler Schnitt- stelle geeignet	ÖS	8.640,-
ETHK5826	ETHERNET Kabel (Preis/Meter)	ÖS	13,2
ETHBNC26	ETHERNET BNC-Connector	ÖS	43,2
ETHTER26	ETHERNET Terminator	ÖS	90,-
ETHUP026	ETHERNET UNTERP. DOSE	ÖS	750,-
ETHAPO26	ETHERNET AUFPUTZ DOSE	ÖS	708,-
OKONF026	KONFEKTIONIEREN per Kabel	ÖS	300,-

NOVELL-NETZWERK-SOFTWARE

NOV22026	NETWARE (2.2) - 5 USER	ÖS	13.620,-
NOV22126	NETWARE (2.2) - 10 USER	ÖS	30.360,-
NOV22226	NETWARE (2.2) - 50 USER	ÖS	53.160,-
NOV22326	NETWARE (2.2) - 100 USER	ÖS	83.760,-
NOV30226	NETWARE 386 (3.11) 20-USER	ÖS	53.820,-
NOV31026	NETWARE 386 (3.11) 100-USER	ÖS	106.560,-
NOV32526	NETWARE 386 (3.11) 250-USER	ÖS	190.560,-
OINSTS20	Installation Server	ÖS	9.000,-
OINSTT30	Installation pro Workstation	ÖS	600,-

**NOVELL NETZWERK VAP u.
NLM SUBSYSTEME**

NET25V26	PROLINE 250Q STREAMER TAPE extern	ÖS	32.040,-
	* Komplett incl. QUIC Adapter, Kabel, und VAP für Novell Advanced 2.x * Anschluß direkt am Server		
NET25N26	PROLINE 250Q STREAMER TAPE extern	ÖS	36.000,-
	* Komplett incl. QUIC Adapter, Kabel, und NLM für Novell 3.x * Anschluß direkt am Server		
NET50V26	PROLINE 525 SCSI-STREAMER TAPE extern	ÖS	55.560,-
	* Komplett incl. SCSI Adapter, Kabel, und VAP für Novell Advanced 2.x * Anschluß direkt am Server		
NET50N26	PROLINE 525 SCSI-STREAMER TAPE extern	ÖS	59.280,-
	* Komplett incl. SCSI Adapter, Kabel, und NLM für Novell 3.x * Anschluß direkt am Server		
NET1GV26	PROLINE D-VAULT 1.3GB STREAMER extern	ÖS	74.160,-
	* Komplett incl. SCSI Adapter, Kabel, und VAP für Novell Advanced 2.x * Anschluß direkt am Server		
NET1GN26	PROLINE D-VAULT 1.3GB STREAMER extern	ÖS	77.760,-
	* Komplett incl. SCSI Adapter, Kabel, und NLM für Novell 3.x * Anschluß direkt am Server		

DIENSTLEISTUNG

OTECHN20	Techniker - Stunde	ÖS	720,-
OASSEM20	Assembling (Montage) u. Test	ÖS	720,-
OZUSTE20	Zustellpauschale (gilt nur für WIEN)	ÖS	480,-

Sonderangebot für PCC - TGM (Gültig nur für Sammelbestellung bis 20.12.91)

**EXCON AT286/16MHz,
Einsteigermodell ÖS 8.670,-**

- * BABY-AT-Gehäuse + 200 W Netzteil
- * CPU 80286-16, 16 Bit, 8/16MHz, 0 Wait State
- * 1MB RAM, erweiterbar auf 2/4MB
- * 1.2 MB Diskettenlaufwerk (TEAC)
- * Floppy + AT-Bus Harddisk-Controller
- * 2 Seriell, 1 Parallel Interface
- * 16Bit VGA-Karte OAK (800x600)
- * erweiterte Tastatur - 102 Keys
- * 14" VGA Monochrom Monitor (SAMTRON)

CITIZEN 120D+ ÖS 2.790,-

- * 9 Nadel Matrix Drucker
- * incl. Druckerkabel
- * 120 Zeichen/sec

CITIZEN SWIFT 24 ÖS 6.360,-

- * 24Nadel Matrix Drucker
- * incl. Druckerkabel
- * 190 Zeichen/sec
- * Farbausrüstung OPTIONAL
- * Automatischer Einzelblatteinzug OPTIONAL

GENIUS GM6000 MOUSE ÖS 570,-**GENIUS F302 MOUSE ÖS 690,-****ERWEITERUNGEN/AUFPREISE für AT286/16**

AUFPREIS 1MB ==> 2MB RAM ÖS 948,-

AUFPREIS 1MB ==> 4MB RAM ÖS 2.784,-

AUFPREIS14" Farb VGA Monitor + 16Bit VGA ET3000
(1024x768/512k) ÖS 3.900,-**AUFPREIS**14" Farb VGA Monitor + 16Bit VGA ET4000
(1024x768/1M) ÖS 4.980,-

HARDDISK 40MB/28ms Seagate ST157A ÖS 3.360,-

HARDDISK 80MB/19ms Seagate ST1102A ÖS 5.370,-

HARDDISK 124MB/19ms Seagate ST1144A ÖS 6.990,-

FLOPPY-DISK 1.44MB, 3 1/2" (TEAC)
incl. Einbauset ÖS 1.056,-**AUFPREIS**

Baby-AT-Gehäuse -> Baby Tower Gehäuse ÖS 630,-

AUFPREIS

Baby-AT-Gehäuse -> Big Tower Gehäuse ÖS 1.200,-

**EXCON 386SX/20MHz
Einsteigermodell ÖS 7.980,-**

- * BABY-AT-Gehäuse + 200 W Netzteil
- * CPU 386SX-20, 16 Bit, 10/20 MHz, 0/1 Wait
- * 1MB RAM, erweiterbar auf 2/4/8/16MB
- * 1.2 MB Diskettenlaufwerk (TEAC)
- * Floppy + AT-Bus Harddisk-Controller
- * 2 Seriell, 1 Parallel Interface
- * erweiterte Tastatur - 102 Keys
- * OHNE GRAFIKKARTE, OHNE MONITOR

CITIZEN 120D+ ÖS 2.790,-

- * 9 Nadel Matrix Drucker
- * incl. Druckerkabel
- * 120 Zeichen/sec

CITIZEN SWIFT 24 ÖS 6.360,-

- * 24Nadel Matrix Drucker
- * incl. Druckerkabel
- * 190 Zeichen/sec
- * Farbausrüstung OPTIONAL
- * Automatischer Einzelblatteinzug OPTIONAL

GENIUS GM6000 MOUSE ÖS 570,-**GENIUS F302 MOUSE ÖS 690,-****ERWEITERUNGEN/AUFPREISE für 386SX/20**

AUFPREIS 1MB ==> 2MB RAM ÖS 696,-

AUFPREIS 1MB ==> 4MB RAM ÖS 2.256,-

14" Mono VGA Monitor + 16Bit VGA Karte OAK
(800x600/256kb) ÖS 2.700,-14" Farb VGA Monitor + 16Bit VGA ET3000
(1024x768/512kb) ÖS 6.840,-16" EIZO 9070S Monit + 16Bit VGA ET4000
(1024x768/1MB) ÖS 18.900,-

HARDDISK 80MB/19ms Seagate ST1102A ÖS 5.370,-

HARDDISK 124MB/19ms Seagate ST1144A ÖS 6.990,-

HARDDISK 200MB/15ms Seagate ST1239A ÖS 11.200,-

FLOPPY-DISK 1.44MB, 3 1/2" (TEAC)
incl. Einbauset ÖS 1.056,-**AUFPREIS**

Baby-AT-Gehäuse -> Baby Tower Gehäuse ÖS 630,-

AUFPREIS

Baby-AT-Gehäuse -> Big Tower Gehäuse ÖS 1.200,-

AUFPREIS386SX/20MHz->386/33 MHz Motherboard,
64kB Cache ÖS 3.990,-

Zahlungskonditionen : Barzahlung od. Nachnahme

Lieferbedingungen : Abholung oder kostenpflichtige Zustellung, solange der Vorrat reicht

Preise : incl. 20% MWST

Garantie : 12 Monate auf Kompletogeräte, ausgenommen Monitore; Geräte zusammgebaut und überprüft!!

Anschrift : EXCON, Ing.Günther Hanisch, Rögergasse 6-8, 1090 Wien, 0222/310 99 74 0

An den PCCTGM, Postfach 59, 1202 Wien

Ich bestelle lt. Angebot:

Ich bin Schüler der _____ (Abt./Jgg.) und nehme das Angebot der kostenlosen Probemitgliedschaft gemäß den Clubstatuten des PCC-TGM für ein Jahr an. Ich wünsche Abholung/ Zustellung und werde mittels Postkarte verständigt (Zutreffendes ankreuzen).

Name _____ Plz _____ Ort _____

Straße/Nr. _____ Telefon _____

Datum _____ Unterschrift(Erziehungsberecht.) _____

Comp

Delphin

EDV-Zentrale:
Berggasse 5, 1090 WIEN
Tel.: 310-53-56/18 od. 19
Fax.: 319-75-50

EDV-Shop:
Universität Wien, NIG
Universitätsstraße 7
1010 WIEN
Tel.: 40-103/2082

CMP Notebook 20 MB

29.990,- öS

Prozessor 80386SX
Coprozessorsockel
Taktfrequenz 16 MHz
Hauptspeicher 2 MByte
erweiterbar auf 4 MB
Floppy 3,5", 1,44 MB
Festplatte 20 MB, 22ms
9 Zoll VGA-LCD Display
640x480, 16 Graustufen
Adapter f. ext. Monitor

serielle Schnittstelle
parallele Schnittstelle
PS-2 Adapter für Maus
Tastatur mit 82 Tasten
Akku, Tragtasche
Netzgerät, Handbuch
Maus, Gewicht: 2,8 kg
279x216x51 mm
DR-DOS 5.0

CMP Notebook 40 MB

34.990,- öS

Technische Daten wie Notebook 20 MB jedoch Festplatte mit 40 MByte Speicher und 19ms Zugriffszeit

Optionen:

zusätzl. Akku 1.290,- öS
Speichererweiterung 2 MB 4.490,- öS

Canon LBP-4

14.990,- öS

Einschachtlaserdrucker
Druckgeschwindigkeit: 4 Seiten/Min
Druckauflösung: 300x300 dpi
Seitenbeschreibungssprache: CaPSL-III
Druckspeicher: 512 KByte (max. 2,5 MB)
Papiergröße: A4, Letter, Legal
serielle-, parallele- und Video-Schnittstelle

Papierzufuhr: Mehrzweckfach für max. 50 Blatt
Briefumschläge, Folien
2 interne Bitmapped Schriften (Courier, Symbol)
2 interne skalierbare Schriften (Swiss, Dutch)
Softwareemulation von HP-LJ
Netzkabel, Handbuch, Tonerpatrone

Optionen:

Speichererweiterung: 1 MByte 1.990,- öS
Fontkarte SC-1: (7 skal. Schriften) 2.970,- öS

Barzahlung bei Abholung, Preise inkl. Mwst., 12 Monate Garantie, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!

An den PCCTGM, Postfach 59, 1202 Wien

Ich bestelle lt. Angebot:

Ich bin Schüler der _____ (Abt./Jgg.) und nehme das Angebot der kostenlosen Probemitgliedschaft gemäß den Clubstatuten des PCC-TGM für ein Jahr an. Ich wünsche telefonisch/ per Postkarte verständigt zu werden (Zutreffendes ankreuzen).

Name _____ Plz _____ Ort _____
Straße/Nr. _____ Telefon _____
Datum _____ Unterschrift(Erziehungsberecht.) _____

I STUDENTEN-SERVICE

I Studentenkonto

Fürs Stipendium oder das monatliche Taschengeld, für laufende Zahlungen und Einnahmen – und nach dem Studium als Privat- oder Gehaltskonto.

Ab sofort mit Versicherungsschutz über 1 Million für Personen- und Sachschäden.

Automatisch zahlen

Regelmäßige Zahlungen, wie Miete, Gas und Strom, Versicherungsbeiträge oder Raten, werden von uns zuverlässig und termingerecht erledigt.

Das erforderliche Startkapital zur Existenzgründung erreicht man am bequemsten mit einem automatischen Sparauftrag – Geld vom Konto aufs Sparbuch.

Karten

Für jeden Zweck die richtige Karte:

- die Kundenkarte zur Information über den Kontostand oder zur Behebung bei den Erste-Geldausgabeautomaten
- die eurocheque-Karte zum bargeldlosen Einkauf oder auf Wunsch mit Bankomatfunktion zur Bargeldbeschaffung rund um die Uhr.

ERSTE-Unisofortkredit

Wenn man einmal knapp bei Kasse ist, kann man ruhig überziehen:

- im ersten Studienabschnitt bis S 10.000,-
- im zweiten bis S 30.000,-

ERSTE-Unikredit

Zur Studienfinanzierung oder für diverse Anschaffungen während des Studiums: bis S 200.000,-

ERSTE-Startkredit

Damit man sich auf den Studienabschluß konzentrieren kann, bietet DIE ERSTE diesen Kredit zu besonders günstigen Zinsen:

- bis zu S 300.000,- mit Pauschalraten-Rückzahlung oder
- monatliche Auszahlung zwischen S 1.000,- und S 4000,- für 12 oder 18 Monate.

Keine Bearbeitungsgebühr und über Wunsch auch 12 Monate rückzahlungsfrei!

Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Studentenbetreuer

Weiters informieren unsere Studentenbetreuer auch über:

- „Der Erste Österreichische Jugendpreis“
- das CLUB I-Magazin mit Studentencorner und Clubprogramm
- Steuer- und Wirtschaftsinformationen
- Wertpapierinformationen
- Wirtschaftstelegramm
- Versicherungen, Reisen, Leasing
- Spezialberatung zur Existenzgründung (ob privat oder zum Einstieg ins Berufsleben)

Der I Weg zum Selbständig-Sein.

Ein Besuch bei einem Studentenbetreuer in einer ERSTEN-Filiale lohnt sich in jedem Fall!

DIE ERSTE

österreichische Spar-Casse-Bank

Absender:

PCC-TGM
Wexstraße 21
Postfach 59
1202 Wien

P.b.b.
Verlagspostamt
1200 Wien

An:

230/DVR:0596299

Mnum: 77
Dipl.-Ing. Franz FIALA
Siccardsburggasse 4/1/22
1100 Wien

Wenn unzustellbar, bitte zurück an Absender.

NEWS24L.PS

% rotate-Demo

```

/Times-Roman-F findfont 30 scalefont setfont
150 190 translate
12 {
    0 0 moveto
    30 rotate
    ( PostScript! ) show
} repeat
showpage

```

Inkludiert mit:

. Z .NEWS24L.PS;5 cm;5 cm;Postscript